




AVAWOOD

PUBLIC STAND
PS-KBT11

組立説明書

推奨ディスプレイサイズ
40V ~ 65V

耐荷重
ディスプレイ: 70kg



●商品、組み立てに関する
お問い合わせは
右記URL、電話番号まで

朝日木材加工株式会社
<https://www.avawood.jp>
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338
※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。


組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。 その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

大型商品の為
2人での組み立てを
推奨します。




プラスドライバーをご用意ください。

● 部品確認



A- メインフレーム 1pc



C-マウント金具 1pc



D- ブラケット (左) 1pc



E- ブラケット (右) 1pc




F- 補強座金 2pcs



G- キャスター 4pcs




H- ハンドル 1pc



B- ベースフレーム 1pc



M- 固定ノブ 2pcs



N- 取っ手 1pc

本体組立部品


① M6X16 小ねじ 2 pcs	② M8X16 六角頭小ねじ 4 pcs	③ M8 ワッシャー 8 pcs	④ スプリング M8 ワッシャー 8 pcs	⑤ M8 六角ナット 4 pcs	⑥ スプリング M12 ワッシャー 4 pcs	⑦ M12 ワッシャー 4 pcs	⑧ 4mm 六角レンチ 1pc	⑨ 5mm 六角レンチ 1pc	⑩ M8 スパナ 1pc

ディスプレイ取付部品


a-M4x12 4 pcs	b-M6x12 4 pcs	c-M8x25 4 pcs	d-M4x30 4 pcs	e-M6x35 4 pcs	f-M8x50 4 pcs	g-17mm スペーサー 4 pcs

h--22mm スペーサー 4 pcs	i--10mm スペーサー 4 pcs	j--2.5mm スペーサー 8 pcs	k--M4 /M5 ワッシャー 4 pcs	l--M6 ワッシャー 4 pcs


[1]. ベースフレームとキャスターの組み立て




[2]. メインフレームへ固定ノブの取り付け




[3]. メインフレームへ取っ手の取り付け




[4]. メインフレームとベースフレームの組み立て




※前板の木目柄の選択をします。
この前板はリバーシブルです。
コイン等で化粧ナットを緩めて
前板の木目柄をお好みに合わせて
付け替えてください。




[5]. メインフレームへマウント金具の取り付け



[6]. ディスプレイとブラケット（左右）の取り付け




[7]. ディスプレイのセット




[8]. ハンドルのセット、及び高さの調整

【ディスプレイの高さの調整方法】

- 1) ハンドル (K) を右側面下の穴へ差し込む。
- 2) 固定ノブ (M) を緩めます。
- 3) ハンドル (K) を回してディスプレイの高さを調整します。
(可動範囲は約 32 cm です。)
- 4) 固定ノブ (M) を締めます。
- 5) ハンドル (K) は脱着式ですので外した時は、大切に保管してください。




[9]. ディスプレイの角度の調整、キャスターの操作




※移動するとき以外は、必ずレバーを下げて
ブレーキをかけて、ご使用ください。


結束チューブセット



結束チューブ




ツール




クリップ × 3

使用方法


まとめたコード類を、結束チューブに通します。




ツールでコード類を
挟みます。




結束チューブを上に
押しながら、
ツールに入れます。




結束チューブの上部を
保持したまま、ツールを
下に引きます。



ツールを引いていくと
コード類が結束チューブに
綴じられます。



クリップで結束チューブを柱や脚などに
取り付けます。



クリップの両面テープをはがして
柱へ貼り付けてください。

使用上のご注意

説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置し
お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読み
になり、記載事項をお守りください。また、これらを保管し必要な時に読みください。

■表示と図記号について



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定
される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

- ディスプレイやスタンドにぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください
スタンドが転倒したり、機器が落下したり、こわれたりしてけがの原因となります。
- 振動のある場所に置かないでください
振動でディスプレイが落下したり、スタンドが転倒するなどして、けがの原因となります。
- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所には設置しないでください
スタンドが転倒し、けがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。
- 部品を改造しないでください
スタンドの強度が保たれなくなりディスプレイが落下したり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。



注意

■ 空調設備の吹き出し口、吸い込み口のそばに 設置しないでください。 火災の原因となることがあります。	■ 手や指はさみにご注意ください 可動部に手や指をはさみこまないようにしてください。けがをする 恐れがあります。同様にテレビを設置する時もご注意ください。
■ 高温・多湿の場所に置かないでください 直射日光やストーブの熱が直接あたる場所に置くと、変形・変色・そりなどの 原因となります。	■ 記載されている耐荷重以上は載せないでください。 商品が破損したり、スタンドが転倒してけがをする恐れがあります。
■ 移動・設置において <ul style="list-style-type: none">● 移動させるときは取付けしている機器を持って行ってください。 転倒してけがをする恐れがあります● 移動させた後に、ネジのゆるみ金具のガタツキがないか確認をしてください。 ガタツキがあると変形・転倒をする原因となります。	■ 固定用ネジ・チョウバンなどが緩んだまま使用しないでください。 変形をしてディスプレイが倒れたり、機器が落ちたりして けがをする恐れがあります。
■ 屋外など、水のかかるおそれのある場所には 設置しないでください さびや故障・変形の原因となります。	■ ワックスが塗布されている場所に設置される場合は、 キャスターの劣化にご注意ください。 ワックスの成分によっては、キャスターの劣化を促進する恐れがあります。

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。




AVAWOOD

PUBLIC STAND OPTION
PS-KBT11-SLF

組立説明書

● 部品確認



A- 棚板 1pc




B- サポートバー 1pc


付属部品

① ボルト A M6 x 12 2 pcs	② ボルト B M6 x 12 2 pcs	③ 六角レンチ 4mm 1pc


【棚板を後方に取り付ける場合】



【手順 1】



【棚板を前に取り付ける場合】



サポートバーのU字穴に②ボルトBを引っ掛けて
①ボルトAで締め付けます。
その後、
②ボルトBもしっかりと締め付けてください。

●商品、組み立てに関する
お問い合わせは
右記URL、電話番号まで

朝日木材加工株式会社
<https://www.avawood.jp>
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338
※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。




AVAWOOD


PUBLIC STAND OPTION
PS-KBT11-STY

組立説明書

● 部品確認




A- ステイ 2 pcs




B- ホルダー 2 pcs

付属部品

① ボルト A M6 x 12 4 pcs	② 六角レンチ 4mm 1pc



ディスプレイを支持するように
ステイのアジャスターを
調整してください。



【注意】
ディスプレイを高さを下げる時は
ステイの①ボルト A を緩めてから
バンドル操作を行ってください。

●商品、組み立てに関する
お問い合わせは
右記URL、電話番号まで

朝日木材加工株式会社
<https://www.avawood.jp>
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338
※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。