



Surmatelas chauffant deluxe

Description du produit

Donnez un chaleureux accueil à vos clients lorsqu'ils se couchent sur votre table de massage. Ce surmatelas chauffant parfait pour la majorité des tables de massage favorise la relaxation de tout le corps, tout en laissant un environnement frais et confortable pour le thérapeute.

Ce surmatelas est composé de fils chauffants hélicoïdaux à double couche avec des propriétés d'isolation acoustique. Il offre une diffusion de chaleur constante et uniforme. Choisissez parmi 10 positions chauffantes et 10 durées d'arrêt automatique. Température personnalisée et réglable à partir d'une manette de contrôle pour un usage en toute sécurité. **Approuvé ETL**

Préparation et démarrage

- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objet étranger sur la table avant de placer la couverture.
- Faites rouler le surmatelas chauffant du haut de la table vers le bas et fixez les élastiques aux 4 coins de la table.
- Assurez-vous de couvrir le surmatelas d'un drap pour le protéger de la sueur et de l'huile.
- Connectez le contrôleur au bloc chauffant et branchez le cordon d'alimentation à la prise.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt (On/Off) pour démarrer.

Note importante : Si l'affichage LCD inscrit «F», vérifiez que toutes les connexions sont solidement fixées. Débrancher le contrôleur de la prise et attendre au moins 20 secondes avant de brancher de nouveau.

Réglage de la température

Le réglage de (+) et (-) à gauche sous «HEAT» contrôle la température du degré L(1) au degré H (10). La température représentée par les différents niveaux indiqués sur l'écran est indiquée ci-dessous.

Affichage LCD	°C / °F	Affichage LCD	°C / °F
L (1)	37 / 98.6	6	50 / 122.0
2	40 / 104.0	7	52 / 125.6
3	42 / 107.6	8	55 / 131.0
4	45 / 113.0	9	57 / 134.6
5	47 / 116.6	H (10)	60 / 140.0

REMARQUE : Ce surmatelas peut ne pas être chaud au touché. Le réglage de la chaleur a été conçu pour être ressenti seulement lorsque le client est couché ou assis dessus.

Réglage de la minuterie «Auto Off»

Le réglage de (+) et (-) à droite sous le panneau «Auto off» contrôle la durée de chauffage avant que le surmatelas chauffant ne s'arrête automatiquement. La durée par défaut «auto off» est de 1 heure. Toutefois, si vous avez besoin d'une utilisation plus longue, vous pouvez simplement appuyer sur (+) ou (-) pour programmer la minuterie à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 heures, respectivement. Une fois qu'il est éteint, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton marche/arrêt (On/Off) si vous souhaitez redémarrer. Aucun danger de laisser le surmatelas chauffant allumé involontairement.

Nettoyage et rangement

Nettoyage et séchage du surmatelas chauffant :

Nettoyer délicatement à la main avec un linge humide et une petite quantité de détergent puis étendre pour faire sécher. Ne jamais mettre dans la laveuse ni la sècheuse à linge. Ne pas connecter le surmatelas lors du séchage. Ne pas sécher au soleil et ne pas repasser parce que les deux méthodes accéléreraient le vieillissement de la couche isolante.

Nettoyage du cordon d'alimentation :

Nettoyer la surface avec du détergent neutre et essuyer avec un chiffon doux. Ne pas nettoyer avec un solvant industriel comme le benzène ou le kérosène.

Entreposage :

Le surmatelas chauffant doit être complètement sec avant d'être rangé. Le surmatelas doit être plié à plat. Ne pas placer sous aucun objet lourd. N'appliquez pas d'agents insecticides comme le naphthalène, car cela endommagerait le matériel isolant.

Spécifications techniques

Alimentation :	120V
Consommation :	115 W
Température :	37°C-60°C
Dimensions :	72" x 31" (185 cm x 80 cm)

Avertissement : Toujours utiliser le contrôleur fournit avec la couverture, aucune autre marque de contrôleur n'est autorisée. Au branchement, assurez-vous de bien aligner les flèches l'une vers l'autre sur les extrémités des embouts.

Mise en garde

- Ne pas plier ou rouler le surmatelas chauffant lorsqu'il est en marche, car des pointes de chaleur irrégulière vont déclencher le système de protection contre le surchauffage résultant en un bris permanent. Lorsqu'une température élevée anormale se produit, le contrôleur de température est automatiquement coupé pour la sécurité de l'utilisateur.
- Ne pas utiliser avec d'autres sources de chaleur.
- Ne pas insérer des aiguilles ou des épingles, ni gratter le surmatelas avec des objets tranchants, ni frapper le surmatelas avec des objets contondants.

Pour toute information supplémentaire, contacter :

Clinique  Lafontaine

Tél.: 1.800.329.1304

Courriel : info@cliniquelafontaine.com



Surmatelas chauffant deluxe / Deluxe electric warmer pad

