

arlo

Quick Start Guide

Essential Indoor Cameras
2nd Generation

November 2023



201-50762-01

Get Started

To power on your camera, connect the USB-C cable to the included power adapter and plug in to an indoor power outlet.


- 1 Download the Arlo Secure App:




Or go to arlo.com/app/secure/

- 2 To start setup, tap **Devices** and then **+**, and select **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** and follow the prompts. For additional cameras, go through the setup process one camera at a time.

What's in the box




Arlo Essential Indoor
Cameras & Stands



Wall Mounts




Screw Kits



Power Adapters

Get to know your camera



Need help?

We are here for you.

Visit www.arlo.com/support for quick answers and:

- How-to videos
- Troubleshooting tips
- Additional support resources

arlo

Guide de démarrage rapide

Essential Indoor Cameras
2e génération

Mise en route

Pour mettre votre caméra sous tension, insérez le câble USB-C dans l'adaptateur secteur fourni et branchez-le à une prise électrique intérieure.


- 1 Téléchargez l'application Arlo Secure :




Sinon, rendez-vous sur
arlo.com/app/secure/

- 2 Pour démarrer la configuration, appuyez sur **Appareils**, puis sur **(+)**, et sélectionnez **Caméras > Série Essential > Caméras Essential 2e génération** et suivez les instructions. Si vous disposez de plusieurs caméras, suivez le processus de configuration pour chaque caméra.

Contenu de l'emballage




Arlo Essential Indoor
Caméras et supports



Fixations
murales




Kits de vis



Adaptateurs secteur

Découvrez votre caméra



Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous aider.

Rendez-vous sur www.arlo.com/support pour obtenir des réponses rapides et consulter les ressources suivantes :

- Vidéos de démonstration
- Conseils de dépannage
- Ressources d'assistance supplémentaires

arlo

Kurzanleitung

Essential Indoor Cameras
2. Generation

Erste Schritte

Schließen Sie zum Einschalten der Kamera das USB-C-Kabel an das mitgelieferte Netzteil an und verbinden Sie dieses anschließend mit einer Steckdose im Innenbereich.


- 1 Laden Sie die Arlo Secure App herunter:




oder besuchen Sie
arlo.com/app/secure/

- 2 Beginnen Sie mit der Einrichtung. Tippen Sie dafür auf **Geräte** und dann **+**. Dann wählen Sie **Kameras > Serie Essential > Essential Cameras 2. Generation** und befolgen die Anweisungen. Zum Einrichten weiterer Kameras durchlaufen Sie bitte den Einrichtungsvorgang einzeln nacheinander für jede Kamera.

Lieferumfang




Arlo Essential Indoor
Cameras mit Ständern



Wandhalterungen




Schraubensätze



Netzteile

Das ist Ihre Kamera



Benötigen Sie Hilfe?

Wir sind für Sie da!

Unter www.arlo.com/support finden Sie schnelle Antworten und

- Video-Anleitungen,
- Tipps zur Fehlerbehebung
- Zusätzliche Support-Ressourcen.

arlo

Guida introduttiva

Essential Indoor Cameras
di 2a generazione

Per iniziare

Per accendere la videocamera, collega il cavo USB-C all'adattatore di alimentazione incluso e a una presa di corrente interna.


- 1 Scarica l'app Arlo Secure:




Oppure visita il sito Web
arlo.com/app/secure/

- 2 Per avviare la configurazione, tocca **Devices** (Dispositivi), quindi **+**, seleziona **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** (Videocamere > Serie Essential > Essential Cameras di 2a generazione) e segui le istruzioni. Per le videocamere aggiuntive, segui la procedura di configurazione su una videocamera alla volta.

Contenuto della confezione




Arlo Essential Indoor
Cameras e supporti



Supporti per
montaggio a
parete




Kit di viti



Adattatori di
alimentazione

Scopri la tua videocamera

Pulsante di associazione



Serve aiuto?

Siamo qui per te.

Visita la pagina www.arlo.com/support per trovare risposte rapide e:

- Video dimostrativi
- Suggerimenti per la risoluzione di problemi
- Altre risorse di supporto

arlo

Snabbstartsguide

Essential Indoor Cameras
2:a generationen

Kom igång

Om du vill slå på kameran ansluter du USB-C-kabeln till den medföljande strömadaptern och ansluter den till ett eluttag inomhus.


- 1 Ladda ner Arlo Secure-appen:




Eller gå till arlo.com/app/secure/

- 2 Om du vill starta installationen trycker du på **Enheter** och sedan på **(+)**, och väljer **Kameror > Essential-serien > Essential Cameras 2:a generationen** och följer anvisningarna. För att lägga till ytterligare kameror går du igenom installationsprocessen en kamera i taget.

Vad finns i lådan




Arlo Essential Indoor
Cameras och stativ



Monteringsanordningar
för vägg




Skrusatsar



Strömadaptrar

Lär känna din kamera



Behöver du hjälp?

Vi finns här för dig.

Gå till www.arlo.com/support för att få snabba svar och:

- Instruktionsvideor
- Felsökningstips
- Ytterligare supportresurser

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Toutes les marques commerciales sont utilisées à des fins de référence.

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, das Arlo Logo und Every Angle Covered sind Marken von Arlo Technologies, Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC. Andere Marken werden zu Referenzzwecken verwendet.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, il logo Arlo ed Every Angle Covered sono marchi di Arlo Technologies, Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. Gli altri marchi sono utilizzati a scopo informativo.

Per informazioni sulla conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visita il sito Web www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logotypen och Every Angle Covered är varumärken som tillhör Arlo Technologies, Inc. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra varumärken är avsedda som referens.

Information om efterlevnad av bestämmelser, inklusive EG-försäkringen om överensstämmelse, finns på www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
280 Bishopsgate
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

