

80mm

LED watch Instructions

1.Touch Area

Note this is a touch screen LED watch.
There are no buttons.
Press "S1" side on screen to show time.

2.Display Mode

Press "S1" side on screen once to show time,
twice to show date, three times to show seconds.
To start over, don't touch screen.
Screen will automatically turn off after 5 seconds.

3.Setting

Hour

Press "S1" side on screen once to start.
Then press "S2" once. Hour will flash.
Then press "S1" to advance to desired Hour.

Minute

Then press "S2" once. Minute will flash.
Then press "S1" to advance to desired Minute.

Month

Then press "S2" once. Month will flash.
Then press "S1" to advance to desired Month.

Date

Then press "S2" once. Date will flash.
Then press "S1" to advance to desired Date.

Year

Then press "S2" once. Year will flash.
Then press "S1" to advance to desired Year.

12HR/24HR


Then press "S2" once. 12HR/24HR will flash.
Then press "S1" to advance to desired time format.
Under 12HR PM is indicated with a dot next to the hour.

Battery:1xMaxell CR2032(3V)

DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES
DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC)
OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMUM)
DO NOT IMMERSE IN WATER
DO NOT WEAR IF CASEBACK IS MISSING OR DISASSEMBLED

MADE IN CHINA

For Questions or Concerns please email: info@accutimewatch.com



Instrucciones del reloj LED

1. Área táctil

Atención: este reloj LED tiene una pantalla táctil.
No tiene botones.
Pulsar el lado "S1" en la pantalla para mostrar la hora.

2. Modo de visualización

Pulsar el lado "S1" en la pantalla una vez para mostrar la hora,
dos veces para mostrar la fecha y tres veces para mostrar los segundos.
Para volver a empezar, no tocar la pantalla.
La pantalla se apagará automáticamente después de 5 segundos.

3. Configuración

Hora

Pulsar el lado "S1" en la pantalla una vez para comenzar.
A continuación, pulsar "S2" una vez. La hora parpadeará.
A continuación, pulsar "S1" para avanzar a la hora deseada.

Minuto

A continuación, pulsar "S2" una vez. Los minutos parpadearán.
A continuación, pulsar "S1" para avanzar al minuto deseado

Mes

A continuación, pulsar "S2" una vez. El mes parpadeará.
A continuación, pulsar "S1" para avanzar al mes deseado

Fecha

A continuación, pulsar "S2" una vez. La fecha parpadeará.
A continuación, pulsar "S1" para avanzar a la fecha deseada

Año

A continuación, pulsar "S2" una vez. El año parpadeará.
A continuación, pulsar "S1" para avanzar al año deseado

12H/24H


A continuación, pulsar "S2" una vez. 12HR/24HR parpadeará en la pantalla.
A continuación, pulsar "S1" para avanzar al formato de hora deseado.
PM se indica debajo de 12HR con un punto junto a la hora.

Pila:1xMaxell CR2032(3V)

NO MEZCLAR PILAS VIEJAS Y NUEVAS
NO MEZCLAR PILAS ALCALINAS Y ESTÁNDAR (CARBÓN-ZINC)
O RECARGABLES (NÍQUEL-CADMIO)
NO SUMERGIR EN AGUA
NO UTILIZAR SI FALTA LA TAPA O CON LA TAPA QUITADA

HECHO EN CHINA

En caso de preguntas o dudas, escribir a: info@accutimewatch.com



100mm

Front

Back