



# ICHIGO



PERFECT  
CLEAN

LIMPIADOR FACIAL  
ULTRASÓNICO



## INICIO

¡Enhorabuena por adquirir el cepillo de limpieza facial PERFECT CLEAN y empezar con el primer paso para tener una piel bonita! Antes de que empieces a disfrutar de todos los beneficios de tu limpieza profesional en casa, dedica un momento a hojear este manual.

No olvides LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y úsalo únicamente para su fin previsto y tal y como se explica en este manual.




**ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO**

## PRESENTACION DE PERFECT CLEAN

PERFECT CLEAN combina 4 tecnologías en un solo dispositivo para una piel radiante. La unión de la tecnología de iones positivos y negativos, junto con la vibración dermocosmética ultrasónica, la fototerapia led y la tecnología EMS hacen que tu ritual diario sea como en un spa, consiguiendo una limpieza como nunca antes.

La vibración dermocosmética ultrasónica permite limpiar en profundidad la piel, mientras que la función de iones permite que se potencie mucho más los modos de limpieza y de hidratación de la piel. La tecnología con fototerapia led con luz azul permite eliminar bacterias nocivas y calmar la piel sensible, ideal para tratar pequeñas imperfecciones, y la función EMS ayuda a definir el ovalo facial, tonificar y tensar la piel.



Estas funciones se combinan a la perfección en los tres modos que dispone el dispositivo para que consigas limpiar, exfoliar, hidratar y tensar la piel del rostro de una forma simple y efectiva, mejorando la piel día tras día desde la comodidad de tu casa.



## UTILIZACION DEL DISPOSITIVO PERFECT CLEAN

PERFECT CLEAN se adapta a cada tipo de piel. La combinación de el dispositivo y el accesorio de silicona permiten limpiar todos los tipos de piel sin irritarlos y dejando la superficie de la piel lista para los tratamientos de belleza posteriores a su uso. Se ha diseñado para que puedas usarlo en tu día a día, permitiendo un tratamiento de belleza de forma simple en la comodidad de tu casa.

Los distintos modos combinan las mejores tecnologías para limpiar y cuidar la piel de forma simple, para usarlo, solo tienes que seguir estos pasos:

1. Mantén el dedo sobre el botón  dos segundos para encender tu PERFECT CLEAN.
2. Usa el mismo botón para seleccionar el modo que desees usar en ese momento. El dispositivo dispone de 3 modos para ajustarse necesidades de cada usuario y el indicador led sobre la palabra "CLEANSING" (limpieza), "MOSTURIZING" (hidratación) y "LIFTING" (tonificar), le indicará qué modo está seleccionado en ese momento.
3. Desliza la espátula de acero inoxidable, sobre el rostro sin ejercer excesiva presión, de la forma que se indica, según su modo, para un tratamiento perfecto y efectivo.
4. Pulsa el botón  durante dos segundos para apagar tu PERFECT CLEAN.

A continuación, se describen cada uno de los modos y las fases de tu rutina de limpieza con PERFECT CLEAN de ICHIGO COSMETICS.

## DIRECCIÓN DE DESLIZAMIENTO PARA TRATAMIENTOS




### ¿Cómo deslizar el dispositivo?

Para todos los tratamientos debes deslizarlo siguiendo las flechas de la imagen de la izquierda.


Debes comenzar desde bajo (zona de la barbilla) hacia arriba (zona de la frente), siguiendo la dirección de las flechas.

Esto hace que al mismo tiempo que limpiemos de forma ordenada y sin dejarnos una zona, permite activar la producción de colágeno y tonificar la piel.


**NOTA:** Para pieles sensibles o muy sensibles, recomendamos usar el accesorio de silicona para pieles sensibles ( ver imagen de pág.2).



## 1. PULSA EL BOTÓN DE ENCENDIDO.

Para encenderlo, pulsa el botón  durante 2 segundos.

Pulsa sobre el mismo botón para seleccionar el modo que quieras usar "CLEANSING" (limpieza), "MOUSTURIZING" (hidratación), "LIFTING" (tonificar).

Para apagarlo, mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.

## MODO LIMPIEZA / CLEANSING



## 2. APLICA EL JABÓN LIMPIADOR.

Retira el maquillaje previamente para una limpieza mucho más profunda, te recomendamos nuestro desmaquillante en aceite ORGANIC CLEANSER para ello.


Tras limpiar el maquillaje, aplica jabón facial y usa según las instrucciones, para esto, te recomendamos nuestros limpiadores para que la limpieza sea lo más óptima posible.



### 2.1 DESLIZAMIENTO DEL DISPOSITIVO.

Selecciona el modo "CLEANSING" (limpieza).

Desliza el dispositivo por el rostro de forma suave, con la espátula formando un ángulo de 45° con la superficie del rostro, en el sentido de la flecha.



## MODO HIDRANTE / MOISTURIZING



### 3. APLICA SERUM, CREMA O MASCARILLA.

Aplica el sérum, crema o una mascarilla –puedes usar una mascarilla untuosa o una mascarilla en tisú, no recomendamos mascarillas arcillosas o peel off- sobre el rostro, previamente limpio, de forma uniforme.

Puedes usar este modo solo o en combinación con los otros 2. Si vas a usarlo combinado con el modo tonificar, te recomendamos que uses el dispositivo, en este modo/paso, con una mascarilla.




### 3.1 DESLIZAMIENTO DEL DISPOSITIVO.

Selecciona el modo “MOISTURIZING” (hidratación).

Desliza el dispositivo por el rostro de forma suave, con la espátula formando un ángulo de 45° con la superficie del rostro, en el sentido de la flecha.

Ten en cuenta que la posición de la espátula cambia respecto al modo “CLEANSING”.



**ADVERTENCIA:** Para una mejor experiencia de uso, recomendamos que se usen sérums, cremas y mascarillas que sean untuosas y/o húmedas. El dispositivo debe deslizarse por el rostro de forma sencilla, un tipo de producto flash, peel off o arcilloso, secará antes de realizar el tratamiento completo.

## MODO TONIFICAR / LIFTING



### 4. APLICA SERUM, CREMA O MASCARILLA.

Aplica el sérum, crema o una mascarilla –puedes usar una mascarilla untuosa o una mascarilla en tisú, no recomendamos mascarillas arcillosas o peel off- sobre el rostro, previamente limpio, de forma uniforme.

Puedes usar este modo solo o en combinación con los otros 2. Si vas a usarlo combinado con el modo de limpieza y modo hidratar, te recomendamos que uses el dispositivo, en este modo/paso, con un sérum o crema.




### 4.1 DESLIZAMIENTO DEL DISPOSITIVO.

Selecciona el modo “LIFTING” (Tonificar).

Desliza el dispositivo por el rostro de forma suave, con la espátula formando un ángulo de 45° con la superficie del rostro, en el sentido de la flecha.

Ten en cuenta que la posición de la espátula cambia respecto al modo “CLEANSING”.



**ADVERTENCIA:** Para una mejor experiencia de uso, recomendamos que se usen sérums, cremas y mascarillas que sean untuosas y/o húmedas. El dispositivo debe deslizarse por el rostro de forma sencilla, un tipo de producto flash, peel off o arcilloso, secará antes de realizar el tratamiento completo.



**ADVERTENCIA:** Si experimenta algunas irregularidades en la piel durante su uso, interrúmpelo inmediatamente y consulta con un médico.

Para pieles sensibles o muy sensibles, recomendamos usar el accesorio de silicona para pieles sensibles ( ver imagen de pág.2).

## LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO DE PERFECT CLEAN

El dispositivo no se debe meter bajo el chorro del agua directamente, por lo que para una limpieza óptima recomendamos que se limpie la espátula, y el cuerpo del dispositivo, con un algodón ligeramente humedecido, o con un paño o toalla que no deje pelusa, para retirar los restos de producto en el dispositivo. Se recomienda limpiar el dispositivo después de usarlo y sécalo completamente antes de guardarlo.

**NOTA:** No uses nunca productos de limpieza que puedan irritar la piel, tales como acetona, aceites u alcohol.

## CARGA

Tu dispositivo de ICHIGO COSMETICS se recarga con el cable USB incluido al comprar el producto.

- Inserta el conector USB al puerto de carga de tu dispositivo (ver imagen de la página 2 para localizar el puerto de carga)
- Conéctalo a un punto de carga USB. Los indicadores LED de tu PERFECT CLEAN se iluminarán en color azul de forma intermitente, esto es para indicar que está cargando. Cuando el dispositivo esté cargado por completo, los indicadores LED se iluminarán en color azul y quedarán fijos.

## ADVERTENCIA:

Antes de cargar, comprueba que tanto el puerto de carga como el cargador están limpios y no tienen residuos. No pongas a cargar tu dispositivo en un lugar donde el cargador pueda estar en contacto con el agua. No utilices tu PERFECT CLEAN mientras está cargando y NO lo cargues más de 24h seguidas. Utiliza únicamente el cable suministrado con el producto.

## **IMPORTANTE PARA UN USO SEGURO:**

- Limpia el dispositivo antes de usarlo.
- Evita usar productos con arcilla, del tipo peel off, efecto flash o secado rápido, ya que este tipo de productos secan antes de terminar el tratamiento y no obtendrá los resultados óptimos.
- Si sufres alguna patología cutánea o alguna preocupación de índole médica, consulta previamente el uso del dispositivo con un dermatólogo.
- El uso de tu dispositivo debe ser una experiencia agradable. Si experimentas alguna alteración en la piel, interrumpe el uso inmediatamente y consulta con un médico.
- Ten especial cuidado cuando limpies las zonas de debajo de los ojos y evita el contacto directo con ellos y con los párpados.
- Por motivos de higiene, no se recomienda compartir el dispositivo con otra persona.
- Evita dejar tu dispositivo expuesto a la luz del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua hirviendo.
- Es necesario extremar la precaución si el dispositivo se va a usar con niños o cerca de ellos, al igual que con personas con aptitudes físicas o mentales reducidas.
- No usar el dispositivo en mascotas.
- No usar en otras zonas que no sean rostro y cuello.
- No utilizar nunca el dispositivo o el cargador si parecen dañados.
- Este producto no tiene piezas recambiables.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, el dispositivo debe conectarse únicamente a enchufes con toma de tierra.
- Dada la eficacia de las rutinas de limpieza y distintos modos de ICHIGO COSMETICS se recomienda no usar el dispositivo durante más de 3 minutos en cada sesión.
- Todo uso no descrito en este manual, se considera uso no apropiado del dispositivo.



## DETECCION DE PROBLEMAS

### **El indicador LED no se pone en color azul cuando se conecta el cargador**

- La batería está completamente agotada y necesitará varios minutos antes de poder reconocer el cable de carga.
- El cable de carga no se ha conectado correctamente. Comprobar el enchufe y el puerto de carga.
- Revisa si el enchufe de pared funciona correctamente y le llega electricidad cambiando el puerto de carga a otro enchufe de pared distinto.

### **Mi dispositivo no se activa al pulsar el botón .**

- La batería se ha agotado. Recarga tu PERFECT CLEAN.

### **Mi dispositivo no permite cambiar de modo al pulsar el botón .**

- Apague de nuevo el dispositivo y ponga a cargarlo 1 minuto y desconecte, esto debería reiniciar todo el sistema eléctrico del dispositivo.

Si no encuentras la respuesta que necesita a tu pregunta específica o si tienes alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del dispositivo, visita la sección de Atención al Cliente en [www.ichigocosmetics.com](http://www.ichigocosmetics.com).

## CONDICIONES DE LA GARANTIA

ICHIGO COSMETICS garantiza este dispositivo por un período de TRES (3) AÑOS a partir de la fecha original de compra, por defectos de fabricación. De encontrarse un defecto y ser notificado a ICHIGO COSMETICS durante el periodo de garantía, ICHIGO COSMETICS reemplazará, si procede, el dispositivo sin coste alguno.

La garantía cubre las piezas que afecten al funcionamiento del dispositivo, excepto piezas consumibles. NO cubre el deterioro debido al desgaste o el causado por accidentes, uso no apropiado o negligencias. Cualquier intento de abrir o desarmar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Las reclamaciones de garantía que se realicen deben estar respaldadas por evidencias razonables dentro del periodo de garantía.

Para validez la garantía, es necesario guardar el recibo original de compra junto con estas condiciones de garantía durante el período completo de cobertura. Esta garantía excluye a todas las demás garantías, ya sean orales o escritas, explícitas o implícitas.

Si detectase alguna incidencia o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente oficial de ICHIGO COSMETICS, visitando el apartado correspondiente en la web [www.ichigocosmetics.com](http://www.ichigocosmetics.com), a través del número de teléfono **+34 954 157 537** o a través del correo electrónico [support@ichigocosmetics.com](mailto:support@ichigocosmetics.com).

## INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACION Y DESECHO

Eliminación y desecho de equipos viejos (de aplicación en la Unión Europea y en otros países europeos con sistema de colección de residuos específicos)



El símbolo del cubo de basura tachado indica que este dispositivo no debe considerarse como basura doméstica sino como equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este dispositivo se desecha de forma adecuada estarás ayudando a evitar las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana, y animal, que puede tener desechar este aparato de forma inadecuada. El reciclaje de los materiales contribuye además a conservar y proteger los recursos naturales.

Para más información sobre el reciclaje de tu dispositivo, ponte en contacto con el servicio de tratamiento de residuos domésticos de tu localidad.

## ESPECIFICACIONES

**Material:** ABS y acero inoxidable

**Color:** Blanco

**Tamaño:** 173 x 55 x 15.5 mm

**Peso:** 99 g

**Batería:** Li-ion 600mAh /3.7V

**Waterproof:** NO

**Interfaz:** 1 botón

**Modos:** 3

**La caja incluye:** Producto, accesorio para pieles sensibles, bolsa de viaje, cable de carga y manual

**Exoneración de responsabilidad:** Los usuarios de este dispositivo lo usan bajo su propio riesgo. Ni ICHIGO COSMETICS ni sus distribuidores asumen responsabilidad ninguna por lesiones o daños, ya fueran físicos o de otro tipo, que pudieran surgir directa o indirectamente por el uso de este dispositivo. ICHIGO COSMETICS se reserva, además, el derecho de revisar esta publicación y hacer los cambios que considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie sobre esa revisión o modificación.

[www.ichigocosmetics.com](http://www.ichigocosmetics.com)