



**LIGHT-UP DECK PROTECTOR  
USER MANUAL**

**PROTECTEUR DE PONT LUMINEUX  
MANUEL DE L'UTILISATEUR**

**PROTECTOR DE CUBIERTA ILUMINADA  
MANUAL DE USUARIO**

**BUTTON ①** Turn Arcade ON


**BUTTON ②** Press the button to turn on. Press the button additional times to scroll through color selections, cycle mode and to turn off. Button press sequence is as follows: RED > GREEN > BLUE > YELLOW > PURPLE > LT. BLUE > WHITE > CYCLE > TURN OFF

**BOUTON ①** Activer Arcade

**BOUTON ②** Appuyez sur le bouton pour allumer. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les sélections de couleurs, le mode de cycle et pour désactiver. Appuyez sur le bouton la séquence est la suivante: ROUGE > VERT > BLEU > JAUNE > VIOLET > LT. BLEU > BLANC > CYCLE > ARRÊTER

**BOTÓN ①** Encienda Arcade

**BOTÓN ②** Presione el botón para encender. Presione el botón veces adicionales para desplazarse por las selecciones de color, el modo de ciclo y para apagar. La secuencia de pulsación del botón es la siguiente: ROJO > VERDE > AZUL > AMARILLO > PÚRPURA > LT. AZUL > BLANCO > CICLO > APAGAR



VISIT US AT  
VISITEZ-NOUS À  
VISITANOS EN  
ARCADEUP.COM  
**ARCADE  
UP**

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
FABRICADO EN CHINA

REV 04.08.20