

## aspire® Manual de usuario para K3 Quick Start kit

### Instrucciones

1. Presiona el botón de accionamiento 5 veces rápidamente, espera 2 segundos y encenderá/apagará el K3. Las luces alrededor del botón de accionamiento encenderán azul y naranja 3 veces para indicar el encendido o apagado.
2. Si el dispositivo está en uso, la luz LED indicará el nivel de carga del K3, si es superior a 3,8 volts la luz será azul y naranja. Cuando la carga de la batería este entre 3.8 – 3.5 volts la luz será azul, Cuando la carga sea menor a 3,5 volts la luz LED alrededor del botón de accionamiento será naranja. La luz naranja es la señal para avisar que es momento de cargar el K3.

### Características de seguridad

1. Bloqueo Automático: Pasados 15 segundos de uso continuo, el dispositivo detendrá el accionamiento y la luz LED encenderá Azul y Orange 10 veces.
2. Protección Cortocircuito: Si el K3 detecta un cortocircuito el dispositivo cesará su funcionamiento automáticamente y la luz encenderá de color azul y naranja 3 veces.
3. Protección Bajo Voltaje: Cuando la carga del K3 baje a 3,2 volt la luz LED encenderá naranja 15 veces y el dispositivo dejará de funcionar.
4. Protección sobrecarga: Cuando la batería se ha cargado completamente hasta 4,2 volt el K3 automáticamente dejará de cargar.
5. Protección de Altas Temperaturas: Si el tablero de control detecta temperaturas superiores a 167° F / 75° C el dispositivo dejará de funcionar, la luz led encenderá de color naranja y azul por 3 segundos.

**La carga de instrucciones:** Conecte el cargador y LED parpadeará tres veces, desconecte el cargador LED parpadeará tres veces.Durante el proceso de carga el LED cambia de color para indicar el Estado de carga.≤ 3.5V, el LED va a ser naranja, entre 3.5V - 3.8V el LED sera azul, ≥ 3.8V, LED será azul y naranja.

**Especificaciones K3:** 1. Capacidad del tanque del K3: 2ml 2. Atomizador de K3: Kanthal 1.8Ω 3. Capacidad de Batería: 1200mah 4. Voltaje de Salida de la Batería: 5.5V (Sin atomizador)

## aspire® Handleiding K3 Quick Start kit

### Instructies

1. Druk 5 keer op de vuurknop om de K3 in te schakelen. De vuurknop zal 3 keer blauw en 3 keer oranje bij in of uitschakeling.
2. Als de K3 in gebruik is zal hij via de kleur van het licht aangeven op welke voltage u root. Als uw K3 boven de 3.8 volt uitkomt zal de vuurknop blauw en oranje oplichten. Als de lading tussen de 3.8 – 3.5 volt zit zal de vuurknop alleen blauw oplichten. Als de lading onder de 3.5 volt is zal de vuurknop oranje oplichten om u te laten weten dat de K3 moet worden opgeladen.

### Beschermende Features

1. Automatische afsluiting: Na 10 seconde onafgebroken gebruik te hebben gemaakt van de K3 zal de beveiliging geactiveerd worden waarna de vuurknop blauw en oranje zal oplichten.
2. Kortsluiting beveiliging: Wanneer de K3 merkt dat er kortsluiting dreigt te komen zal de beveiliging activeren en gaat de vuurknop 3 keer blauw en oranje oplichten.
3. Laag Voltage Beveiliging: Als de voltage van de K3 onder de 3.2 Volt komt zal deze stoppen met vuren en licht de vuurknop 15 keer oranje blokken.
4. Overlaad Beveiliging: Wanneer de K3 de voltage van de K3 opgeladen tot 4.2 volt heeft bereikt zal deze stoppen met opladen.
5. Hoge Temperatuur Beveiliging: Als de K3 merkt dat de temperatuur hoger komt dan 175 graden Celsius zal het apparaat stoppen met vuren. De vuurknop zal 3 seconde blauw en oranje knipperen.

**Ladainstructies:** Sluit de lader aan en de LED zal drie keer knipperen, en bij ontkoppeling zal de LED ook dire keer knipperen. Gedurende het laadproces geeft de LED lamp de status aan. <3.5V, de LED zal oranje aangeven, tussen 3.5V/3.8V is de LED blauw en ≥3.8V dan is de LED blauw en oranje.

**Specificaties K3:** 1. K3 Tank Inhoud: 2.0ml 2. K3 Coil: Kanthal 1.8ohm 3. K3 Batterij capaciteit: 1200Mah 4. K3 Batterij output Voltage: 5.5 Volt

## aspire® Manuale d'uso per K3 Quick Start kit

### Istruzioni

1. Premere il pulsante Fire 5 volte in 2 secondi per accendere o spegnere la batteria K3. Il led lampeggerà 3 volte per indicare l'accensione o lo spegnimento.
2. Quando il K3 è in uso il led indicherà il suo livello di carica. Quando la capacità del K3 è sopra i 3.8 volt il pulsante fire sarà blu e arancione. Quando la carica è tra i 3.8 ed i 3.5 volt il pulsante sarà solamente blu. Quando la capacità scende sotto i 3.5 volt il led diventa arancione, per ricordare che è ora di ricaricare il K3.

### Caratteristiche portettive

1. Spegnimento automatico: Dopo 15 secondi d'uso continuo, il device cesserà di erogare corrente ed il led lampeggerà di blu e arancione 10 volte.
2. Protezione corto circuito: Se il K3 avverte un corto circuito, il device smetterà immediatamente di erogare corrente ed il led lampeggerà di blu e arancione 3 volte.
3. Protezione basso voltaggio: Quando la carica del K3 scende sotto i 3.2 volts, il led lampeggerà d'arancione 15 volte ed il device smetterà di funzionare.
4. Protezione sovraccarico: Quando la batteria è completamente carica a 4.2 volts, il K3 automaticamente smetterà di ricaricarsi.
5. Protezione alte temperature: Se il circuito rileva che la temperature è oltre i 75 gradi Celsius il device smetterà immediatamente di funzionare, il led lampeggerà sì blu che arancione per 3 secondi.

**Istruzioni di ricarica:** Collegare il caricabatteria e il LED lampeggia tre volte, scollegare il caricabatteria e il LED lampeggerà tre volte. Durante il processo di ricarica, il LED cambierà colore per indicare lo stato di ricarica. <3.5V, il LED sarà in color arancia, tra 3.5V - 3.8V, il LED sarà blu, ≥3.8V, il LED sarà blu e arancio.

**Specifications K3:** 1. K3 capacità vaporizzatore: 2.0ml 2. K3 atomizzatore: Kanthal 1.8 ohm 3. K3 capacità batteria: 1200 mah 4. K3 voltaggio d'uscita batteria: 5.5V (senza atomizzatore)

## aspire® Инструкция пользователя K3 Quick Start kit

### Иструкция


1. Нажмите кнопку Fire пять раз, для включения и выключения устройства. Индикатор оповестит вас, моргнув три раза, что устройство активировано.
2. Когда K3 находится в использовании, индикатор будет отображать уровень заряда. Когда уровень заряда выше 3.8 вольт, индикатор будет гореть синим и оранжевым. При уровне заряда между 3.8 и 3.5 индикатор будет гореть только синим. При заряде ниже 3.5 вольт, индикатор будет гореть оранжевым, напоминая вам о необходимости зарядки.

### Защитные функции

1. Автоматическая отсечка: После 15 секунд использования, устройство прекратит работу и LED замигает синим и оранжевым 10 раз.
2. Защита от короткого замыкания: Если устройство обнаружит короткое замыкание, led заморгает синим и оранжевым 3 раза.
3. Защита от маленького сопротивления: Когда заряд устройства упадет до 3.2 V, LED зарядит устройство оранжевым 15 раз, и устройство перестанет функционировать.
4. Защита от перезарядки: Когда батарея будет полностью заряжена на 4.2Вольта, K3 автоматически прекратит зарядку.
5. Защита от перегрева: Если устройство обнаружит, что температура выше 167 градусов по Фаренгейту / 75 градусов по Цельсию, устройство автоматически прекратит работу, а LED экран будет мигать синим и оранжевым три раза.

**Зарядное объяснение:** Когда вы подключаете или отключаете источник питания ,LED будет мерцать три раза. В процесс зарядки LED будем поменять цвет чтобы направить режим подзарядки. <3.5V, LED будет оранжевый, 3.5V - 3.8V LED будет синий, ≥3.8V, LED будет оранжевый и синий.

**Комплектация:** 1. Атомизер K3 2.0ml 2. Испаритель K3: Nichrome 1.8ohm 3. Аккумулятор K3: емкость 1200 mah 4. Кабель для зарядки с выходной мощностью 5.5V



\* When using a new atomizer, let the tank stand for 2 minutes, so the cotton can be saturated with juice before firing.

\* Do not let the tank become completely empty. Refill the tank to avoid dry burning or damage to the atomizer.

\* Keep out of reach of children and minors!

**This product contains nicotine which is a highly addictive substance.**

The above warning only applies when this device has been filled with nicotine containing e-liquid

To learn more about your products and how to use, please visit: [www.aspirecig.com](http://www.aspirecig.com)

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Building 3, Xinhongtai Industrial Park, 14 Jian'an Rd, Tangwei, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, China  
Tel: +86-755-81499783 Email: [service@aspirecig.com](mailto:service@aspirecig.com)

Manufactured By Eigate

MADE IN CHINA



## aspire® User manual for K3 Quick Start kit

### Instructions

1. Pressing the fire button five times within two seconds will turn on and off the K3 battery. The fire button will flash blue and orange three times to indicate off or on.
2. When the K3 is in use the light on the button will indicate your K3's current charge. When the K3's current charge capacity is above 3.8 volts the fire button will be blue and orange. When the charge is between 3.8 and 3.5 volts the button will be blue only. When the charge drops below 3.5 volts the light will then become orange to remind you that it is time to charge your K3.

### Protective Features

1. Automatic cutoff: After 15 seconds of use the device will cease firing and the LED light will flash both blue and orange ten times.
2. Short circuit protection: If the K3 detects a short circuit the device will immediately cease firing and the light will flash both blue and orange three times.
3. Low voltage protection: When the K3's charge drops to 3.2 volts the LED will flash orange fifteen times and the device will stop functioning.
4. Overcharge protection: When the battery is fully charged to 4.2 volts the K3 will automatically stop charging.
5. High temperature protection: If the control board detects its temperature over 167 degrees Fahrenheit/75 degrees Celsius the device will cease functioning, the LED light will turn both orange and blue for 3 seconds.

**Charging instructions:** Connect the charger and LED will flash three times, disconnect the charger LED will flash three times. During charging process the LED will change color to indicate charge status. <3.5V, the LED will be orange, between 3.5V - 3.8V the LED will be blue, ≥3.8V, LED will be blue and orange.

**Specifications:** 1. K3 tank capacity: 2.0ml 2. K3 atomizer: Kanthal 1.8 ohm 3. K3 battery capacity: 1200 mah 4. K3 battery output voltage: 5.5V (without atomizer)

## aspire® Bedienungsanleitung für K3 E-Zigarette Starter Set

### Anleitung

1. Durch schnelles Drücken des Feuerknopfes (5x innerhalb von zwei Sekunden) schaltet man den Akku ein bzw. wieder aus. Durch dreimaliges Blinken des Feuerknopfes wird angezeigt, ob das Gerät an oder aus ist.
2. Während der Verwendung zeigt der Feuerknopf den Ladestatus an. Ist der aktuelle Ladestand über 3.8 Volt, leuchtet der Feuerknopf blau und orange. Ist die Ladung zwischen 3.8 und 3.5 Volt, leuchtet der Knopf blau, um daran zu erinnern, den Akku zu laden.

### Sicherheitsfunktionen

1. Abschaltautomatik: Wird das Gerät länger als 15 Sekunden benutzt, schaltet sich der Akku automatisch ab. Die LED blinkt 10x blau und orange.
2. Schutz vor Kurzschluss: Sollte es zu einem Kurzschluss kommen, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die LED blinkt 5x blau und orange.
3. Schutz vor Überspannung: Fällt die Spannung auf unter 3.2 Volt, blinkt die LED 15x orange und das Gerät schaltet sich aus.
4. Schutz vor Überspannung: Ist der Akku auf 4.2 Volt geladen, wird der Ladevorgang automatisch gestoppt.

5. Schutz vor hoher Temperatur: Wenn der Kontroll-Chip eine Temperatur über 167 Grad Fahrenheit/ 75 Grad Celsius misst, wird das Gerät die Funktion beenden und die LED wird für 3 Sekunden orange und blau blinken.

**auflade Anleitung:** Schließen Sie das Ladekabel an und die LED wird drei Mal aufleuchten, bei entleeren des Ladekabels wird das Gerät drei Mal aufleuchten. Während des Ladevorgangs wird die LED die Farbe gemäß dem Ladestatus verändern:

**Angaben:** 1. K3 Tankvolumen: 2.0ml 2. K3 Verdampferkopf: 1.8 ohm 3. K3 Akkukapazität: 1200 mah 4. K3 Leistung: 5.5 Volt (ohne Verdampferkopf)

## aspire® Manuel d'utilisation du K3 Quick Start kit

### Instructions

1. Appuyez sur le bouton principal 5 fois rapidement dans les deux secondes pour allumer ou éteindre le kit K3. La lumière LED du bouton principal clignotera alors en bleu et en orange à 3 reprises pour indiquer qu'il est éteint ou allumé.
2. Une fois le kit K3 allumé, la lumière LED indiquera le niveau de charge de votre kit K3. Lorsque la charge de la batterie est supérieure à 3.8 volts la lumière sera bleue et orange. Lorsque la charge de la batterie est comprise entre 3.8 et 3.5 volts la lumière LED sera bleu. La lumière orange, pour rappeler que c'est l'heure de recharger votre Kit K3.

### Caractéristiques de Protection

1. Coupure automatique: Après 15 secondes d'utilisation, le kit K3 cessera de fonctionner et la lumière LED du bouton principal clignotera à 10 reprises en bleu et en orange.
2. Protection des court-circuits: Si un court-circuit est détecté par le kit K3, il cessera immédiatement de fonctionner et le bouton principal clignotera 3 fois en bleu ou orange.
3. Protection de basse tension: Lorsque la charge du kit K3 tombe à 3.2 volts, la LED clignotera en orange 15 fois et l'appareil cessera de fonctionner.
4. Protection contre les surcharges: Lorsque la batterie est complètement chargée à 4.2 volts le kit K3 arrêtera automatiquement la charge.

5. Protection en cas de surchauffe: Si la carte de commande détecte une température au dessus de 167° F/ 75° C, l'appareil cessera de fonctionner, le voyant deviendra orange ou bleu pendant 3 secondes.

**Instructions de chargement:** Branchez le chargeur et la lumière LED clignotera 3 fois, débranchez le chargeur et la lumière LED clignotera 3 fois. Pendant le chargement, la LED change de couleur pour indiquer le niveau de charge de la batterie : <3.5V, La lumière LED est orange entre 3.5V et 3.8V la LED est bleue, ≥3.8V, la LED est bleue et orange.

**Spécificites:** 1. Capacité du réservoir du kit K3: 2.0ml 2. Résistances K3: Kanthal 1,8 ohm 3. Autonomie de la batterie K3: 1200 mah 4. Tension de sortie de la batterie K3: 5.5V (sans atomiseur)

## aspire® Οδηγίες χρήσης για το K3 Quick Start kit

### Οδηγίες χρήσης

1. Πιέστε το κεντρικό κουμπι 5 φορές εντός 2 δευτερολέπτων για να ενεργοποιησετε το K3 Η ένδειξη θα αναβοβηξει μπλε και πορτοκαλι 3 φορές.
2. Όταν χρησιμοποιείτε το K3 η φωτεινή ένδειξη θα σας δείξει το επίπεδο φόρτισης. Όταν η φόρση είναι πάνω από 3.8 volts το πορτοκαλι θα έχει χρώμα μπλε και πορτοκαλι. Όταν η φόρση είναι μεταξύ 3.5 και 3.8 volts η ένδειξη θα είναι μόνο μπλε. Όταν η φόρση είναι κάτω από 3.5 volt η ένδειξη θα είναι μόνο πορτοκαλι.

### Χαρακτηριστικά προστασίας

1. Αυτόματη απενεργοποίηση Αετούργου: Έπειτα από 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενου πατήματος του κουμπιού ή συσκευή θα σταματήσει και οι ενδείξεις θα αναβοβηξουν 10 φορές μπλε και πορτοκαλι.
2. Προστασία Βραχυκυκλώματος: Εάν η συσκευή εντοπίσει βραχυκύκλωμα τότε θα αναβοβηξει μπλε και πορτοκαλι 3 φορές.
3. Προστασία χαμηλής φόρτισης: Εάν η φόρση πέσει κάτω από 3.2volt η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.
4. Προστασία υπερφόρτισης: Όταν η φόρση της μπαταρίας φτάσει τα 4.2volt θα σταματήσει να φορτίζει.
5. Προστασία υψηλής θερμοκρασίας: Εάν η πλακέτα εντοπίσει θερμοκρασία συσκευής πάνω από 75 βαθμούς κελσίου θα σταματήσει η λειτουργία της orange und blau blinken.

**Οδηγίες φόρτισης:** Συνδέστε τον φορτιστή και το LED θα αναβοβηξει τρεις φορές, αποσυνδέστε τον φορτιστή και το LED θα αναβοβηξει τρεις φορές. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το LED θα αλλάξει χρώμα για να υποδείξει την κατάσταση φόρτισης: <3.5V, το LED θα είναι πορτοκαλι, ανάμεσα από 3.5V/3.8V το LED θα είναι μπλε, ≥3.8V το LED θα είναι μπλε και πορτοκαλι.

**Χαρακτηριστικά:** 1. K3 δεξαμενή: 2.0ml 2. K3 αντίσταση: Kanthal 1.80 ohm 3. K3 χωρητικότητα μπαταρίας: 1200 mah 4. K3 έξοδος volt μπαταρίας: 5.5V (χωρίς σμυγιστήρι)

## aspire® Przewodnik użytkownika K3 Quick Start kit

### Instrukcja

1. Naciśnięcie 5 razy w ciągu 2 sekund przycisku zasilania spowoduje włączenie lub wyłączenie baterii K3. Przycisk zasilania zamruga 3 razy na niebiesko i pomarańczowo sygnalizując włączenie lub wyłączenie.
2. Podczas używania baterii K3 światło przycisku będzie wskazywać bieżący stan naładowania baterii. Kiedy poziom naładowania jest powyżej 3.8 V, przycisk zasilania będzie świecił na niebiesko i pomarańczowo. Kiedy poziom naładowania jest pomiędzy 3.8 a 3.5 V kontrolka będzie świecić wyłącznie na niebiesko. Kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 3.5 V światło zmieni kolor na pomarańczowy przypominając o konieczności naładowania baterii K3.

### Funkcje zabezpieczające

1. Automatyczne odcięcie napięcia: Po 15 sekundach używania bateria przestanie działać, a kontrolka LED zamruga na niebiesko i pomarańczowo 10 razy.
2. Zabezpieczenie przed zwarciem: Jeśli bateria K3 wykryje zwarcie, urządzenie automatycznie przestanie działać, a kontrolka zamruga na niebiesko i pomarańczowo 3 razy.
3. Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 3.2 V, kontrolka zamruga 15 razy na pomarańczowo i zaprzestanie dalszego ładowania.
4. Zabezpieczenie przed przeladowaniem: Kiedy poziom naładowania osiągnie 4.2 V bateria automatycznie zaprzestanie dalszego ładowania.
5. Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą: Jeśli płytka sterująca wykryje temperaturę ponad 167° F / 75° C, urządzenie przestanie działać, a kontrolka zaświeci się na pomarańczowo i niebiesko przez 3 sekundy.

**Instrukcja ładowania:** Podłączysz ładowarkę i dioda sygnalizacyjna będzie świecić trzy razy, odłączysz ładowarkę i dioda sygnalizacyjna będzie świecić trzy razy. Podczas ładowania LED zmieni kolor na pomarańczowy.

W trakcie ładowania kolor diody LED będzie się zmieniał w zależności od poziomu naładowania. Poziom naładowania ≤ 3.5V dioda zaświeci się na pomarańczowo, 3.5V - 3.8V na niebiesko natomiast powyżej ≥ 3.8V kolorem pomarańczowym i niebieskim.

**Specyfikacja:** 1. Pojemność atomizera K3: 2.0ml 2. Oporność zespołu grzewczego (Kanthal): 1.8Ω 3. Pojemność baterii: 1200 mAh 4. Napięcie wyjściowe baterii (bez atomizera): 5.5 V