


この度はLevit'をお求めいただき、  
誠にありがとうございます。



植物をもっと自由に。宙に浮くプランターポット

## 重要

組み立て前に必ず本書の4ページ「使い方/How to use」をお読みください。  
ご使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」をお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## もくじ / TABLE OF CONTENTS

安全上の注意	2
内容品	3
使い方	4-5
使いこなす	5
サイズ・仕様	6

## 安全上の注意 / SAFETY PRECAUTIONS

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書に記載の注意事項は製品を、安全に正しくお使いいただき人体への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

- ⊘ 「してはいけない内容(禁止)」を示しています。
- ⚠ 「しなければならない内容(指示)」を示しています。


## 警告 / WARNING

- ⊘ 分解・改造をしない。感電、発火、異常動作による事故やけがの原因となります。
- ⊘ 濡れた手で触らない。感電の原因となります。
- ⊘ 水などの液体を本体ベースにかけない。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 殺虫剤やアルコール類・ベンジンなどの薬品類をかけない。故障の原因となります。
- ⊘ 本製品を電子機器の上で使用しない。磁力により他の機器に影響を与える恐れがあります。
- ⚠ 本製品は磁石を使用しています。心臓ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型医療用機器を使用している方に、近づけないでください。
- ⚠ 製品に異常・故障を感じたら電源プラグを抜き、直ちに使用を中止する。火災、感電、けがの原因となります。

2

## 内容品 / WHAT'S IN THE BOX

開封いたしましたら、以下の内容品が全て入っているかご確認ください。




## 使い方 / HOW TO USE

使用前にこちらを必ずお読みください。

- 1 本体ベースをお好みの場所に設置します。

- 2 本体とACアダプターを接続し、コンセントに差し込む。  
※電源ボタンはディスプレイとなっており、ボタンを押す必要はありません。



- 3 プランターポットをベースから指一本分(約2cm)浮かせた状態で、ベース端からスライドし、中央でゆっくりと離す。

- ⚠ 中央から少しでもずれていると、浮かずにベースにこっついてしまい、植物や土がこぼれてしまう可能性があります。両手でしっかりと支え、しっかりと安定した状態で、ゆっくりと離してください。

- 4 あとは楽しむだけ!

- ⚠ 水やりの際はベースから離して行ってください。ベース内部に水が入り込むと、故障の原因となります。

4

浮かない場合は・・・  
・プラグがしっかりと差し込まれているかご確認ください。  
・本体ベースとACアダプターが接続されているかご確認ください。

おすすめの植物は？  
手間がかからない、多肉植物やサボテン、また土いらずのエアプランツもおおすすめです。革新的な宙に浮くプランターポット、Levit'でクリエイティビティに花を咲かせましょう。



NEED MORE HELP?

公式ホームページに動画でも使い方を詳しく説明しているので気になる方はチェック。

## 使いこなす / MAKE IT FLOAT

### 植え込み

花や観葉植物、多肉などお好みの植物を植えてください。重量が片方に偏ると回転が悪くなります。植え込みの際は重さが均等になるようにしてください。

プランターが宙に浮く耐荷重は300gとなります。

### 水やり

水やりの際はベースから離れた状態で必ず行う。底の穴から水が出てくるので、少し時間をおいてから、ベースに戻す。

霧吹きで水をあげる場合は、本体ベースに水がかからないようご注意ください。

### 回転スピード

回転の速さは重量や、バランス、磁気力によって変化します。

5

## サイズ・仕様 / SIZE . SPECIFICATIONS

入力	100-240V 50 / 60 Hz
出力	12V / 2A
素材	ABS樹脂
重量	ベース：約590g プランターポット：約190g
ベース	13.4 x 13.4 x 3cm
プランターポット(内径)	5.5 x 6.5 x 3.5cm
プランターポット(外径)	9 x 9 x 5cm

