



### Caution Please Read

Please use this product within the strictest guidelines as explained below. Failure to follow directions below can result in damage to the griddle, your cooktop, or even injury to yourself.

- Do not use any type of baking trays on the cooktop burner.
- Only use the Fotile accessory Griddle Pan for the Fotile GLS30501 Cooktop.
- Only use the accessory Griddle Pan on the designated burners for the GLS30501 cooktop. These burners are specifically designed to accommodate the Griddle Pan.
- Never touch the Griddle Pan with your bare hands after using. It is extremely hot. Only handle the Griddle Pan with oven gloves to protect your hands.

### Operating Instructions

Before using the Griddle Pan, be sure to read the Operating Instructions to your GLS30501 Cooktop on operating the accessory Griddle Pan. There are designated burners for your accessory Griddle Pan. Failure to follow these directions can result in product damage, property damage, and even personal injury!

#### 1 Chose the Correct Burners for your Griddle Pan

- Your accessory Griddle Pan can only be used on the left two burners of the GLS30501 cooktop. Do not try putting it on any other burner.
- Simply take your Griddle Pan and place it on the left two burners of your cooktop.
- Simply turn the two left burner knobs to the black circle mark indicated on the burner knob control panel. This will bring your Griddle Pan to optimal temperature for use.
- Never let your Griddle Pan burn for excessive periods of time as it could overheat and cause an odor.
- Never let your Griddle Pan burn for a long time without any food on it. This could damage your Griddle Pan's surface.
- Always use your Fotile Range Hood when cooking with your cooktop or Griddle Pan to eliminate unwanted smoke & grease.

#### 2 It is recommended that you turn on the rangehood to keep the kitchen air fresh, and at the same time, turn down the firepower in time to cook healthily.



### Cleaning and maintenance

- After the Griddle Pan has cooled down where you can safely handle it, you may place it in the dishwasher for cleaning.
- You can also hand wash your Griddle Pan using a non-abrasive cleaning sponge with liquid dish detergent.
- Never put water on a HOT Griddle Pan as this can cause product damage or personal injury.

## Instrucciones de funcionamiento de la bandeja de rejilla



### Precaución por favor lea



Por favor, utilice este producto dentro de las pautas más estrictas como se explica a continuación. No seguir las instrucciones a continuación puede resultar en daños a la plancha, su estufa, o incluso lesiones a sí mismo

- No utilice ningún tipo de bandejas de hornear en el quemador de cocción.
- Utilice únicamente el accesorio Fotile Griddle Pan para el FOTILE GLS30501 Cooktop.
- Utilice únicamente el accesorio Griddle Pan en los quemadores designados para la estufa FOTILE GLS30501. Estos quemadores están diseñados específicamente para acomodar el Griddle Pan.
- Nunca toque la bandeja de rejilla con las manos desnudas después de usar. Hace mucho calor. Solo maneje la Bandeja de Rejilla con guantes de horno para proteger sus manos.

### Instrucciones de operación

Antes de usar la bandeja de horno, se recomienda consultar la información relacionada con el horno, como el manual de instrucciones y el sitio web oficial. Algunos hornos están equipados con quemadores de diseño profesional, q se usa exclusivamente para hornear, y el efecto de cocción es mejor.

#### 1 Elija los quemadores correctos para su bandeja de rejilla

- Su accesorio Griddle Pan solo se puede usar en los dos quemadores izquierdos de la estufa FOTILE GLS30501. No intente ponerlo en cualquier otro quemador.
- Simplemente tome su Griddle Pan y colóquelo en los dos quemadores izquierdos de su estufa.
- Simplemente gire las dos perillas izquierdas del quemador a la marca de círculo negro indicada en el panel de control de la perilla del quemador. Esto llevará su Griddle Pan a una temperatura óptima para su uso.
- Nunca deje que su Griddle Pan se queme durante períodos excesivos de tiempo, ya que podría sobrecalentarse y causar un olor.
- Nunca deje que su Griddle Pan se queme durante mucho tiempo sin ningún alimento en él. Esto podría dañar la superficie de su Griddle Pan.
- Siempre use su Fotile Range Hood cuando cocine con su estufa o griddle pan para eliminar el humo y la grasa no deseados.

#### 2 Se recomienda que siempre encienda el ventilador de humos para mantener el aire fresco de la cocina, mientras ajusta la potencia de fuego a tiempo para cocinar de manera saludable..



### Limpieza y mantenimiento

- Después de que la bandeja de rejilla se haya enfriado donde pueda manejarla de forma segura, puede colocarla en el lavavajillas para su limpieza.
- También puede lavar a mano su Griddle Pan usando una esponja de limpieza no abrasiva con detergente líquido para platos.
- Nunca ponga agua en una bandeja de rejilla CALIENTE, ya que esto puede causar daños en el producto o lesiones personales.