

ZADRO®

Z'Fogless Bluetooth Water Mirror

Model Number: ZW20TSBT

Important Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: For a fog-free experience, warm water must be added to water reservoir each time before use.

FOG FREE MIRROR USE



1. Slide mirror portion straight up from base.
2. Fill the mirror portion with warm water from your shower.
3. Slide mirror portion back down onto base.
4. Your patented Z'Fogless Mirror is ready for use.

TURN THE LIGHTS ON OR OFF

1. To turn lights on, simply press the "Touch Light" button at the base of the mirror.
2. After use, press the "Touch Light" button again to turn off the lights.

TURN THE UNIT ON (BLUETOOTH PAIRING)

1. Press and hold the button for 3 seconds until you hear "Bluetooth Mode". The blue indicator light will flash quickly letting you know your Shower Mirror is now in Bluetooth Pairing Mode.
2. Set Bluetooth enabled device (Phone, Tablet, etc.) to search for Bluetooth devices.
3. Click the device labeled Zadro Fogless BT. The blue indicator light will stop flashing and remain on letting you know your device is now successfully paired and ready for Bluetooth use.

TURN THE UNIT OFF

1. To turn the unit off press and hold the button for 3 seconds.

PLAYING MUSIC

To enjoy wireless music on your Bluetooth Shower Mirror, make sure you are paired with a Bluetooth enabled device. Once paired, you can control the music from the control buttons on your Bluetooth Shower Mirror.

PLAYING MUSIC IN BLUETOOTH MODE

Play, Pause or Resume Music

- Short Press the button to play, pause or resume music.

Next or Previous Songs

- Short Press the button to go to the previous song.
- Short Press the button to go to the next song.

SWITCH BETWEEN FM RADIO & BLUETOOTH MODE

Short Press the button to switch between FM Radio & Bluetooth modes. You will hear "FM Radio Mode" or

"Bluetooth Mode" that confirms your selection.

PLAYING MUSIC IN FM RADIO MODE

FM Radio Set-Up & Automatic Station Tuning. To select stations automatically:

1. Long Press the button for 3 seconds until you see the blue indicator light flashing quickly.
2. The system will search through the entire band to find radio stations within reception range. Please be sure to let the scan complete. If you do not end the Seek tuning function, it will end automatically after it has run through the entire waveband once.
3. Your radio stations have now been set-up.

Search Radio Stations While in FM Radio Mode

- Once your radio stations have been set-up following the above instructions, Short Press the button to go to the previous frequency. Continue to Short Press the button until the desired station is found.
- Short Press the button to go to the next frequency. Continue to Short Press the button until the desired station is found.

ADJUSTING THE VOLUME

- **To Raise the Volume** Long Press the button for 3 seconds and hold until the desired volume is achieved.
- **To Lower the Volume** Long Press the button for 3 seconds and hold until the desired volume is achieved.

PHONE OPERATION

Make sure you are paired with a Bluetooth enabled device. Once paired, you can answer or end calls from the control buttons on your Bluetooth Shower Mirror.

Redial the Last Number Called or Missed

- Long Press the button on you Bluetooth Shower Mirror. The last number called or missed will be redialed.

Answering a Call

- When receiving a call, your Bluetooth Shower Mirror will prompt you with "Connect to Incoming Call".
- To answer a call Short Press the button on you Bluetooth Shower Mirror while your phone is ringing.

Rejecting a Call

- When receiving a call, your Bluetooth Shower Mirror will prompt you with "Connect to Incoming Call".
- To reject a call Long Press the button on you Bluetooth Shower Mirror while your phone is ringing.

Ending a Call

- To end your call, Short Press the button.

CARE AND MAINTENANCE

- Use included squeegee to clean mirror.
- To avoid water spots and accidentally activating the touch light, position mirror in an area without water over-spray from shower.
- Some showers will leave water spots on mirror surface. This is normal, simply clean the mirror surface with included squeegee.
- Water will drain very slowly from the bottom of the water mirror. Do not obstruct water drainage.

MOUNTING INSTRUCTIONS - 3 MOUNTING OPTIONS

Select a mounting area in your shower free of overspray and at eye level. Clean the surface before mounting by rinsing and letting dry, then wiping with rubbing alcohol.



Suction Cups: Insert suction cups (X3) into the keyholes on the base. Only install on smooth surfaces such as glass or smooth tile. Moistening the inside of the cups will improve adhesion. *Will not hold on porous surfaces.



Tape: Ensure the surface is cleaned with alcohol and allowed to air dry. Press the tape firmly to the mirror base and then to the wall. Silicone may not be necessary with use of tape.



Silicone: The silicone adhesive takes 24 hours to cure. Use double stick tape in conjunction with silicone. Apply silicone to the back of the mirror base. The tape will hold the base in position while the silicone cures.

After the mirror base is firmly attached, slide the mirror reservoir onto the base. Regularly check to ensure the mirror is firmly secured.

BATTERY REPLACEMENT

LOW BATTERY

When your batteries are low you will hear "Low Batteries. Please Replace".

BATTERY REPLACEMENT

The battery compartment is located on the inside of the Bluetooth Shower Mirror. To replace the batteries, use these instructions:

1. Before attempting to replace batteries, turn Bluetooth Shower Mirror off.
2. Remove the water reservoir portion of the unit to reveal the compartment cover on the base of the unit.
3. Remove the two battery compartment screws.
4. The compartment holds three (3) AA batteries. All three batteries are required and must be properly positioned for the unit to operate.
5. Once the batteries have been inserted, replace the battery compartment cover and screws.
6. Your Bluetooth Shower Mirror is now ready for you to use.

CARE/DISPOSAL OF ALKALINE BATTERIES

1. Use only fresh AA batteries.
2. Do not mix old and new batteries, different types of batteries, or rechargeable batteries of different capacities.
3. The batteries may explode if mistreated. Do not attempt to recharge or disassemble the batteries.
4. Depleted batteries are to be removed from the item.
5. Dispose of the old batteries properly, and according to your local regulations.
6. Ensure that batteries are kept out of reach of young children.

DANGER/WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Be sure the mirror is not in a position where it can reflect sunlight. Reflected light can cause fire.
- Close supervision is necessary when this mirror is used by or near children or disabled persons.
- Use this mirror only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1 Year Limited Warranty

Zadro products include a 1 Year limited warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product as a result of misuse or accident.

Should your product become defective during the warranty period, Zadro Products, Inc.™ will repair or replace (at our sole discretion) your product, at no charge. However, you are responsible for properly packing your product and any applicable shipping charges to Zadro Products, Inc.™

Please contact our Customer Service at 800-468-4348, 714-892-9200 or email customersupport@zadrolnc.com on how to obtain an RMA (return authorization number). Please have available and/or include a copy of your receipt, model number (ZW20TSBT) and the issue you are experiencing with your product.

CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, PLEASE CONTACT THE RETAILER OF PURCHASE DIRECTLY TO RESOLVE ANY PRODUCT WARRANTY ISSUES.

Any product returned for preference is subject to a 20% restocking fee of the product and no shipping charges will be refunded.

Zadro Products, Inc.™ shall not be liable for any incidental or consequential damages arising out of defects in this product, whether or not caused by its negligence.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Thank you for your purchase! Please visit us online to leave comments, reviews, & see more exciting new products from www.Zadrolnc.com

© Zadro Products, Inc.™

Zadro®

Innovative Ideas That Make Life Easier™

Huntington Beach, CA

Phone: (714) 892-9200

Fax: (714) 892-7477

E-mail: Zadrolnc@Zadrolnc.com

Website: www.Zadrolnc.com

Zadro®

Innovative Ideas That Make Life Easier™



ZW20TSBT

Z'Fogless Bluetooth Water Mirror

Important Safety Instructions

Rev.07142021

ZADRO®

Z’Fogless Bluetooth Water Mirror

Número de Modelo: ZW20TSBT

Instrucciones importantes de seguridad

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR *GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES*

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA : Para una experiencia sin niebla, el agua caliente se debe agregar al depósito de agua antes de cada utilización.

USO DEL ESPEJO DESEMPEÑADO




- Deslice la parte del espejo hacia arriba desde la base.
- Llene la parte del espejo con agua caliente de la ducha.
- Deslice la parte posterior del espejo hacia abajo sobre la base.
- Su Z’Fogless Espejo patentado está listo para su uso.


ENCIENDA O APAGAR LAS LUCES

- Para encender luces, simplemente presione el botón “Light Touch” en la base del espejo.
- Después de usarlo, presione el botón “Light Touch” otra vez para apagar las luces.

ENCENDER LA UNIDAD (EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH)

- Presione y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos hasta que escuche “Bluetooth Mode “. La luz indicadora de color azul parpadea rápidamente dejándole saber que su espejo Ducha está en modo de emparejamiento Bluetooth. Conjunto de dispositivos habilitados para Bluetooth (teléfono, tablet, etc.) para buscar dispositivos Bluetooth.
- Haga clic en el dispositivo etiquetado Zadro Fogless BT. La luz indicadora de color azul volverá a parpadear lentamente dejándole saber que su dispositivo ya está sincronizado con éxito y de manera operacional Bluetooth.

APAGAR LA UNIDAD

Presione y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos.

TOCANDO MUSICA

Para disfrutar de música inalámbrica en la ducha en su Espejo Bluetooth, asegúrese de que está emparejado con un dispositivo con Bluetooth. Una vez emparejado, se puede controlar la música desde los botones de control del retrovisor del espejo de ducha Bluetooth.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN EL MODO BLUETOOTH


Reproducir, Pausar o Reanudar la Música

- Breve Presione el botón  para reproducir, pausar o reanudar la música.

Siguiente o Anterior Canciones


- Breve Presione el botón  para ir a la canción anterior.
- Breve Presione el botón  para ir a la siguiente canción.

CAMBIAR ENTRE EL MODO DE RADIO FM Y BLUETOOTH





Breve Presione el botón  para cambiar entre frecuencia de radio FM y Bluetooth. Se escuchará “FM Radio Mode” o “Bluetooth Mode” que confirma su selección.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN EL MODO DE RADIO FM



Radio FM modo de configuración automática y la estación de radio de sintonización. Para seleccionar emisoras automáticamente:

- Mantener presionado el botón  durante 3 segundos hasta que aparezca la luz indicadora de color azul parpadea rápida mente.
- El sistema buscará al través de toda la banda para encontrar estaciones de radio dentro de un rango de recepción . Por favor asegúrese de dejar que la exploración esta completa . Si usted no termina la función de sintonización de búsqueda , terminará automáticamente después de que se ha ejecutado a través de toda la banda de frecuencia de una vez.
- Sus estaciones de radio han sido ahora puesta a punto.

La búsqueda de emisoras de radio Mientras que en el modo de radio FM

- Una vez que sus estaciones de radio han sido puestas en marcha siguiendo las instrucciones anteriores, Corto Toque en el botón  para ir a la frecuencia anterior. Continuará a Corto Toque en el botón  hasta que se encuentre la emisora deseada.
- Breve Toque en el botón  para ir a la siguiente frecuencia. Continuará a corto toque el botón  hasta que se encuentre la emisora deseada.


AJUSTE DEL VOLUMEN

- Para aumentar el volumen** presione el botón  durante 3 segundos y mantener hasta que se alcance el volumen deseado.
- Para bajar el volumen** presione el botón  durante 3 segundos y mantener hasta que se alcance el volumen deseado.


FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO

Asegúrese de que está conectado con a dispositivo activado para Bluetooth. Una vez emparejado , podrá contestar o finalizar llamadas desde los botones de control del retrovisor Bluetooth ducha.


Volver a Marcar el Último Número Llamado o Perdidas

- Corto Toque en el botón  de ducha Espejo Bluetooth. El último número llamado o llamada perdidas será marcado.

Respuesta a una Llamada

- Quando se recibe una llamada, el espejo de la ducha de Bluetooth le pedirá que “Connect to Incoming Call”.
- Para responder a una llamada Corta Presione el botón  `en el Espejo Bluetooth Ducha mientras el teléfono está sonando.

Rechazo de una llamada


- Quando se recibe una llamada, el espejo de ducha de Bluetooth le pedirá que “Connect to Incoming Call”.
- Para rechazar una llamada Presione el botón  del Espejo Bluetooth Ducha mientras el teléfono está sonando.

Finalización de una Llamada

- Para finalizar la llamada, un pequeño toque en el botón .

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - 3 OPCIONES DE MONTAJE

Seleccione un área de montaje en la ducha libre de niebla de pulverización y al nivel de los ojos. Limpiar la superficie antes del montaje de un enjuague y dejar que se seque, luego limpiar con alcohol.



Después de la base está sólida y firmemente, deslice el tanque de espejo sobre la base. Compruebe regularmente para asegurar el espejo está solido firmemente asegurado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice el secador incluido para limpiar el espejo.
- Para evitar las manchas de agua sobre la superficie del espejo, colocar el espejo en el área, sin exceso de rociado de agua de la ducha.
- Algunas duchas pueden dejar marcas de agua en la superficie del espejo. Esto es normal, simplemente limpie la superficie del espejo con la escobilla de goma incluida.
- El agua se destilia muy lentamente desde la parte inferior del espejo de agua. No obstruya el drenaje del agua.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

BATERÍA BAJA

Quando las baterías están bajas, escuchará “Low Batteries. Please Replace”.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍAS

El compartimento de la batería se encuentra en el interior del espejo de ducha Bluetooth. Para susituir las baterías, utilice las siguientes instrucciones:

- Antes de intentar reemplazar las baterías, apagar el Espejo Bluetooth Ducha.
- Retire la parte de depósito de agua de la unidad para revelar la tapa del compartimiento de la base de la unidad.
- Retire los dos tornillos del compartimiento de la batería .
- El compartioo tiene tres (3) baterías AA . Las tres baterías son obligatorios y deben ser colocadas correctamente para que la unidad funcione .
- Una vez que las pilas se han insertado , reemplace la tapa del compartimiento de la batería y los tornillos.
- Su espejo de Bluetooth ducha ya está listo para su uso .

CARE / ELIMINACIÓN DE BATERÍAS

- Utilice únicamente pilas AA frescas .
- No mezcle baterías nuevas y viejas, diferentes tipos de baterías o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Las baterías pueden explotar si se utiliza. No intente recargar o desmonte las baterías.
- Baterías agotadas deben ser eliminados de la partida.
- Deshágase de las baterías viejas, y de acuerdo con las normas locales.
- Asegurar que las baterías se mantienen fuera del alcance de los niños.

PELIGRO / ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descargas eléctricas o lesiones a personas:

- Asegúrese de que el espejo no se encuentra en una posición en la que puede reflejar la luz solar. La luz reflejada puede causar un incendio.
- Es necesaria la supervisión, cuando este aparato es utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas.
- Usar esta réplica sólo para su uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

ZADRO®

Z’Fogless Bluetooth Water Mirror

Número de Modèle: ZW20TSBT

Consignes de sécurité importantes

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER * CONSERVER CES INSTRUCTIONS*

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE: Pour une expérience sans brouillard, l'eau chaude doit être ajouté au réservoir d'eau avant chaque utilisation.

MIRROR UTILISATION FOG-FREE




- Faites glisser la partie de miroir vers le haut à partir de la base.
- Remplir la partie de miroir avec de l'eau chaude de votre douche.
- Faites glisser la partie de miroir vers le bas sur la base.
- Votre Mirror Z’Fogless brevetée est prêt à l’emploi.

ACTIVER OU DÉSACTIVER LES LUMIÈRES

- Pour allumer les lumières , appuyez simplement sur le bouton « Light Touch » sur la base du miroir.
- Après utilisation, appuyez sur la touche « Light Touch » pour éteindre les lumières.

ACTIVER L’UNITÉ (APPAIRAGE BLUETOOTH)

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendez « Bluetooth Mode ». Les voyant lumineux clignote rapidement en bleu vous signalant votre miroir de douche est en mode d'appairage Bluetooth.

- Définir périphérique Bluetooth (téléphone, tablette, etc.) pour rechercher les appareils Bluetooth.
- Cliquez sur le périphérique marqué Zadro Fogless BT. Le voyant lumineux bleu sera de nouveau clignoter lentement laissant vous savez que votre appareil est maintenant couplé avec succès et prêt à l’emploi Bluetooth.

DÉSACTIVER L’UNITÉ

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes.

JOUER DE LA MUSIQUE

Pour profiter de la musique sans fil sur votre miroir de douche Bluetooth, assurez-vous que vous êtes jumelé avec un appareil compatible Bluetooth. Une fois jumelé , vous pouvez contrôler la musique à partir des boutons de contrôle sur votre miroir Bluetooth de douche.

LECTURE DE MUSIQUE EN MODE BLUETOOTH

Lecture, Pause ou Reprendre Musique

- Court Appuyez sur le bouton  pour lire, mettre en pause ou reprendre la musique.

Suivante ou Précédente Chanson


- Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la chanson précédente.
- Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la chanson suivante.

BASCULER RADIO FM & MODE BLUETOOTH





Appuyez brièvement sur le bouton  pour basculer entre les modes radio et Bluetooth FM. Vous entendrez «FM Radio Mode» ou «Mode Bluetooth» qui confirme votre sélection.

LECTURE DE MUSIQUE EN MODE RADIO FM



Radio FM mode Set-Up & automatique Radio station Tuning. Pour sélectionner automatiquement les stations :

- Longue Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous voyez le voyant lumineux bleu clignote rapidement.
- Le système cherche à travers la totalité de la bande pour trouver des stations de radio à portée de réception . S'il vous plaît assurez-vous de laisser le balayage complet . Si vous ne finissez pas la fonction Seek d'accord, il se termine automatiquement après avoir parcouru toute la gamme d'ondes une fois.
- Vos stations de radio ont été mis en place.

Recherche des stations de radio En mode Radio FM

- Une fois que vos stations de radio ont été mis en place en suivant les instructions ci-dessus, appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la fréquence précédente. Continuer à court Appuyez sur le bouton  jusqu' à ce que la station désirée soit trouvée.
- Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la fréquence suivante. Continuer à court Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que la station désirée soit trouvée.

RÉGLAGE DU VOLUME

- Pour Soulever** la longue pression de volume sur le bouton  pendant 3 secondes et maintenez jusqu'à ce que le volume désiré est atteint.
- Pour Abaisser** la pression longue de volume sur le bouton  pendant 3 secondes et maintenez jusqu'à ce que le volume désiré est atteint.


UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Assurez-vous que vous êtes jumelé avec un appareil compatible Bluetooth. Une fois jumelé , vous pouvez répondre ou à la fin des appels à partir des boutons de contrôle sur votre miroir Bluetooth de douche.


Recomposer le Dernier Numéro Appelé ou Manqués

- Court Appuyez sur le bouton  vous miroir de douche Bluetooth. Le dernier numéro appelé ou raté va être recomposé.

Répondre à un Appel

- Lors de la réception d'un appel, votre miroir de douche Bluetooth vous invite avec «Connect to Incoming Call».
- Pour répondre à un appel court Appuyez sur le bouton  vous Bluetooth Douche Miroir pendant que votre téléphone sonne.

Rejeter un Appel

- Lors de la réception d'un appel, votre miroir de douche Bluetooth vous invite avec «Connect to Incoming Call».
- Pour rejeter un appel longue Appuyez sur le bouton  vous Bluetooth Douche Miroir pendant que votre téléphone sonne.

Fin d'un appel

- Pour mettre fin à votre appel, appuyez brièvement sur le bouton .

INSTRUCTIONS DE MONTAGE - 3 OPTIONS DE MONTAGE

Sélectionnez une zone de montage en libre de sur pulvérisation et au niveau des yeux de votre douche. Nettoyer la surface avant le montage d'un rinçage et laisser sécher, puis essuyer avec de l'alcool à friction.



Après la base de miroir est fermement attaché, faites glisser le réservoir de miroir sur la base. Vérifiez régulièrement pour assurer le miroir est solidement fixé.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Utiliser la raclette inclus pour nettoyer le miroir.
- Pour éviter les taches d'eau sur la surface de miroir, miroir de position dans la zone sans surpulvérisation d'eau de la douche.
- Quelques averses laissera les taches d'eau sur la surface du miroir. Ceci est normal, nettoyez simplement la surface du miroir avec la raclette fournie.
- L'eau s'écoulera très lentement à partir du bas du miroir d'eau. Ne pas obstruer le drainage de l'eau.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

BATTERIE FAIBLE

Lorsque vos piles sont faibles, vous entendrez « Low Batteries. Please Replace.»

REMPACEMENT DES PILES

Le compartiment de la batterie est situé à l'intérieur du miroir de douche Bluetooth.

- Avant d'essayer de remplacer les piles, tournez Mirror Bluetooth Douche off.
- Retirer la partie formant réservoir d' eau de l'unité de révéler le couvercle du compartiment sur la base de l'unité .
- Retirez les deux vis du compartiment de la batterie .
- Le compartiment contient trois (3) piles AA . Les trois batteries sont nécessaires et doivent être correctement positionnés pour l'unité de fonctionner .
- Une fois que les piles ont été insérées , remplacer le couvercle et les vis du compartiment batterie.
- Votre Miroir Bluetooth de douche est maintenant prêt pour vous d'utiliser.

CARE / ÉLIMINATION DES PILES

- Utilisez des piles AA seulement fraîches .Ne pas mélanger piles neuves et anciennes, différents types de piles ou batteries rechargeables de différentes capacités.
- Les piles peuvent exploser si maltraité. Ne tentez pas de recharger ou de démonter les piles.
- Piles épuisées doivent être retirés de l'article.
- Éliminer les vieilles piles correctement, et conformément à la réglementation locale.
- Assurez-vous que les piles sont gardés hors de portée des jeunes enfants.

DANGER / AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou blessures aux personnes:

- Soyez sûr le miroir n'est pas dans une position où il peut réfléchir la lumière solaire. La lumière réfléchie peut provoquer un incendie.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants ou des personnes handicapées.
- Utilisez ce miroir uniquement pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.