

**Contents**

- English ..... 01-08
- Deutsche ..... 09-16
- Française ..... 17-24
- Italiano ..... 25-32
- Español ..... 33-40

**Claim Your Lifetime Warranty**

Thank you for choosing Cronics products. We are committed to providing the best service to all our customers. If anything has happened to your product, please contact us for a lifetime warranty.

QR codes for iOS and Android.

Online support, Cronics, Cronics support.

E-mail: support@cronics.com  
Website: www.cronics.com

**1. Product overview**

Cronics CTIPC security cameras are indoor or outdoor cameras of different shapes and functions. They support both Android and iOS smart phones, and Windows PC and Mac. User can install multiple Cronics CTIPC security cameras on single equipment.

**2. Setting**

After power-on, the camera will begin to work. It can be used as an independent video recorder. It is suggested to connect the System to your mobile device or PC for easy access to it. The camera can be added and managed in any way below: APP on a mobile phone, software on a PC, or browser on a PC.

**3. Downloading and installation of APP on a mobile phone**

Please search for the app "Cronics pro" in the App Store or Google Play, download and install it on your smartphone.

**3.1 Registration of login ID**

A personal APP account can protect your privacy security. Only you can view it.

1. Open the APP and choose "Register" to enter the registration interface (Fig. 1).

2. Enter the e-mail address for use in the registration and click "Get verification code". After receiving the verification code, enter it in the corresponding position, set the password, confirm it and click "Register" to finish the registration (Fig. 2).

Fig. 1, Fig. 2

**4. Connection to a WiFi network**

**4.1 Method A: Configure the network through the personal hotspot on your mobile phone.**

1. Choose "AP distribution network equipment" as the adding way (Fig. 8) and click "Go add" to scan the QR code on the camera (Fig. 9). After successful scanning, there will be automatic connection to the camera hotspot. Click "CONNECT" (Fig. 10) to enter the wireless configuration interface.

2. Choose the WiFi network of your family, enter its password, confirm it and click "Configure wireless and add" (Fig. 11) for configuration. The camera will connect to the WiFi network automatically. Click "confirm" to add the camera (Fig. 12).

**Step 1: Preparations**

1. Connect the camera to a proper power supply and put it in a place close to your mobile device and router.
2. After power-on and self-check, long press "Reset" for 8s and release it upon a prompt tone that suggests successful reset.

**Step 2: Connect the camera to your WiFi network.**

1. Open mobile application "Cronics pro" on your mobile phone, click symbol "+" (Fig. 3) and choose "Camera (WiFi/Wired)" (Fig. 4) to enter the device adding interface (Fig. 5).

2. Click "New device" and check whether the camera has been powered on (Fig. 6). If it has, click "Power is on. Next step" to enter the network cable connection confirmation interface. If the network cable is not connected, click "Not connected to the network cable" (Fig. 7) to choose the network configuration interface.

3. Choose "AP distribution network equipment" as the adding way (Fig. 8) and click "Go add" to scan the QR code on the camera (Fig. 9). After successful scanning, there will be automatic connection to the camera hotspot. Click "CONNECT" (Fig. 10) to enter the wireless configuration interface.

4. Choose the WiFi network of your family, enter its password, confirm it and click "Configure wireless and add" (Fig. 11) for configuration. The camera will connect to the WiFi network automatically. Click "confirm" to add the camera (Fig. 12).

Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

**4.2 Method B: Configure the network through a network cable.**

Video for network configuration through a QR code. Please scan the QR code below or click the link below.

Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

**Step 1: Preparations**

1. Connect the camera to a proper power supply and put it in a place close to your mobile device and router.
2. Take out the network cable given in the package, connect one end of it to the LAN port of the router and the other end of it to the network cable interface of the camera. (If the indicator on the network cable interface is flashing, it suggests successful network connection.)
3. Enter the WLAN setting interface of your mobile device, find the WiFi network of your family in the WiFi network list and connect to it. (Note: Make sure the password of the WiFi network of your family contains 31 characters at most and no special character like "?" or "&,". It is suggested to make the password contain both digits and letters.)

**Step 2: Add the camera to APP "Cronics pro" and connect it to the WiFi network.**

1. Open mobile application "Cronics pro" on your mobile phone, click symbol "+" (Fig. 3) and choose "Camera (WiFi/Wired)" (Fig. 4) to enter the device adding interface (Fig. 5).
2. Click "New device" and check whether the camera has been powered on (Fig. 6).

If you have a network-connected device in your home, you can visit the following QR code and link to add the device to the Cronics Pro APP.

Fig. 13, Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16, Fig. 17, Fig. 18

If you need to view the detailed manual content, please scan the QR code below. Or you can also visit our official website interface <https://cronics.com/pages/download-center> to download detailed manuals.

Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21

**1. Produktübersicht**

Cronics CTIPC Sicherheitskameras sind Innen- oder Außenkameras mit unterschiedlichen Formen und Funktionen. Sie unterstützen sowohl Android- und iOS-Smartphones als auch Windows-PC und Mac. Der Anwender kann mehrere Cronics CTIPC Sicherheitskameras auf einem einzigen Gerät installieren.

**2. Einstellung**

Nach Einschalten beginnt die Kamera zu arbeiten. Sie kann als unabhängiger Videorekorder verwendet werden. Es wird empfohlen, das System mit Ihrem Mobilgerät oder PC zu verbinden, um den Zugriff darauf zu erleichtern. Die Kamera kann auf jede der folgenden Arten hinzugefügt und verwaltet werden: APP auf dem Handy, Software auf einem PC, oder Browser auf einem PC.

**3. Herunterladen und Installieren der APP auf einem Handy**

Bitte suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der App "Cronics pro", laden Sie sie herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon.

**3.1 Registrierung der Anmeld-ID**

Personliches APP-Konto kann Sicherheit Ihrer Privatsphäre schützen. Nur Sie können es einsehen.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie "Registrieren", um die Registrierungsfläche zu öffnen (Abb. 1).

2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse für die Registrierung ein und klicken Sie auf "Verifizierungscode erhalten". Nachdem Sie den Verifizierungscode erhalten haben, geben Sie ihn an der entsprechenden Stelle ein, legen das Passwort fest, bestätigen es und klicken auf "Registrieren", um die Registrierung abzuschließen (Abb. 2).

Abb. 1, Abb. 2

**4. Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk**

**4.1 Methode A: Konfigurieren Sie das Netzwerk über den persönlichen Hotspot auf Ihrem Handy.**

Video zur Netzwerkkonfiguration über den persönlichen Hotspot. Bitte scannen Sie den QR-Code unten oder klicken Sie auf den Link unten.

Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

2. Klicken Sie auf "Neues Gerät" und prüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist (Abb. 6). Wenn sie eingeschaltet ist, klicken Sie auf "Das Gerät ist eingeschaltet. Nächster Schritt", um die Schritte zur Bestätigung der Netzwerkkabelverbindung aufzuheben. Wenn das Netzwerkkabel nicht angeschlossen ist, klicken Sie auf "Nicht mit dem Netzwerkkabel verbunden" (Abb. 7), um die Schritte der Netzwerkkonfiguration zu wählen.

3. Wählen Sie "Austauschige Verteilungsmethode" als Hinzufügungsmethode (Abb. 8) und klicken Sie auf "Hinzufügen", um den QR-Code auf der Kamera zu scannen (Abb. 9). Nach erfolgreichem Scannen wird automatisch eine Verbindung mit dem Kamera-Hotspot hergestellt. Klicken Sie auf "VERBUNDEN" (Abb. 10), um die kabellose Konfigurationsoberfläche zu öffnen.

4. Wählen Sie Ihr heimisches WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort ein, bestätigen Sie es und klicken Sie zur Konfiguration auf "Wireless konfigurieren und hinzufügen" (Abb. 11). Die Kamera wird sich automatisch mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Klicken Sie auf "Bestätigen", um die Kamera hinzuzufügen (Abb. 12).

**4.2 Methode B: Konfigurieren Sie das Netzwerk über ein Netzwerkkabel.**

Video zur Netzwerkkonfiguration über einen QR-Code. Bitte scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link unten.

Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

**Schritt 1: Vorbereitungen**

1. Schließen Sie die Kamera an eine geeignete Stromversorgung an und stellen Sie sie in der Nähe Ihres Mobilgeräts und Routers auf.
2. Nehmen Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel heraus, schließen Sie das eine Ende an den LAN-Anschluss des Routers und das andere Ende an die Netzwerkkabelschnittstelle der Kamera an. (Wenn die Anzeige an der Netzwerkkabelschnittstelle blinkt, deutet dies auf eine erfolgreiche Netzwerkkabelverbindung hin.)
3. Gehen Sie in die WLAN-Einstellungsschritte Ihres Mobilgeräts, suchen Sie das WLAN-Netzwerk Ihrer Familie in der WLAN-Netzwerkliste und verbinden Sie sich damit. (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk, das Sie mit Ihrem Handy verbunden sind, und das Netzwerkkabel, das Sie mit der Kamera verbunden sind, dasselbe Router verwenden.)

**Schritt 2: Fügen Sie die Kamera zur APP "Cronics pro" hinzu und verbinden Sie sie mit dem WLAN-Netzwerk.**

1. Öffnen Sie die mobile App "Cronics pro" auf Ihrem Handy, klicken Sie auf das Symbol "+" (Abb. 13) und wählen Sie "Kamera (WiFi/Kabel)" (Abb. 14), um die Schritte zum Hinzufügen von Geräten zu öffnen (Abb. 15).
2. Klicken Sie auf "Neues Gerät" und prüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist (Abb. 16). Ist das der Fall, klicken Sie auf "Das Gerät ist eingeschaltet. Nächster Schritt", um die Schritte zur Bestätigung der Netzwerkkabelverbindung aufzuheben. Wenn das Netzwerkkabel angeschlossen ist, klicken Sie auf "Verbundenes Netzwerkkabel", um die Geräteliste anzufügen (Abb. 17).

3. Wählen Sie auf der Oberfläche der Geräteliste die gesuchte UID des Geräts (Abb. 19). Die APP springt automatisch zur Schrittliste für die Geräteinformationen.

4. Nach Bestätigung der Geräteinformationen klicken Sie auf "HINZUFÜGEN". (Abb. 19) Wählen Sie Ihr heimisches WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort ein, bestätigen Sie es und klicken Sie zur Konfiguration auf "Wireless konfigurieren und hinzufügen" (Abb. 20). Die Kamera wird sich automatisch mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Klicken Sie auf "Bestätigen", um die Kamera hinzuzufügen (Abb. 21).

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass das Passwort für das WLAN-Netzwerk Ihrer Familie maximal 31 Zeichen und keine Sonderzeichen wie "?" oder "&," enthält. Es wird empfohlen, dass das Passwort sowohl Ziffern als auch Buchstaben enthält.

Wenn Sie zu Hause ein mit dem Netzwerk verbundenes Gerät haben, können Sie den folgenden QR-Code und Link besuchen, um das Gerät zur Cronics Pro APP hinzuzufügen.

Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21

**1. Présentation du produit**

Les caméras de sécurité Cronics CTIPC sont des caméras intérieures ou extérieures de différentes formes et fonctions. Elles sont compatibles avec les smartphones Android et iOS, ainsi qu'avec Windows PC et Mac. L'utilisateur peut installer plusieurs caméras de sécurité Cronics CTIPC sur un seul équipement.

**2. Paramètre**

Après la mise sous tension, la caméra commence à fonctionner. Elle peut être utilisée comme enregistreur vidéo indépendant. Il est suggéré de connecter le système à votre appareil mobile ou à votre PC pour y accéder facilement. La caméra peut être ajoutée et gérée de la manière suivante: APP sur un téléphone mobile, logiciel sur un PC, ou navigateur sur un PC.

**3. Téléchargement et installation de l'APP sur un téléphone mobile**

Veillez rechercher l'application "Cronics pro" dans l'App Store ou Google Play. Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone.

**3.1 Enregistrement de l'identifiant de connexion**

Un compte APP personnel peut protéger la sécurité de votre vie privée. Vous êtes le seul à pouvoir y accéder.

1. Ouvrez l'APP et choisissez "Inscription" pour accéder à l'interface d'inscription (Fig. 1).

2. Saisissez l'adresse e-mail à utiliser pour votre inscription et cliquez sur "Obtenir le code de vérification". Après avoir reçu le code de vérification, entrez-le dans la position correspondante, définissez le mot de passe, confirmez-le et cliquez sur "Inscription" pour terminer l'inscription (Fig. 2).

Fig. 1, Fig. 2

**4. Connexion à un réseau WiFi**

**4.1 Méthode A: Configurez le réseau via le hotspot personnel de votre téléphone mobile.**

Video pour la configuration du réseau via un hotspot personnel: Veuillez scanner le code QR ci-dessous ou cliquer sur le lien ci-dessous.

Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

2. Cliquez sur "Nouvel périphérique" et vérifiez si la caméra a été mise sous tension (Fig. 6). Si c'est le cas, cliquez sur "Appareil est allumé. Étape suivante" pour entrer dans l'interface de confirmation de la connexion du câble réseau. Si le câble réseau n'est pas connecté, cliquez sur "Non connecté au câble réseau" (Fig. 7) pour sélectionner l'interface de configuration du réseau.

3. Choisissez "Équipement de distribution AP" comme moyen d'ajout (Fig. 8) et cliquez sur "Ajouter" pour scanner le code QR sur la caméra (Fig. 9). Après un scan réussi, il y aura une connexion automatique au hotspot de la caméra. Cliquez sur "SE CONNECTER" (Fig. 10) pour entrer dans l'interface de configuration sans fil.

4. Choisissez le réseau WiFi de votre famille, entrez son mot de passe, confirmez et cliquez sur "Configurer le sans fil et ajouter" (Fig. 11) pour la configuration. La caméra se connectera automatiquement au réseau WiFi. Cliquez sur "confirmer" pour ajouter la caméra (Fig. 12).

**4.2 Méthode B: Configurez le réseau à l'aide d'un câble réseau.**

Video pour la configuration du réseau par un câble QR: Veuillez scanner le code QR ci-dessous ou cliquer sur le lien ci-dessous.

Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

**Étape 1: Préparation**

1. Connectez la caméra à une source d'alimentation adéquate et placez-la à proximité de votre appareil mobile et de votre routeur.
2. Sortez le câble réseau fourni avec l'emballage, connectez l'une de ses extrémités au port LAN du routeur et l'autre extrémité à l'interface du câble réseau de la caméra. (Si l'indicateur de l'interface du câble réseau de la caméra clignote, cela signifie que la connexion réseau a réussi.)
3. Entrez dans l'interface de configuration WLAN de votre appareil mobile, trouvez le réseau WiFi de votre famille dans la liste des réseaux WiFi et connectez-vous à celui-ci. (Remarque: Assurez-vous que le réseau WiFi connecté à votre téléphone mobile et le câble réseau connecté à la caméra partagent le même routeur.)

**Étape 2: Ajoutez la caméra à l'APP "Cronics pro" et connectez-la au réseau WiFi.**

1. Ouvrez l'application mobile "Cronics pro" sur votre téléphone mobile, cliquez sur le symbole "+" (Fig. 13) et choisissez "Caméra (WiFi/Filaire)" (Fig. 14) pour entrer dans l'interface de configuration (Fig. 15) pour entrer dans l'interface d'ajout d'appareil.
2. Cliquez sur "Nouvel périphérique" et vérifiez si l'appareil photo a été mis sous tension (Fig. 16). Si c'est le cas, cliquez sur "Appareil est allumé. Étape suivante" pour entrer dans l'interface de confirmation de la connexion du câble réseau. Si le câble réseau n'est connecté, cliquez sur "Connexion au câble réseau" pour accéder à l'interface de la liste des périphériques (Fig. 17).

3. Sur l'interface de la liste des appareils, choisissez l'UID de l'appareil (Fig. 18) recherché. L'APP passera automatiquement à l'interface d'ajout d'appareil.

4. Après confirmation des informations sur l'appareil, cliquez sur "AJOUTER" (Fig. 19). Choisissez le réseau WiFi de votre famille, entrez son mot de passe, confirmez-le et cliquez sur "Configurer le sans fil et ajouter" (Fig. 20) pour la configuration. La caméra se connectera automatiquement au réseau WiFi de votre famille. Cliquez sur "confirmer" pour ajouter la caméra (Fig. 21).

**Remarque:** Assurez-vous que le mot de passe du réseau WiFi de votre famille contient 31 caractères au maximum et aucun caractère spécial comme "?" ou "&,". Il est suggéré de faire un sorte que le mot de passe contienne à la fois des chiffres et des lettres).

Si vous avez un appareil connecté à un réseau dans votre maison, vous pouvez visiter le site QR suivant et le lien pour ajouter l'appareil à l'application Cronics Pro.

Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21

**1. Presentazione del prodotto**

Le telecamere di sicurezza Cronics CTIPC sono telecamere per interni o esterni di diverse forme e funzioni. Supportano smartphone Android e iOS, PC Windows e Mac. L'utente può installare più telecamere di sicurezza Cronics CTIPC su un unico apparecchio.

**2. Impostazioni**

Dopo l'accensione, la telecamera inizia a funzionare. Può essere utilizzata come videoregistratore indipendente. Si consiglia di collegare il sistema al dispositivo mobile o al PC per accedere facilmente. La telecamera può essere aggiunta e gestita in qualsiasi modo: APP su un telefono cellulare, software su un PC o browser su un PC.

**3. Download e installazione dell'APP sul telefono cellulare**

Cercate l'applicazione "Cronics pro" nell'App Store o in Google Play, scaricatela e installatela sul vostro telefono.

**3.1 Registrazione delle credenziali di accesso**

Un account APP personale può proteggere la vostra privacy. Solo voi potete visualizzarlo.

1. Aprire l'APP e scegliere "Registra" per accedere all'interfaccia di registrazione (Fig. 1).

2. Inserire l'indirizzo e-mail da utilizzare per la registrazione e fare clic su "Otteni codice di verifica". Dopo aver ricevuto il codice di verifica, inserirlo nella posizione corrispondente, impostare il password, confermarlo e fare clic su "Registra" per completare la registrazione (Fig. 2).

Fig. 1, Fig. 2

**4. Connessione a una rete WiFi**

**4.1 Metodo A: Configurare la rete attraverso l'hotspot personale del telefono mobile.**

Video per la configurazione della rete tramite hotspot personale: Scansionare il codice QR qui sotto o fare clic sul link sottostante.

Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

2. Cliccare su "Nuovo dispositivo" e verificare se la fotocamera è stata accesa (Fig. 6). In caso affermativo, fare clic su "L'alimentazione è attiva. Passaggio successivo" per accedere all'interfaccia di conferma del collegamento del cavo di rete. Se il cavo di rete non è collegato, fare clic su "Non collegato al cavo di rete" (Fig. 7) per scegliere l'interfaccia di configurazione della rete.

3. Scegliere "Apparecchiatura di rete" come modalità di aggiunta (Fig. 8) e fare clic su "Aggiungi" per scansionare il codice QR sulla telecamera (Fig. 9). Dopo la scansione, la connessione all'hotspot della telecamera sarà automatica. Fare clic su "CONNETTI" (Fig. 10) per accedere all'interfaccia di configurazione wireless.

4. Scegliere la rete WiFi della propria famiglia, inserire la password, confermarla e fare clic su "Configura il wireless e aggiungi" (Fig. 11) per la configurazione. La telecamera si collegherà automaticamente alla rete WiFi. Fare clic su "conferma" per aggiungere la telecamera (Fig. 12).

**4.2 Metodo B: Configurazione della rete attraverso un cavo di rete.**

Video per la configurazione della rete tramite codice QR: Scansionare il codice QR qui sotto o fare clic sul link sottostante.

Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

**Fase 1: Operazioni preliminari**

1. Collegare la telecamera a un'alimentazione adeguata e collocarla in un luogo vicino al dispositivo mobile e al router.
2. Estrarre il cavo di rete fornito con l'emballaggio, collegare un'estremità alla rete WiFi e l'altra estremità alla interfaccia del cavo di rete della telecamera. (Se l'indicatore dell'interfaccia del cavo di rete lampeggia, significa che la connessione di rete è riuscita.)
3. Entrare nell'interfaccia di impostazione WLAN del dispositivo mobile, trovare la rete WiFi della propria famiglia nell'elenco delle reti WiFi e collegarsi ad essa. (Nota: assicurarsi che la rete WiFi collegata al telefono cellulare e il cavo di rete collegato alla telecamera condividano lo stesso router.)

**Step 2: Aggiungere la telecamera all'APP "Cronics pro" e collegarla alla rete WiFi.**

1. Aprire l'applicazione mobile "Cronics pro" sul cellulare, fare clic sul simbolo "+" (Fig. 13) e scegliere "Camera (WiFi/Cavo)" (Fig. 14) per accedere all'interfaccia di aggiunta del dispositivo (Fig. 15).
2. Cliccare su "Nuovo dispositivo" e verificare se la fotocamera è stata accesa (Fig. 16). In caso affermativo, fare clic su "L'alimentazione è attiva. Passaggio successivo" per accedere all'interfaccia di conferma del collegamento del cavo di rete. Se il cavo di rete non è collegato, fare clic su "Collegamento del cavo di rete" per accedere all'interfaccia di elenco dei dispositivi (Fig. 17).

3. Nell'interfaccia dell'elenco dei dispositivi, scegliere l'UID del dispositivo (Fig. 18). L'APP passerà automaticamente all'interfaccia delle informazioni sul dispositivo.

4. Dopo la conferma delle informazioni sul dispositivo, fare clic su "AGGIUNGI" (Fig. 19). Scegliere la rete WiFi della propria famiglia, inserire la password, confermarla e fare clic su "Configura il wireless e aggiungi" (Fig. 20) per la configurazione. La telecamera si collegherà automaticamente alla rete WiFi. Fare clic su "conferma" per aggiungere la telecamera (Fig. 21).

**Nota:** Assicurarsi che la password della rete WiFi della propria famiglia contenga al massimo 31 caratteri e nessun carattere speciale come "?" o "&,". Si suggerisce che la password contenga sia cifre che lettere).

Se si dispone di un dispositivo connesso alla rete in casa, può visitare il seguente codice QR e il link per aggiungere il dispositivo all'APP Cronics Pro.

Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21

**1. Descripción general del producto**

Las cámaras de seguridad CTIPC de Cronics son cámaras de interior o exterior con diferentes formas y funciones. Son compatibles tanto con teléfonos inteligentes Android e iOS como con PC Windows y Mac. El usuario puede instalar varias cámaras de seguridad Cronics CTIPC en un solo equipo.

**2. Configuración**

Tras encenderla, la cámara comenzará a funcionar. Se puede utilizar como una grabadora de vídeo independiente. Se recomienda conectarla a un dispositivo móvil o a un PC para acceder fácilmente a ella. La cámara se puede añadir y gestionar de cualquier manera como se indica a continuación: APP en un teléfono móvil, software en un PC o navegador en un PC.

**3. Descarga e instalación de la APP en un teléfono móvil**

Busque la aplicación "Cronics pro" en App Store o Google Play, descárguela e instálela en su teléfono.

**3.1 Registro del Identificador de inicio de sesión**

Una cuenta personal puede proteger la seguridad de su privacidad. Sólo usted puede verla.

1. Abra la APP y seleccione "Registrar" para acceder a la interfaz de registro (Imagen 1).

2. Introduzca la dirección de correo electrónico para utilizarla en el registro y haga clic en "Obtener código de verificación". Tras recibir el código de verificación, introduzca en la posición correspondiente, introduzca la contraseña, confírmela y haga clic en "Registrar" para finalizar el registro (Imagen 2).

Imagen 1, Imagen 2

**4. Conexión a una red WiFi**

**4.1 Método A: Configurar la red a través del hotspot personal del teléfono móvil.**

Video para la configuración de la red a través del hotspot personal. Escanee el código QR que aparece a continuación o haga clic en el siguiente enlace.

Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12

(Fig. 6). Si es así, haga clic en "El dispositivo está encendido. Siguiente paso" para acceder a la interfaz de confirmación de conexión del cable de red. Si el cable de red no está conectado, haga clic en "No está conectado a cable de red" (Imagen 7) para elegir la interfaz de configuración de red.

3. Elija "Equipo de red de distribución acústico" como método de añadir (Imagen 8) y haga clic en "añadir" para escanear el código QR de la cámara (Imagen 9). Una vez escaneado correctamente, se producirá la conexión automática con el hotspot de la cámara. Haga clic en "CONECTAR" (Imagen 10) para entrar en la interfaz de configuración inalámbrica.

4. Elija la red WiFi de su familia, introduzca su contraseña, confírmela y haga clic en "Configurar la red inalámbrica y añadir" (Imagen 11) para entrar en la interfaz de configuración WLAN de su dispositivo móvil. Busque la red WiFi de su familia en la lista de redes WiFi y conéctese a ella. (Nota: Asegúrese de que la contraseña de la red WiFi de su familia contiene 31 caracteres como máximo y ningún carácter especial como "?" o "&,". Se recomienda que la contraseña contenga tanto dígitos como letras).

**4.2 Método B: Configurar la red a través de un cable de red.**

Video para la configuración de la red a través de un código QR. Escanee el siguiente código QR o haga clic en el siguiente enlace.

Imagen 6, Imagen 7, Imagen 8, Imagen 9, Imagen 10, Imagen 11, Imagen 12

**Paso 1: Preparativos**

1. Conecte la cámara a una fuente de alimentación adecuada y colóquela en un lugar cercano a su dispositivo móvil y al router.
2. Saque el cable de red incluido en el paquete, conecte un extremo al puerto LAN del router y el otro extremo a la interfaz del cable de red de la cámara. (Si el indicador de la interfaz del cable de red parpadatea, indica que la conexión de red se ha realizado correctamente.)
3. Entre en la interfaz de configuración WLAN de su dispositivo móvil, busque la red WiFi de su familia en la lista de redes WiFi y conéctese a ella. (Nota: Asegúrese de que la red WiFi conectada a su teléfono móvil y el cable de red conectado a la cámara compartan el mismo router.)

**Paso 2: Añadir la cámara a la APP "Cronics pro" y conéctela a la red WiFi.**

1. Abra la aplicación móvil "Cronics pro" en su teléfono móvil, haga clic en el símbolo "+" (Imagen 13) y elija "Cámara (WiFi/Cable)" (Imagen 14) para entrar en la interfaz de añadir dispositivo (Imagen 15).
2. Haga clic en "Nuevo dispositivo" y revise si la cámara está encendida (Imagen 16). En caso afirmativo, haga clic en "El dispositivo está encendido. Siguiente paso" para acceder a la interfaz de confirmación de conexión del cable de red. Si el cable de red no está conectado, haga clic en "Cable de red no conectado" para acceder a la interfaz de la lista de dispositivos (Imagen 17).

3. En la interfaz de la lista de dispositivos, seleccione el UID del dispositivo (Imagen 18) buscado. La APP saltará automáticamente a la interfaz de información de dispositivos.

4. Después de confirmar la información del dispositivo, haga clic en "ANADIR" (Imagen 19). Elija la red WiFi de su familia, introduzca su contraseña, confírmela y haga clic en "Configurar la red inalámbrica y añadir" (Imagen 20) para la configuración. La cámara se conectará automáticamente a la red WiFi. Haga clic en "confirmar" para añadir la cámara (Imagen 21).

**Nota:** Asegúrese de que la contraseña de la red WiFi de su familia contiene 31 caracteres como máximo y ningún carácter especial como "?" o "&,". Se recomienda que la contraseña contenga tanto dígitos como letras).

Si tiene un dispositivo conectado a la red en su hogar, puede visitar el siguiente código QR y enlace para agregar el dispositivo a la aplicación Cronics Pro.

Imagen 19, Imagen 20, Imagen 21