




DE

Verbinden mit **WLAN**

BLE-Gateway-Anweisung

BLE Gateway



Packliste

- BLE Gateway *1
- Datenkabel *1
- Benutzerhandbuch *1
- Inbusschlüssel *1

DE-1

1 Zum Laden der WE.LOCK App scannen Sie bitte unten den QR Code



Online Service

Email: service@welockglobal.com

2 Gateway zur App hinzufügen

- 1 Einschalten des Gateways durch Aufladen per Kabel.

DE-2

- 2 Drücken Sie 3 Sekunden lang die "Set"-Taste auf dem Gateway mit dem Inbusschlüssel. Leuchtet die Gateway-Anzeige **rot** bedeutet dies, dass der Kopplungsmodus ("Pairung Mode") in Betrieb ist.
- 3 Klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke der App - "Add Gateway"(Gateway hinzufügen).
- 4 Die App erkennt das verfügbare Gateway automatisch, gibt daraufhin den Wi-Fi-Namen und das Wi-Fi-Passwort ein und fordert zum Beenden auf, nachdem die Einstellung erfolgreich war (bitte stellen Sie zuvor sicher, dass der GPS-Service Ihres Telefons eingeschaltet ist)
- 5 Leuchtet die Signalanzeige des Gateways **grün** bedeutet dies, dass die Gateway-Kopplung erfolgreich verlaufen ist.

DE-3

- 6 Bei der Aktualisierung der Geräteliste wird das gekoppelte Gerät automatisch mit dem Bluetooth-Gateway verbunden. Falls es nicht an die App verbunden wurde, muss es angekoppelt werden, bevor es automatisch vom Bluetooth-Gateway zugeordnet werden kann.
- 7 Bei neu angekoppelten Schlössern dauert es etwa 3 Minuten, bis sie automatisch verbunden werden.

3 Gerät unter Gateway hinzufügen

- 1 Klicken Sie auf das Gateway in der Geräteliste.
- 2 Click+Add lock (Klick+Schloss hinzufügen).
- 3 Fügen Sie das Gerät hinzu durch Scannen des QR-Codes auf dem Schloss.

DE-4