




(ES)

Conexión vía **Wi-Fi**

Instrucciones del BLE gateway

BLE gateway



Contenido del paquete

*1BLE gateway

*1Cable de datos

*1Manual de Usuario

*1Llave Allen

ES-1

1 Descargue la App de WE.LOCK escaneando el siguiente código QR



Servicio Online

Email:service@welockglobal.com

ES-2

2 Añada el gateway a la App

- 1 Encienda el gateway cargándolo con el cable.
- 2 Pulse el botón "Set" del gateway con la llave Allen y durante 3 segs. Cuando el indicador del gateway se muestre en **rojo**, significa que está en modo de enlace.
- 3 Haga clic en "+" en la esquina superior derecha, luego en "Add Gateway".
- 4 La aplicación detectará automáticamente el gateway disponible. Introduzca el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi, esta le pedirá que salga tras llevar a cabo la configuración. (Por favor, asegúrese de tener encendido el GPS de su móvil)
- 5 Cuando la luz indicadora de señal se muestre

ES-3

en **verde**, significa que el gateway está conectado correctamente.

- 6 Refresque "device list". El dispositivo que estaba enlazado se vinculará automáticamente al Bluetooth del gateway. Si la app no lo vincula, este se debe asociar antes de que el Bluetooth del gateway lo vincule automáticamente.
- 7 Los candados recién vinculados deben esperar 3 minutos para ser asociados de manera automática.

3 Añada el dispositivo en el gateway

- 1 En "device list", haga clic en gateway.
- 2 Clic en +Add lock.
- 3 Añada el dispositivo escaneando el código QR en el candado.

ES-4