




(FR)

SE CONNECTER AU **Wi-Fi**


Instructions du BLE porte d'entrée

BLE porte d'entrée



Bluetooth
Voyant

Signal
Voyant



Réglage
bouton

Port
d'alimentation

Liste de colisage

BLE porte d'entrée *1

Câble de données *1

Manuel de l'Utilisateur *1

clé Allen *1

FR-1

1 Téléchargez l'application WE.LOCK en scannant le code QR ci-dessous



Service en ligne

Email: service@welockglobal.com

FR-2

2 Ajoutez la porte sur App

- 1 Allumez la porte en rechargeant avec le câble.
- 2 Appuyez sur le bouton "Set" sur la porte avec la clé Allen pendant 3 sec, lorsque l'indicateur de la porte est **rouge** signifie que c'est en mode d'appariement.
- 3 Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit-"Ajouter une porte" sur l'APP.
- 4 L'application détectera automatiquement la porte disponible, saisira le nom Wi-Fi et le mot de passe Wi-Fi et vous invitera à quitter une fois le réglage réussi. (Veuillez-vous assurer que le service GPS de votre téléphone est activé)
- 5 Lorsque le voyant du signal de porte est **vert**,

FR-3

cela signifie que la connexion à la porte est réussie.

- 6 Actualisez la liste des appareils, l'appareil qui a été lié sera automatiquement associé à la porte Bluetooth. S'il ne provient pas de l'application, il doit être lié avant de pouvoir être automatiquement associé à la porte Bluetooth.
- 7 Les serrures nouvellement liées doivent attendre environ 3 minutes pour qu'elles soient automatiquement associées.

3 Ajoutez un appareil sous la passerelle

- 1 Cliquez sur la porte dans la liste des appareils.
- 2 Cliquez + Ajoutez une serrure.
- 3 Ajoutez un appareil en scannant le code QR sur la serrure.

FR-4