


WisePad™ 3:n käyttö Shopify POS  
-sovelluksen kanssa

# Myynnin aloittaminen

WisePad™ 3



## WisePad™ 3:n esittely




## WisePad™ 3:n yhdistäminen Shopify-myyntipisteeseen

- **Lataa Shopify POS -sovellus** sovelluskaupasta mobiililaitteellesi tai tablettillesi ja kirjaudu sisään kauppaasi.
- **Kytke WisePad™ 3** päälle painamalla virtapainiketta.
- **Avaa Shopify POS -sovellus mobiililaitteellasi tai tablettillesi ja napauta Asetukset** → Laitteiston asentaminen → Kortinlukijat ja valitse WisePad™ 3.
- **Seuraa Shopify POS -kehoitteita** mobiililaitteesi tai tablettisi näytöllä muodostaaksesi yhteyden ja aloittaaksesi maksujen vastaanottamisen.

## Maksujen vastaanottaminen

WisePad™ 3:lla voit käyttää tuttuja lähimaksu- ja sirukorttimaksutapoja. Ennen kuin aloitit myynnin varmista, että laite on yhdistetty. Shopify POS -sovellus opastaa sinua maksuvaiheessa.



**Sirukortti:**  
Aseta kortti laitteen alaosaan.



**Lähimaksukortti:**  
Kosketa näyttöä kortilla.



**Apple Pay tai Google Pay:**  
Kosketa näyttöä laitteella.

## Akun keston ylläpito

- Lataa kortinlukijan akku päivittäin tai pidä se jatkuvasti kytkettynä virtalähteeseen.
- Jos haluat pitää laitteen päällä, jätä se kytkettyksi virtalähteeseen, jotta akun tyhjenemisen tai yhteyden katkeamisen riski pienenee.
- Kun laite on kytketty virtalähteeseen, näyttö pysyy kirkaana.
- Kun laite irrotetaan virtalähteestä, sen näyttö himmenee automaattisesti akun säästämiseksi viiden sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

### Vinkki

Laitteen pitäminen kytkettynä verkkovirtaan ei vahingoita akkua. Se on myös paras tapa varmistaa, että olet aina valmis vastaanottamaan maksuja.

## Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Shopifyyn jälleenmyynnin tukitiimiin skannaamalla alla oleva QR-koodi tai käymällä osoitteessa:

[help.shopify.com/fi/retail](https://help.shopify.com/fi/retail)



Using your WisePad™ 3  
with Shopify POS

# How to start selling


Tarvitsetko lisää laitteita?

Käy Shopify Hardware Storessa: [hardware.shopify.com](https://hardware.shopify.com)

WisePad™ 3



## Meet your WisePad™ 3




## Connecting your WisePad™ 3 to Shopify POS

- **Download the Shopify POS app** from the app store on your mobile device or tablet and log in to your store.
- **Turn on the WisePad™ 3** by pressing the power button
- **Open the Shopify POS app on your mobile device or tablet and tap** *Settings* → *Set up hardware* → *Card readers* and select the *WisePad™ 3*
- **Follow the Shopify POS prompts** on your mobile device or tablet's screen to connect and start accepting payments

## Accepting payments

You can accept popular tap and chip payment methods with the WisePad™ 3. Before you start selling, make sure your device is connected and the Shopify POS app will guide you through checkout.



## Maintaining battery life

- Charge your reader on a daily basis or keep it plugged into power
- To keep your device powered, leave it connected to a power source to reduce the risk of draining the battery or disconnecting
- When connected to a power source, the device will remain at full brightness
- When disconnected from a power source, the screen will automatically dim to conserve battery after 5 seconds of inactivity

### Pro tip

Keeping your device plugged in for extended periods of time won't harm the battery and is the best way to make sure you are always ready to accept payments.

## Need help?

Contact Shopify's dedicated retail support team by scanning the QR code below or by visiting: [help.shopify.com/en/retail](https://help.shopify.com/en/retail)



**Need more hardware?**

Visit the Shopify hardware store: [hardware.shopify.com](https://hardware.shopify.com)