

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本製品を安全かつ適切にお取り扱いください。また、お読みいただいた後、この取扱説明書を大切に保管してください。

【安全上のご注意】

- 本製品をご使用前に、「安全上のご注意」や「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
 - お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容です。安全上のご注意は必ずお守りください。
 - お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に保管してください。
- △警告
※ここに記載された事項を無視して正しくご使用されなかった場合、発火や火災、破裂などにより死亡または大けがを負う危険性が想定される内容です。
- 専用の充電器以外では充電しないでください。火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
 - 本製品はマキタの互換バッテリーです。マキタ製品以外に取り付け使用しないでください。火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。また、マキタ製品の電動工具などにご使用いただく際も、対応する機器（10.8Vシリーズ スライド型）のみご使用してください。
 - 本製品を充電する際は室内で行ってください。また、周囲温度は0℃～40℃の範囲内で行ってください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。

【保管について】

- 涼しくて乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
- 次のような場所での保管は避けてください。
 - おさまの手が届く場所
 - 直射日光の当たる場所や高温になる場所
 - 湿気の多い場所や濡れている場所
- 長期間（6か月以上）ご使用にならない場合は、満充電してから保管することをおすすめします。また、ご使用にならない場合でも定期的に充電を行ってください。

【電池残量ランプについて】


- バッテリーの「電池マーク」ボタンを押している間、電池残量表示ランプ（緑）が点灯します。
 - 「電池マーク」ボタンを押しても電池残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電を行ってください。
- ※表示される電池の残容量は、ご使用状況や環境（気温など）によって実際の残容量と異なる場合がございます。

【カスタマーサポート】

製品についてのご質問、ご不明な点、不具合などがございましたら、以下のメールアドレスまでお問合せください。
E-mail : support@digiforce.jp
(受付時間)
10:00～17:00（土・日・祝日除く）
※GW・夏季・年末年始などの長期休業期間あり
株式会社デジフォース
〒631-0078
奈良県奈良市富雄元町2丁目7-25 SSKビル205号

DIGIFORCE®

Model: BL1030B



マキタ互換バッテリー 10.8V対応
取扱説明書

- 本製品を分解、改造、修理しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、ショート（短絡）の恐れがあります。また、本製品の性能や安全性などを損なう原因となります。
- 本製品に釘などを刺して損傷させたり、落下や強い衝撃を与えたりしないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。また、強い衝撃が加わったり、損傷したバッテリーをご使用にならないでください。
- 本製品の端子部分に金属などを接触させないでください。ショート（短絡）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。また、意図せずショート（短絡）する可能性があるため、本製品と金属類（工具類や釘など）と一緒に保管しないでください。
- 本製品を火のそばや炎天下、夏場の車内など、高温環境下の場所で充電・保管・放置しないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 本製品を水や雨などで濡らさないでください。内部に水などが侵入すると、ショート（短絡）により、発熱、発火、破裂の恐れがあります。発熱、発火、ショート（短絡）、感電の恐れがあります。
- 本製品は高温などの過酷な条件下ではバッテリー内部から液漏れする恐れがあります。漏れ出した液体には触らないでください。誤って液体に接触した場合は、直ちにきれいな水で洗い流してください。また、液体が目に入った場合や皮膚に異常が生じた場合は、必ず医師の診察を受けてください。
- 充電完了後は充電器から必ず取り外してください。発熱、発火などの恐れがあります。
- 性能が低下している（使用時間が非常に短くなる）場合は、バッテリー劣化の可能性があります。発熱、発火、破裂、液漏れの恐れがあり大変危険ですので、ご使用にならないでください。
- 本製品をおさまの手の届く場所で充電したり、保管や放置をしないでください。感電や怪我の恐れがあります。
- ペットが本製品に噛みつかないようにご注意ください。感電や怪我、発火、破裂などの恐れがあります。

- 廃棄の際は、お住まいの各自自治体の指示に従って正しく廃棄してください。発火、火災、破裂の恐れがありますので、燃やせないゴミなどで処分しないでください。

【使用上のご注意】

- ご使用前は充電器で完全に充電してからご使用ください。
- 本製品の充電は室内で行ってください。
- ご使用いただく前に電動工具などに記載されている電圧をご確認ください。
- 電動工具などの電源スイッチがOFFの位置になっているか確認してからバッテリーを取り付けてください。電源スイッチがONの状態ではバッテリーを取り付けると、予期せぬ事故を招く恐れがあります。
- バッテリーを取り外す際は、バッテリーのボタンを下方に押し下ろして取り外してください。
- 使用時間が非常に短くなった（バッテリーの減りが早くなった）場合は、使用を中止してください。
- 使用直後のバッテリーは、温度の上昇により直ちに充電できない場合があります。バッテリーの温度が下がってから充電を行ってください。

【製品仕様】

製品型番	BL1030B
定格電圧	10.8V
定格容量	3.0Ah (32.4Wh)
最大連続放電電流	30A
製品寸法	約86×64×41 (mm)
製品重量	約200g
搭載電池	SunPower社 INR18650-3000
充電時間	約2時間
動作温度範囲	充電時：0℃～40℃ 放電時：-10℃～40℃
保管温度	-5℃～35℃
サイクル回数	約300回（電池容量が80%まで低下する回数）
保護機能	過充電保護/過放電保護/過電流保護/過熱保護/短絡保護 各セル個別の電圧制御機能

【製品保証について】

- 本製品の保証期間はお買い上げ日より1年間となります。初期不良や保証期間内での正常なご使用により不具合が生じた場合は、弊社のカスタマーサポートまでご連絡ください。ご連絡後、無償で新品（または同等品）に交換させていただきます。
- 保証適用の際は、製品のご購入日が確認できる証明書（領収書・納品書・注文番号など）が必要となります。
 - 本保証は日本国内に限り有効です。
 - 交換させていただきました製品の保証期間につきましては、交換前の保証期間の残存期間となります。保証期間の延長はございませんので、あらかじめご了承ください。
 - 本製品の製造終了などの理由により交換品の提供が難しい場合は、返金対応となる場合があります。
 - 本保証は製品単体の保証となり、保証金額はお買い上げいただいた金額が上限となります。
- 以下の場合は保証対象外となります
- ご購入日が確認できる証明書（領収書・納品書・ご注文番号など）をご提示いただけない場合。
 - 事前のお問い合わせなく製品をご返送いただいた場合。
 - 火災、水害、天変地異、公害、異常電圧などによる故障や損傷の場合。
 - 「安全上のご注意」や「使用上のご注意」、取扱説明書を遵守しなかった原因による故障や損傷の場合。
 - お客様の過失によって生じた、落下、衝撃、水濡れなどによる故障や損傷の場合。
 - お客様による分解、改造、修理があったと判断された場合。
 - 不適切な使用方法による場合や、お買い上げ後のお客様による輸送および移動中の衝撃による故障や損傷の場合。
 - 故障や損傷の原因が、本来の用途以外に使用された場合や対応機器以外の機器へ取り付けによる場合。
 - 反復使用による通常の電池容量低下の場合。
 - 中古販売やネットオークション、フリーマーケットなどを経て購入された場合。
 - 本製品の故障や不具合により生じたあらゆる損害（電動工具などの破損・営業損失・その他経費など）については補償いたしかねます。