


DIGIFORCE Design cube 20W & L D0067 20220926

規格：60 x 80mm

材質：105g銅版紙

方式：風琴折

印刷方式：単色黒印刷，双面印刷



USER MANUAL (取扱説明書)
Design cube 20W & L
D0067

この度はDesign cube 20W & L (D0067) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「USER MANUAL (取扱説明書)」をよくお読みください。本製品を安全にお取り扱いしていただくための注意事項や使用方法を記載しております。
読み終わったあとも、この「USER MANUAL (取扱説明書)」は大切に保管してください。

安全上のご注意
本製品をご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。
※ここに記載した項目は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告
※ここに記載された事項を無視して正しく使用されなかった場合、火災や感電などにより死亡または大怪我を負う危険性があります。また、本製品の故障の原因となる恐れもあります。

- 定められた電源電圧 (AC100-240V) でご使用ください。
- 濡れた手や汚れた手で本製品を触らないでください。本製品の内部やUSBポート、接続するケーブルの端子やコネクタ部分に、水などの液体や金属類などの異物を入れたりしないようにしてください。感電や故障の原因となる恐れがあります。
- コンセント (電源) と本製品の電源プラグとの間に、ケーブルなどの異物を入れたり、挟み込んだりしないようにしてください。火災の原因となる恐れがあります。

- コンセント (電源) にマルチタップなどを使用する際、本製品の電源プラグとの間にケーブルなどの異物が入る物理的な隙間が生じってしまう場合があります。感電や怪我、火災の原因となる恐れがあるため、隙間がある状態での使用は絶対にしてください。
- 雷が聞こえたら落雷により感電する恐れがあるため、本製品やケーブルなどに触れないでください。
- 本製品を火の中に入れて、加熱したりしないでください。
- 本製品のプラグ部分やUSBポート、接続するケーブルの端子やコネクタ部分に、ホコリやゴミが付着したまま使用しないでください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。定期的なホコリやゴミは取り除いてください。
- USBポートに異なる形状のUSB端子を差し込まないでください。火災や故障・破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を分解・改造・修理などしないでください。分解・改造・修理などが原因で部品の破損や発熱、発火、火災、感電、怪我などをした場合、弊社では責任を負うことはできません。
- 本製品の電源プラグやUSBケーブルを中途半端に差し込んだまま使用しないでください。また、斜めや逆向きに取り付けられないようにしてください。火災や故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品は水分が多い場所、高温多湿の場所、直射日光が当たる場所、ホコリが多い場所、車中などで使用をしたり、保管をしたりしないでください。火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を使用中に重いものを載せたり、布などで覆ったりしないでください。発熱、発火、故障の原因となる恐れがあります。
- 小さなお子様の手の届く場所で使用をしたり、保管をしたりしないでください。感電や怪我の原因となります。
- ペットが本製品やUSBケーブルに噛みつかないようにご注意ください。感電や怪我、火災や故障の原因となる恐れがあります。

⚠注意
※ここに記載された事項を無視して正しく使用されなかった場合、事故や物的損害が生じる恐れがあります。また、発熱・発火・感電・怪我・破損の原因になります。

- 本製品のUSBポートやケーブルの端子部分には、指などで直接触らないでください。
- 湿気やホコリが多い場所で、電源プラグやUSBケーブルを長期間差したままにしないでください。本製品を使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 本製品に強い衝撃や振動を与えないでください。また、継続的な振動が続く場所で使用をしたり、保管をしたりしないでください。
- ケーブルの端子やコネクタ部分が曲がったケーブルは使用しないでください。
- 本製品をご使用中に、本製品や接続対象機器が異常に熱くなったり異常を感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。
- 屋内温度 (5℃~35℃) の範囲で使用してください。
- お子様がお使いになる際は、保護者の方がUSER MANUAL (取扱説明書) をよくお読みになり、正しい使用方法をご指導してください。
- 本製品は小型家電となりますので、廃棄する際はお住いの各自治団体の指示に従って正しく廃棄してください。

【パッケージ内容】
※パッケージ内容がすべて揃っているかご確認ください。
① cube 20W 1C × 1
② Type C to Lightning Cable 1m × 1
③ USER MANUAL (取扱説明書) ・保証書 (本書) × 1
※USER MANUAL (取扱説明書) の内容は、予告なしに変更となる場合があります。

保証書

型番 D0067

お客様 (お名前・ご住所・電話番号)

お買い上げ日 年 月 日


保証期間 (お買い上げ日から) 12ヶ月間

販売店名 (購入サイト) ・住所 ・電話番号

株式会社デジフォース

【各部の名称】

- USB Type-C 出力ポート (最大出力 20W)
- AC電源プラグ



【商品仕様】

商品名	cube 20W 1C
型番	D0037
サイズ	約28.8×28.8×33.0 (mm)
重量	約35 g
出力端子	USB Type-C
入力	AC 100-240V (40-50VA) 0.6A(Max) 50/60Hz
出力	最大出力20W 5.0V/3.0A、9V/2.22A、12V/1.67A PFS：3.3V-11V/2A


商品名 Type-C to Lightning Cable 1m
型番 D0075
コネクタ形状 USB Type-C(オス)-Type-Lightning(オス)
ケーブル長 1.0m
最大出力電流 2.4A
備考 MF認証規格準拠 USB Power Delivery対応

※デザインおよび仕様については、改良などにより予告なしに変更する場合がございます。

【使用方法】

- ①本製品のAC電源プラグをコンセントに接続します。
- ②本製品と充電する機器を、付属のUSB Type-C to Lightningケーブルで接続します。

※本製品に接続するUSB充電ケーブルについては、ご使用になる機器に合わせて別途ご準備ください。
※接続機器の仕様によっては、最大出力での充電ができない場合がございます。
※急速充電を行う場合は、接続する機器もPower Deliveryに対応している必要があります。



- 充電の出力は、接続機器に合わせて自動で切り替わります。
- すべての機器への充電を保証するものではありません。ご使用の機器によっては、充電できない場合がございます。

- (1) 充電完了後は、本製品と接続機器からUSB Type-C to Lightningケーブルを取り外してください。
- (2) 本製品をコンセントから取り外してください。

【使用上の注意】

- ご使用の機器は、あらかじめ定期的なバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- 本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合が生じた場合は弊社までご連絡ください。
- 本製品は安全規格に適合した弊社(株式会社デジフォース)のオリジナル商品です。ご使用の際は十分にご注意のうえご使用してください。

保証規定

- 保証期間は、お買い上げの日より12ヶ月間となります。
- 保証期間内での正常なご使用により故障した場合は、無償で交換いたしますので本製品に保証書を添えて弊社まで返却してください。尚、発送費については国内に限り弊社が負担いたします。
- 保証期間内でも次のような場合は保証の対象外となります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) ご購入日が確認できる証明書 (レシート・納品書・注文番号など) をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に販売会社名もしくは販売店名およびお買い上げ年月日が未記入の場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
 - (4) 故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (5) 故障や損傷の原因が不適切な使用方法による場合や、お買い上げ後のお客様による輸送および移動中の衝撃による場合。
 - (6) 火災・水害・天変地異・公害・異常電圧などによる故障や損傷の場合。

- (7) お客様による分解・修理・改造があったと判断された場合。
- (8) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷の場合。
- (9) 中古販売やオークション、フリーマーケット等を経て購入された場合は、弊社では一切の責任を負わないものとします。

- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失または破損についての補償はいたしません。
- 保証については国内に限り有効です。
- 本製品が海外に持ち出されてから故障が生じた場合、保証期間内であっても弊社までの発送費はお客様のご負担になります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は国内においてのみ有効です。

カスタマーサポート
ご質問・ご不明点がございましたらお問い合わせください。
TEL : 0742-81-3816
E-mail : support@digiforce.jp

株式会社デジフォース
〒631-0078
奈良県奈良市富雄元町2丁目7-25 SSKビル205号