


【使用方法】

- ① お持ちのUSB充電ケーブルを、本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ② 本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ 使用機器の入力端子にUSB充電ケーブルを接続します。
- ④ 使用機器への充電が完了したら、使用機器からUSB充電ケーブルを取り外します。
- ⑤ コンセントから本製品の電源プラグを抜き出します。
- ⑥ 最後に本製品のUSB Type-CポートからUSB充電ケーブルを取り外してください。

※別途、使用機器に対応したUSB充電ケーブルをご準備ください。
 ※USB Type-C/Lightningコネクタは裏表関係なく差し込むことができます。
 ※充電時の出力は、使用機器を接続する接続機器に合わせて自動で切り替わります。
 ※すべての機器への充電を保証するものではありません。ご使用の機器によっては充電できない場合がございます。



【使用上の注意】

- ・ご使用の機器は、あらかじめ定期的なソフトウェア更新などの対策を行ってください。
- ・本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合が生じた場合は株式会社デジフォース（カスタマーサポート）までご連絡ください。
- ・本製品は安全規格に適合した弊社（株式会社デジフォース）のオリジナル商品です。ご使用の際は十分にご注意ください。

【保証規定】

- ・保証期間はお買い上げの日より12ヶ月間となります。
- ・保証期間内での正常なご使用により故障した場合は、無償で交換いたしますが本製品に保証書添えて戻すまで返却してください。尚、発送期については日本国内に限り弊社が負担いたします。
- ・交換させていただいた製品の保証期間は、交換前における保証期間の残存期間となります。
- ・保証期間内で次のような場合は保証の対象外となります。
 - ① 保証書をご提示できない場合。
 - ② ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書・注文番号など）をご提示いただけない場合。
 - ③ 保証書に販売会社名およびお買い上げの日付が未記入の場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされている場合。
 - ④ 故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ⑤ 故障や損傷の原因が不適切な使用方法による場合や、お買い上げ後のお客様による輸送および移動中の衝撃による場合。

⑥ 火災・水害・天変地異・公害・異常電圧などによる故障や損傷の場合。
 ⑦ お客様による分解・修理・改造があったと判断された場合。
 ⑧ 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷の場合。
 ⑨ 中古販売やオークション、フリママーケット等を経て購入された場合。
 ・本製品の使用による接続した機器本体、故障、破損、メモリ消失などの場合には、弊社は一切の責任を負いません。
 ・本製品使用中に発生したデータやプログラムの消失または破損についての補償はいたしません。
 ・本保証については日本国内に限り有効です。
 ・本製品が海外に持ち出されてから故障が生じた場合、保証期間内であっても弊社の発送費はお客様の負担となります。
 ・保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

カスタマーサポート
 ご質問・不明な点がございましたらお問い合わせください。
 TEL：074-241-3816
 E-mail：support@digiforce.jp
 <受付時間> 10:00~17:00（土・日・祝日除く）
 ※年末年始などの長期休業期間除く

株式会社デジフォース
 〒631-0070
 奈良県奈良市富雄元町2丁目-25 SSKビル205号

MODEL NO. D0088

DIGIFORCE®

65w

square 65W 1C

取扱説明書 / 产品说明书

この型「square 65W 1C (D0088)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。本製品を安全にお取り扱いいただくための注意事項や使用方法を記載しております。読み終わったら、この取扱説明書を大切に保管してください。

安全上のご注意

本製品をご使用前に安全上のご注意をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに記載した項目は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告

※ここに記載された事項を無視して正しく使用されなかった場合、火災や感電などにより死亡または大怪我を負う危険性があります。また、本製品の故障の原因となる恐れもあります。

- ・正められた電源電圧（AC100～240V）でご使用ください。
- ・濡れた手や汚れた手で本製品を触らないでください。本製品の内部やUSBポート、接続するケーブルの端子やコネクタ部分に、水などの液体や金属製の異物を入れたらしくしないでください。感電や故障の原因となる恐れがあります。

- ・コンセント(電源)と本製品の電源プラグとの間に、ケーブルなどの異物を入れたり、挟み込んだらしくしないでください。火災の原因となる恐れがあります。
- ・コンセント（電源）と本製品の電源プラグとの間に、金属が生じた状態で使用しないでください。感電や怪我、火災の原因となる恐れがあります。
- ・雷が電気がたつ落雷により感電する恐れがあるため、本製品やケーブルなどに触れないでください。
- ・本製品を火の中に入れたり、加熱した火しないでください。
- ・本製品のプラグ部分やUSBポート、接続するケーブルの端子などに、ホコリやゴミが付着したまま使用しないでください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。定期的にホコリやゴミは取り除いてください。
- ・USBポートに異なる形状のUSB端子を差し込まないでください。火災や故障・破損の原因となる恐れがあります。
- ・本製品を分解・改造・修理しないでください。分解・改造・修理などが原因で部品の破損や発熱、発火、火災、感電、怪我などした場合、弊社では責任を負うことはできません。
- ・本製品の電源プラグやUSBケーブルを中途半端に差し込んだまま使用しないでください。また、斜めや逆向きに取り付けたりしないでください。火災や故障の原因となる恐れがあります。
- ・本製品は水分が多い場所、高温多湿の場所、直射日光が当たる場所、ホコリが多い場所、車中などで使用したり、保管をしないでください。火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

- ・本製品を使用中に重いものを載せたり、布などで覆ったらしくしないでください。発熱、発火、故障の原因となる恐れがあります。
- ・小さなお子様の手の届く場所で使用をしたり、保管をしないでください。感電や怪我の原因となります。
- ・ホコリや本製品とケーブルが絡みつかないように、ご注意ください。感電や怪我、火災や故障の原因となる恐れがあります。

⚠注意

※ここに記載された事項を無視して正しく使用されなかった場合、事故や物的損害が生じる恐れがあります。また、発熱・発火・感電・怪我・破損の原因となります。

- ・本製品のUSBポートには、指などで直接触らないでください。
- ・濡れたホコリが多い場所で、電源プラグやUSBケーブルを長期期間そのままにしないでください。本製品を使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・本製品に強い衝撃や振動を与えないでください。また、継続的な振動が続く場所で使用をしたり、保管をしないでください。
- ・ケーブルの端子やコネクタ部分が曲がったケーブルは使用しないでください。
- ・本製品をご使用中は、本製品や接続対象機器が異常に熱くなったたり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・屋内温度（5℃～35℃）の範囲で使用してください。
- ・お子様が使用になる際は、保護者の方が取扱説明書をよく読みになり、正しい使用方法をご指導してください。

本製品が100V電圧となりますので、換装する際はお住いの各自治団体の指示に従って正しく換装してください。


【パッケージ内容】

パッケージ内容がすべて揃っているかご確認ください。

- ・充電器 × 1台
- ・取扱説明書・保証書（本書） × 1部
- ※USB充電ケーブル(USB Type-Cケーブル等)は付属しておりません。
- ※取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

【各部の名称】

- ・ USB Type-C 出力ポート
- 最大出力65W
- ※PD (Power Delivery) 対応



- ・ 電源プラグ (AC100-240V)

【商品仕様】

商品名	square 65W 1C
型番	D0088
製品サイズ	約40×40×28(mm)
重量	約100g
出力端子	USB Type-C
入力	AC 100-240V 135VA(100V)-178VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz
出力	最大出力65W PD3.0：DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS：3.3V-21V/3A

※デザインおよび仕様については、改良などにより予告なしに変更することがあります。

保証書

型番	D0088
お客様（お名前・ご住所・電話番号）	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間（お買い上げ日から）	12ヶ月間
販売店名（購入サイト）・住所・電話番号	

株式会社デジフォース