



## BRUGSANVISNING

Med din Minc.™ maskine følger:

- Overførringsmappe
- Folieprøve
- Testprojekter
- Brugsanvisning





## INDHOLDSFORTEGNELSE


Funktioner .....	2
Vigtige sikkerhedsoplysninger .....	3
Betjening af maskinen .....	4
Opsætningsvejledning .....	7
Optimale resultater .....	8



heid  
swapp™

Jeg vil gerne ønske dig tillykke med din nye Minc™. Jeg har altid været stærkt optaget af at lave ting enestående og personlige. Jeg elsker når jeg kan påtage mig et håndværksprojekt, og gøre det lidt mere specielt. Med Minc™ folieapplikatoren er jeg i stand til at lave fantastiske, professionelle og smukke folieeffekter som aldrig før. Forestil dig at kunne tilføje foliekreationer til dine invitationer, lykønskingskort, oppyntning, vægdekorationer, papir, tags samt andre håndværksprojekter hjemme hos dig selv. Uanset om du laver små detaljer eller storstilede vægdekorationer, så er der ingen grænser for kreativiteten. Dette nye værktøj er ALDELES FANTASTISK og SUPER NEMT at bruge, du kommer uden tvivl til at være vild med det! Jeg er begejstret over at kunne dele mine ideer, inspiration og tips med dig!

## FUNKTIONER



Se side 7 for yderligere oplysninger

### FUNKTIONER

Bredde: 33 cm  
Indstillinger: 6  
Valser: 4  
Motorretning: Forlæns og baglæns  
Minimum opvarmningstid: 1 min.  
Maksimum opvarmningstid: 2 min. 30 sek.  
Automatisk afbrydelse: 90 min.  
LED-indikatorlamper

### SPECIFIKATIONER

Elektrisk strøm: 5,5 A  
Spænding: 220~240 VA  
Strøm: 1100 W  
Frekvens: 50 Hz  
Tilført effekt: 220 V / 50 Hz (uden effekt)  
Maksimum temperatur: 160° C  
Hastighed: 300 mm / min  
Nettovægt: 3,5 kg  
Størrelser: 495 x 145 x 65 mm  
Motorstøj: < 60db


## VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

### ⚠ ADVARSEL:

Læs venligst inden betjening og opbevar til fremtidigt brug.


- Tilslut maskinen til en jordet stikkontakt.
- Brug kun maskinen på en stabil overflade.
- Test først på kladdepapir inden endelig folieanvendelse.
- Sørg for at holde maskinen væk fra vand, fugtighed, brandbare væsker og eksplosive eller ætsende substanser.
- Afbryd maskinen efter endt brug hver gang.
- Sørg for at holde maskinen på afstand af kæledyr under betjening.
- Anbring alle materialer helt inden i overføringsmappen.
- Undlad at bruge maskinen hvis elledningen er beskadiget.
- Du må ikke forsøge at åbne eller på anden måde reparere maskinen.
- Du må ikke komme nogen skarpe genstande ind i maskinen.
- Undlad at spilde vand på maskinen, elledningen eller hovedsoklen.
- Materialer må ikke overstige en tykkelse på 0,60 mm.
- Børn må ikke betjene maskinen uden opsyn af en voksen.
- Undlad at foliere metalgenstande (fx hæfteklammer, papirclips, stifter, pariserringe m.m.).
- Undlad at foliere varmfølsomme genstande og materialer (fx ultralyde, lette stykker plastik osv.).

## BETJENING AF MASKINEN




- 1 • Fjern plastikbeskyttelse.  
• Sæt stikket i en stikkontakt.

BEMRÆK: Når maskinen tages i brug for første gang kan den udsende lidt røg og der kan forekomme en lugt.




- 2 • Tænd for maskinen på tænd/sluk kontakten.  
• Tryk på den gule indstillingsknap en gang for at aktivere valser.



- 3 • Tryk på den gule indstillingsknap for at øge temperaturen (se tabellen på side 7 for korrekt indstilling).  
• LED-indikatorlampen vil blinke rødt og derefter lyse konstant grønt og bippe når den korrekte temperatur er opnået (efter ca. 1-3 min. afhængig af varmeindstillingen).


BEMRÆK: Maskinen afbrydes automatisk efter 90 minutter fra sidste gang den gule indstillingsknap blev aktiveret.

## BETJENING AF MASKINEN




- 4** • Udklip folien til den rigtige størrelse for projektet.

BEMRÆK: Det bedste resultat opnås hvis du udklipper folien 0,6 cm større end projektets størrelse.




- 5** • Åbn overføringsmappen.  
• Anbring projektet i overføringsmappens centrum.  
• Anbring folien direkte over projektet med FOLIESIDEN OPAD.



- 6** • Luk overføringsmappen.  
• Udglat evt. folder. Kontroller om toneren er helt tildækket.


## BETJENING AF MASKINEN




- 7** • Før forsigtigt overføringsmappens hængselsside ind i åbningen på fronten af enheden.  
• Valserne vil gribe fat i overføringsmappen og trække den igennem.  
• Vent på at overføringsmappen kommer ud af enheden.

BEMRÆK: Undlad at tvinge overføringsmappen ind i enheden eller trække den ud af maskinen.

ADVARSEL: Overføringsmappen kan være varm så snart den kommer ud af maskinen. Vær forsigtig.




- 8** • Når først overføringsmappen er kommet ud af enheden, skal du åbne opbevaringsmappen og udtage projektet.  
• Fjern forsigtigt overskydende folie fra projektet.



- !** • I tilfælde af at overføringsmappen sidder fast, kan du vende motorretningen vha. retningskontakten på bagsiden af maskinen.

## OPSÆTNINGSVEJLEDNING



INDSTILLING	ANBEFALET BRUG
<b>0</b>	tryk eller klæbende overføringsbillede (kræver ikke varme)
<b>1</b>	glassinposer, printet belægning
<b>2</b>	let papir med belægning, let velinpapir, glansfulde mærkater
<b>3</b>	let papir uden belægning, kraftigt papir med belægning, 3 mil laminering pose
<b>4</b>	kortlomme uden belægning, 5 mil laminering pose
<b>5</b>	spånplade, toner reaktive glitrende ark

Indstillinger passer De faktiske indstillinger kan være anderledes.

Hvis overførslen af folie mislykkedes, kan det være at varmen er utilstrækkelig. Hvis materialet folder, teksturen er ujævn eller overførsel forekommer, er varmen for høj.

Folie er varmefølsom. Brug den lavest mulige temperatur som vil overføre folien.

## OPTIMALE RESULTATER

- Når du anvender folie på emner af forskellig tykkelse (som kræver forskellige temperaturindstillinger), så start med den tyndeste først. Maskinen afkøler ikke ligeså hurtigt som den opvarmer.
- Efter maskinen har opnået den ønskede varmeindstilling, skal du vente i 30 sek. inden du indfører projektet i maskinen.
- Sørg for at hele toneren er tildækket af folieark inden du begynder at indføre projektet i maskinen.
- Brug udelukkende Minc.™ eller Minc.™ godkendte produkter. Almindelig eller trykfolie kan sidde fast på overføringsmappen.
- Sørg for at du har den rigtige størrelse på overføringsmappen. Dit projekt skal kunne passe fuldstændigt ind i overføringsmappen.
- Anbring tykkere projekter tættere på overføringsmappens hængsel.



heid swapp™

Jeg er begejstret over at kunne dele mine ideer,  
inspiration og tips med dig!

Besøg [www.heidswapp.com/minc](http://www.heidswapp.com/minc) for mere information.



Fremstillet i Kina | Distribueres af  
American Crafts • 588 W. 400 S. Suite 300 • Lindon, UT 84042

© 2014 Heidi Swapp