



コマンド(発話)リスト

AIRMEGAをAlexaにつなげると、音声操作で空気清浄機を操作したり、空気状態を確認したりすることができます。

対応機種

- AIRMEGA 400S(AP-2015E)
- AIRMEGA 300S(AP-1515G)

音声操作できる機能

- 電源のオン/オフ
- 運転モードの変更(スマート、花粉、おやすみ)
- 風量の調整(弱・中・強、上げる、下げる)
- オフタイマーの設定(1時間、2時間、4時間、8時間)
- 室内空気の状態(きれいレベル)の確認
- 前面LEDランプのオン/オフ

電源をオンにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機の電源つけて
	空気清浄機の電源いれて
	空気清浄機の電源オンして
	空気清浄機の電源オンにして
	空気清浄機のパワーつけて
	空気清浄機のパワーいれて
	空気清浄機のパワーオンして
	空気清浄機のパワーオンにして
	空気清浄機の電源をつけて
	空気清浄機の電源をいれて
	空気清浄機の電源をオンして
	空気清浄機の電源をオンにして
	空気清浄機のパワーをつけて
	空気清浄機のパワーをいれて
	空気清浄機のパワーをオンして
	空気清浄機のパワーをオンにして
	空気清浄機をつけて
	空気清浄機を運転して

コマンドの構造
「アレクサ」と語りかけてから、次のように発話することで空気清浄機を操作することができます。

アレクサ、コーウェイで空気清浄機 の(を) “操作したい動作”

空気清浄機が2台以上ある場合
2台以上のAIRMEGAがある場合、“操作したい動作”の前に各AIRMEGAの“番号”を含むことでそれぞれをコントロールすることができます。
“番号”は「loCare」アプリで登録した順に自動で割り当てられます。
“番号”の呼び方：1号・2号・3号…、または1番・2番・3番…

アレクサ、コーウェイで空気清浄機 2号の(を) “操作したい動作”

電源をオフにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機の電源けして
	空気清浄機の電源切って
	空気清浄機の電源オフして
	空気清浄機の電源オフにして
	空気清浄機の電源とめて
	空気清浄機のパワーけして
	空気清浄機のパワー切って
	空気清浄機のパワーオフして
	空気清浄機のパワーオフにして
	空気清浄機のパワーとめて
	空気清浄機の電源をけてして
	空気清浄機の電源を切って
	空気清浄機の電源をオフして
	空気清浄機の電源をオフにして
	空気清浄機の電源をとめて
	空気清浄機のパワーをけてして
	空気清浄機のパワーを切って
	空気清浄機のパワーをオフして

電源をオフにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機のパワーをオフにして
	空気清浄機のパワーをとめて
	空気清浄機とめて
	空気清浄機をとめて
	空気清浄機をけして

スマートモードにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機をスマートモードにして
	空気清浄機を自動モードにして
	空気清浄機をスマートにして
	空気清浄機を自動にして
	空気清浄機をスマートモードで運転して
	空気清浄機を自動で運転して
	空気清浄機をスマートで運転して
	スマートモードにして
	自動モードにして
	スマートにして
	自動にして
	スマートモードで運転して
	自動で運転して
	スマートで運転して

おやすみモードにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機をスリープモードにして
	空気清浄機をおやすみモードにして
	空気清浄機をスリープモードで運転して
	空気清浄機をおやすみモードで運転して
	スリープモードにして
	おやすみモードにして
	スリープモードで運転して
	おやすみモードで運転して

花粉モードにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機を花粉モードにして
	早くきれいにして

風量を指定する

“選択”：弱/中/強、レベル1/レベル2/レベル3、1段/2段/3段	
アレクサ、コーウェイで	空気清浄機の風量 “選択” にして
	空気清浄機の風量を “選択” にして
	空気清浄機の風量レベル “選択” にして
	空気清浄機の風量レベルを “選択” にして
	空気清浄機のファンスピード “選択” にして

風量を強める

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機の風量あげて
	空気清浄機の風量をあげて
	空気清浄機を早くして
	空気清浄機の風量レベルあげて
	空気清浄機の風量レベルをあげて
	空気清浄機のファンスピードあげて
	空気清浄機のファンスピードをあげて
	空気清浄機の風量強めて
	空気清浄機の風量を強めて
	空気清浄機を強めて

風量を弱める

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機の風量下げて
	空気清浄機の風量を下げて
	空気清浄機を遅くして
	空気清浄機の風量レベル下げて
	空気清浄機の風量レベルを下げて
	空気清浄機のファンスピード下げて
	空気清浄機のファンスピードを下げて
	空気清浄機を遅くして
	空気清浄機の風量弱めて
	空気清浄機の風量を弱めて
	空気清浄機を弱めて

前面LEDランプをオンにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機のランプつけて
	空気清浄機のランプいれて
	空気清浄機のランプオンして
	空気清浄機のランプオンにして
	空気清浄機のランプをつけて
	空気清浄機のランプをいれて
	空気清浄機のランプをオンして
	空気清浄機のランプをオンにして
	空気清浄機のライトつけて
	空気清浄機のライトいれて
	空気清浄機のライトオンして
	空気清浄機のライトオンにして
	空気清浄機のライトをつけて
	空気清浄機のライトをいれて
	空気清浄機のライトをオンして
	空気清浄機のライトをオンして

前面LEDランプをオンにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機の照明いれて
	空気清浄機の照明オンして
	空気清浄機の照明オンにして
	空気清浄機の照明をつけて
	空気清浄機の照明をいれて
	空気清浄機の照明をオンして
	空気清浄機の照明をオンにして
	空気清浄機のLEDつけて
	空気清浄機のLEDいれて
	空気清浄機のLEDオンして
	空気清浄機のLEDオンにして
	空気清浄機のLEDをつけて
	空気清浄機のLEDをいれて
	空気清浄機のLEDをオンして
	空気清浄機のLEDをオンにして

前面LEDランプをオフにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機のランプけして
	空気清浄機のランプ切って
	空気清浄機のランプオフして
	空気清浄機のランプオフにして
	空気清浄機のランプをけして
	空気清浄機のランプを切って
	空気清浄機のランプをオフして
	空気清浄機のランプをオフにして
	空気清浄機のライトけして
	空気清浄機のライト切って
	空気清浄機のライトオフして
	空気清浄機のライトオフにして
	空気清浄機のライトをけして
	空気清浄機のライトを切って
	空気清浄機のライトをオフして
	空気清浄機のライトをオフにして
	空気清浄機の照明けして
	空気清浄機の照明切って
	空気清浄機の照明オフして
	空気清浄機の照明オフにして
	空気清浄機の照明をけして
	空気清浄機の照明を切って
	空気清浄機の照明をオフして
	空気清浄機の照明をオフにして
	空気清浄機のLEDけして
	空気清浄機のLED切って
	空気清浄機のLEDオフして
	空気清浄機のLEDオフにして
	空気清浄機のLEDをけして

前面LEDランプをオフにする

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機のLEDを切って
	空気清浄機のLEDをオフして
	空気清浄機のLEDをオフにして

オフタイマーを設定する
“選択”：1時間/2時間/4時間/8時間

アレクサ、コーウェイで	空気清浄機のオフタイマー“選択”時間にして
	空気清浄機のオフタイマーを“選択”時間にして
	空気清浄機のスリープタイマー“選択”時間にして
	空気清浄機のスリープタイマーを“選択”時間にして
	空気清浄機のタイマー“選択”時間にして
	空気清浄機のタイマーを“選択”時間にして
	空気清浄機を“選択”時間後にとめて
	空気清浄機を“選択”時間後にオフして
	空気清浄機を“選択”時間後にオフにして

室内空気の状態を確認する

アレクサ、コーウェイで	空気の状態教えて
	室内の空気の状態教えて
	部屋の空気の状態教えて
	今の空気の状態教えて
	空気の状態調べて
	室内の空気の状態調べて
	部屋の空気の状態調べて
	今の空気の状態調べて
	空気の状態聞いて
	室内の空気の状態聞いて
	部屋の空気の状態聞いて
	今の空気の状態聞いて
	空気の状態を教えて
	室内の空気の状態を教えて
	部屋の空気の状態を教えて
	今の空気の状態を教えて
	空気の状態を調べて
	室内の空気の状態を調べて
	部屋の空気の状態を調べて
	今の空気の状態を調べて
	空気の状態を聞いて
	室内の空気の状態を聞いて
	部屋の空気の状態を聞いて
	今の空気の状態を聞いて