

ROBO-Glove

ユーザーガイド

製品名 : ROBO DRESS COBOTTA®

製品名：ROBO DRESS COBOTTA®

傷害や損害並びに事故を未然に防止するために、本製品をご使用になる前にユーザーガイドを必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。お読みいただいた後は、このユーザーガイドを大切に保管してください。

- ① 本製品をご使用条件に適しているか、事前に以下の項目をご確認の上ご使用ください。
- ② 本製品をご使用の際は、装着する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ③ 本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
- ④ 本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめします。
- ⑤ 本製品の使用時、「カバー部」の弛みが発生し、把持物に接触する恐れがあります。ご使用の際は、ひも・バンド等で本製品をロボットへ固定することをお勧めします。
- ⑥ 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ⑦ 薬品や溶剤は浸透することがありますので、ご注意ください。
- ⑧ 本製品を水・油などの液体に長時間浸す状態で作業されますと内部へ浸透する恐れがあり、機器の動作へ影響を及ぼす可能性がございますので、ご注意下さい。
- ⑨ 本製品は完全防水ではありませんのでご注意ください。
- ⑩ 刃物や尖ったものなどで傷をつけないようご注意ください。
- ⑪ 「カバー部」を無理に引っ張るような動作では「カバー部」の破れなどといった破損に繋がりますのでご注意ください。
- ⑫ シワやシミ、斑点などが見られる場合がありますが、本製品の品質には問題ありません。
- ⑬ 対象物が高温の場合はご使用をお控えください。
- ⑭ 本製品を装着することで機器が熱を持つ可能性がありますのでご注意ください。
- ⑮ 使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
ご使用にあたっては、必ず実際の使用条件にて確認を行なってください。
- ⑯ ゴムが剥離している場合や、ひび割れや布地が見えるなどの表面の劣化が見られた場合は取り換えてください。

- ⑰ 機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどが無いことを確認してください。

4. 免責事項

本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

※ 製品の仕様、デザインなどは予告なく変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

5. お手入れと保管

ご使用後は本製品の汚れを落とし正しく保管してください。

ぬるま湯で手洗いをしてください。洗剤等を使用して洗った際には、最後にきれいな水で洗い流し、陰干ししてください。洗剤が残っていると劣化に繋がる可能性があります。品質保持のため、販売時のジッパー付き個装ポリ袋などに入れ、直射日光や高温多湿を避け冷暗な場所で保管してください。