



DEUTSCHE VERSION

Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf bei ORIT B.V.
Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung und Wartung einiger Handhabungs- und Hebevorrichtungen von ORIT B.V.

Es ist wichtig, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen. Zu Ihrem eigenen Vorteil und zum Nutzen Ihrer Klemme.

- Kontrollieren Sie Ihre Klemme nach Erhalt
- Bei unvollständiger Lieferung oder Beschädigung direkt melden
- Lesen Sie vor dem Gebrauch das Handbuch und die Sicherheitshinweise
- Wenn die Anweisungen nicht angewendet werden, werden alle Garantien und Verbindlichkeiten beendet
- Änderungen des Produkts übernehmen keine Haftung für zuvor gelieferte Produkte
- Bei Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen erlischt die Garantie

ORIT strebt nach Kundenzufriedenheit. Wenn Sie Vorschläge oder Verbesserungen haben, würden wir gerne von Ihnen hören.

Jeder Kunde, der Vorschläge macht, erhält ein kleines Geschenk.

Wir wünschen Ihnen alles Gute mit Ihrem ORIT-Produkt.

Inhalt

1. Einleitung
2. Technische Daten
3. Sicherheitshinweise
4. Handbuch
5. Wartung
6. Garantie/ Fehlgebrauch
7. CE-Konformitätserklärung
8. Recycling



1. Einleitung

Alle in diesem Handbuch beschriebenen Handhabungs- und Hebevorrichtungen von ORIT B.V. sind Klemmen, die für das (schwere) Heben von Steinen ausgelegt sind, z.B. Bordsteine und massive Stufen. Es ist strengstens untersagt, dieses Gerät für andere Zwecke zu verwenden.

ORIT B.V. kann keine Garantie- oder Schadenersatzansprüche durch falsche oder inkompetente Verwendung der Klemme akzeptieren.

2. Technische Daten

Die technischen Daten finden Sie auf der Produktseite

3. Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten für eine sichere Verwendung für Klemme und Bediener befolgt werden.

- Minderjährige unter 16 Jahren dürfen die Klemme nicht bedienen.
- Die Verwendung einer Schutzbrille während des Betriebs der Klemme ist obligatorisch.
- Es ist strengstens verboten, bewegliche Teile während der Handhabung der Klemme zu berühren.
- Die Klemme sollte mit Blick auf die Klemme und mit beiden Händen an den Griffen verwendet werden. Dies, um Unfälle zu vermeiden.
- Legen Sie beim Anheben niemals Körperteile usw. unter die Klemme.
- Das Produkt kann angehoben werden, wenn das Produkt trocken und sauber ist und die gesamte Breite der Klemme bedeckt.

4. Handbuch

Anweisungen zur Verwendung Ihres Produkts finden Sie in den Anleitungsvideos

5. Wartung

Verwenden Sie immer Werkzeuge, die während der Wartung perfekt passen. Dadurch werden Schäden vermieden.

Die Klemme sollte gründlich gelagert und gereinigt werden, um eine lange Lebensdauer mit weniger Störungen zu gewährleisten.

- Tauschen Sie bei Bedarf Widia-Punkten oder Gummi (Griffe) aus.

Beschädigte Teile sollten sofort gegen Originalersatzteile ausgetauscht werden. Bei Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen erlischt die Garantie.

6. Garantien Angeboten

ORIT gewährt 7 Jahre Garantie auf das Produkt und alle Teile. Ausgenommen Verschleißteile wie Gummi und Widia-punkten.

Diese Garantie gilt nur für die Verwendung des Produkts für die entsprechenden Zwecke und wenn dieses Handbuch sorgfältig befolgt wird.

Die Klemme wird vor der Herstellung auf Fehler und Qualität überprüft. Ihre Rechnung ist auch Ihr Garantiezertifikat und sollte bei der Anforderung Ihrer Garantie berücksichtigt werden.

Das Maschinenummer sollte angegeben werden. Reklamationen innerhalb der Garantiezeit möchten Sie an ihrem ORIT-Händler mitzuteilen.