

# Gefeliciteerd!

MET UW AANKOOP

## OM OPTIMAAL PLEZIER TE HEBBEN VAN UW TUINHAARD VINDT U HIERONDER EEN GEBRUIKERSHANDLEIDING

- Gebruik altijd schoon en gedroogd hout (let op dennenhout geeft veel spetters).
- Gebruik met name in het begin makkelijk brandbaar hout (berk/els). dit zorgt ervoor dat de haard snel op temperatuur is.
- Maak een piramide van kleine houtjes bovenop een aanmaakblokje.
- Steek het aanmaakblokje in brand. Gebruik nooit brandspiritus of andere licht ontvlambare vloeistoffen.
- Wanneer de kleinere houtjes branden voeg rustig steeds wat grotere houtblokken toe.
- De clean burn technologie werkt het beste wanneer er achter in de haard wordt gestookt.
- Hoe warmer de haard, hoe beter de clean burn technologie werkt.



*Gemak dient de mens! In een mum van tijd heeft u het juiste aanmaakhout of klooft u te grote blokken in een kleiner formaat.*


*De Magma houtklover is een prachtige en vooral handige accessoire, wanneer u in het bezit bent van een Magma tuinhaard.*

## MAGMA TUINHAARD ZWART



- De eerste 2 tot 3 keer kan de haard aan de buitenzijde roken. Dit wordt veroorzaakt door uitharding van de coating.
- Raak de Haard tijdens dit uithardingsproces niet aan en verplaats de haard ook niet. De coating is zacht en kan dan beschadigen!
- Dit geldt alleen de eerste 2 tot 3 keer.
- Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
- De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
- Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders in brand vliegen of gras kan doodgaan.
- Weersinvloeden kunnen effect hebben op de coating van uw haard. Om dit tegen te gaan kunt u de haard binnen zetten of afdekken met een speciale waterdichte tuinhaard hoes.
- De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

## MAGMA TUINHAARD CORTEN



- De Corten tuinhaard krijgt zijn kenmerkende roestkleur door weersinvloeden.
- Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
- De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
- Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders in brand vliegen of gras kan doodgaan.
- De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

## MAGMA TUINHAARD RVS



- Door het gebruik van de rvs tuinhaard verandert de haard van kleur.
- Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
- De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
- Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders in brand vliegen of gras kan doodgaan.
- De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

*Mocht u ondanks deze aanwijzingen nog vragen hebben neem dan gerust contact op met onze klantenservice*

**TUINHAARD COM WENST U VEEL STOOKPLEZIER.**