Alarm Fixture
Manual de Usuario



Recurso de soport

Descargar el manual del usuario

Obtenga la última versión y explore opciones de idioma adicionales aquí.
https://support.eesens.com/alarm-fixture

Laden Sie das Handbuch in Ihrer Sprache herunter.
Téléchargez le manuel dans votre langue.
Scarica il manuale nella tua lingua.
Descarga el manual en tu idioma.
あなたの言語でマニュアルをダウンロードしてください。
귀하의 언어로 설명서를 다운로드하십시오.
請下載您的語言版本的手冊。
请下载您的语言版本的手册。

Registre su producto EESENS

Disfrute de un servicio al cliente premium y una garantía de 2 años registrando su producto hoy.
https://support.eesens.com/register_product

Contacto EESENS

¿Tiene preguntas sobre nuestros productos o servicios? ¡Estamos aquí para ayudarlo! Comuníquese con nosotros en:
https://support.eesens.com/contact

Garantía

Revise la política de garantía de EESENS y envíe su reclamo de garantía en:
https://support.eesens.com/warranty

Contenido de la Caja

1. Dispositivo de Alarma



2. Llave en L x 1

3. Separadores plásticos x 2

H: 8mm

4. Tornillos de seguridad x 2

L: 25mm

Descripción General



Montaje en el Soporte del Reflector con el Reflector

1. Fije el reflector y el dispositivo de alarma al soporte utilizando las tuercas del reflector.



2. Asegure el dispositivo de alarma a la fijación utilizando los tornillos proporcionados.



Montaje Bajo el Asiento

1. Coloque la fijación sobre los rieles del asiento, asegurándose de que la sección central elevada encaje firmemente entre los dos rieles.



2. Sujete el dispositivo de alarma a la fijación apretando los tornillos para asegurarla debajo del asiento.



Compatibilidad del Asiento

1. Compatible únicamente con asientos que tengan dos rieles estándar.
2. Requiere un espacio de instalación de al menos 90 mm.



Solución de Problemas

Si el espacio debajo del asiento compatible es insuficiente, intente mover el asiento hacia atrás para crear espacio primero. Instale la fijación y luego devuelva el asiento a su posición original.