

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber como utilizar adecuadamente el producto.

PRECAUCIONES

- Antes de usar los audifonos, asegurese de que el volumen de su equipo sea moderado, ya que los sonidos con alto volumen pueden causar daños graves al oido.
- Evite el uso de audifonos mientras se realicen actividades que requieran su atencion.
- No use los audifonos ni los almacene en entornos humedos o con agua.
- Limpie los audifonos con un paño suave y seco.
- Los niños deben supervisarse para evitar que usen el equipo de forma incorrecta.

MODO DE USO

1. Conecte el plug en la entrada 3.5 mm de su dispositivo
2. Pongase los audifonos
3. Controle la musica, llamadas y volumen con el control multifunciones

1



2



3




a) Reproduccion de musica

- x1 - Reproducir/Pausa
- x2 - Pista siguiente
- x3 - Pista anterior

b) Manos libres

- x1 - Contestar llamada
- Mantener - Cuelga llamada



ESPECIFICACIONES

Unidad: 14.5 mm

Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 20,000 Hz

Sensibilidad: 107 dB + 3 dB

Impedancia: 16 ohm

Potencia: 3 mW