




Por favor, lee atentamente este instructivo para saber como utilizar adecuadamente el producto.

PRECAUCIONES


- Antes de usar los audifonos, asegurese de que el volumen de su equipo sea moderado, ya que los sonidos con alto volumen pueden causar daños graves al oido.
- Evite el uso de audifonos mientras se realicen actividades que requieran su atencion.
- No use los audifonos ni los almacene en entornos humedos o con agua.
- Limpie los audifonos con un paño suave y seco.
- Los niños deben supervisarse para evitar que usen el equipo de forma incorrecta.

MODO DE USO

1. Conecte el plug en la entrada 3.5 mm de su dispositivo
2. Pongase los audifonos
3. Controle la musica, llamadas y volumen con el control multifunciones



CONTROL DE VOLUMEN



Presione el boton	Reproducir musica	Entra llamada	Durante llamada
1 Ve	- Reproducir/Pausa	- Contesta llamada	- Silenciar voz
2 Veces	- Pista Siguiente	- Colgar llamada	-
3 Veces	- Pista anterior	-	-
Mantener presionado	- Activa asistente	- Colgar llamada	- Colgar llamada

ESPECIFICACIONES

Unidad: 12 mm
 Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 20,000 Hz
 Sensibilidad: 115 dB + 3 dB
 Impedancia: 32 ohm
 Potencia: 10 mW