



lifefactory®


CARE AND USE GUIDE

11oz & 17oz Wine Glasses
10oz & 20oz Beverage Glasses

EN

General Care:

- Before first use, and as soon as possible after each use, wash all parts with warm, soapy water. Rinse all parts thoroughly and allow time to dry.
- This product is top-rack dishwasher safe; however, hand washing is recommended as the dishwasher uses harsher detergents and hot water that may affect the appearance of your product.
- Contents should not be left in the container for longer than 24 hours. As soon as possible after each and every use, wash all parts with warm, soapy water. Rinse all parts thoroughly with clean water. Allow all parts to dry completely prior to next use or storage.
- DO NOT use abrasive cleaners or scrubbers since they may scratch or chip the glass.
- DO NOT use bleach or cleaners containing chlorine on any parts of the product.
- For safety reasons, we do not recommend removing the sleeve. Place entire product in dishwasher or hand wash with warm soapy water. Any liquids between the sleeve and glass will air dry.
- Clean carefully to avoid scratching or chipping glass.



Warning

- DO NOT leave children unattended with this product.
- The silicone sleeve DOES NOT guarantee against breakage. If cracks or breaks appear in the glass, dispose of, or recycle glass immediately.

- Extreme temperature differences between glass and contents may cause cracking or breaking of glass.
- Always check glass for cracks or breakage before each use, if these appear in glass, recycle immediately.
- DO NOT freeze or boil glass.
- DO NOT use product in microwave, on stove top, or in any type of oven.
- Always test temperature of contents before consuming.
- Use caution when consuming hot drinks in the glass as the glass will be hot to the touch (RISK OF BURNING).
Run warm water in the glass before adding hot liquid to temper the glass.

Limited Warranty

Thermos L.L.C. warrants this product to be free from defects in material or workmanship for one year from date of purchase. This warranty does not cover ordinary wear and tear or color fading, or any condition affected by abuse, neglect, alteration, accident or improper use or maintenance.

We will, at our option, repair or replace any product component part that fails to conform to this warranty within 30 days after its receipt by our factory service department. IN NO EVENT WILL THERMOS BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of incidental, consequential, or special damages, so the preceding exclusion may not apply to you.

This is a factory guarantee.

Please do not return this product to the retailer.

Send defective unit or component along with written explanation of defect directly to:

Thermos L.L.C. - Warranty Service
355 Thermos Road
Batesville, MS 38606, USA
1-800-831-9242
www.lifefactory.com

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR CONDITIONS OF QUALITY AND PERFORMANCE, WHETHER WRITTEN, ORAL OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SUCH IMPLIED WARRANTIES, REPRESENTATIONS AND CONDITIONS ARE HEREBY DISCLAIMED. THE REMEDIES STATED HEREIN CONSTITUTE PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDIES AND THERMOS'S ENTIRE LIABILITY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

© 2021 Thermos L.L.C. All rights reserved.

LIFEFACTORY is a registered trademark of Thermos L.L.C. in the U.S. and other countries.



lifefactory®


GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

325ml & 500ml Verres à vin
10oz & 20oz Verres à boisson

FR

Entretien général :

- Avant la première utilisation et le plus tôt possible après chaque utilisation, laver tous les composants avec de l'eau chaude savonneuse. Bien rincer tous les composants et les laisser sécher.
- Ce produit va au lave-vaisselle, dans le panier du haut. Il est toutefois recommandé de le laver à la main, car l'eau très chaude et les détergents forts utilisés dans les lave-vaisselle pourraient altérer l'apparence du produit.
- Ne pas laisser de contenu dans le produit pendant plus de 24 heures. Dès que possible après chaque utilisation, laver tous les composants avec de l'eau chaude savonneuse. Bien rincer tous les composants à l'eau propre. Laisser le temps à tous les composants de sécher complètement avant de les utiliser de nouveau ou de les ranger.
- NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer, car ils pourraient égratigner ou ébrécher le verre.
- NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur quelque partie que ce soit du produit.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de ne pas retirer la gaine. Placer tout le produit dans le lave-vaisselle ou le laver à la main avec de l'eau chaude savonneuse. Tout liquide entre la gaine et le verre séchera à l'air.
- Nettoyer soigneusement pour éviter d'égratigner ou d'ébrécher le verre.



Avertissements

- NE PAS laisser les enfants sans surveillance lorsqu'ils utilisent ce produit.
- Le manchon en silicone N'empêche PAS les bris. Si des fissures ou des bris apparaissent dans le verre, jeter ou recycler immédiatement la bouteille.
- Des différences de température extrêmes entre le verre et le contenu peuvent provoquer des fissures dans le verre ou le briser.
- Avant chaque utilisation, toujours vérifier la présence de fissures ou de bris sur le verre.
- NE PAS congeler la bouteille de verre ni la mettre dans l'eau verre.
- NE PAS mettre au four micro-ondes, sur le feu d'une cuisinière ou dans un autre type de four.
- Toujours vérifier la température du contenu avant de le consommer.
- Faire preuve de prudence pour consommer des boissons chaudes dans en verre car celle-ci sera chaude au toucher (RISQUE DE BRÛLURE). Faire couler de l'eau chaude dans en verre avant d'ajouter du liquide chaud pour tempérer le verre.

Garantie Limitée

Thermos L.L.C. garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, la décoloration, ni quelque condition que ce soit découlant d'un abus, d'une négligence, d'une altération, d'un accident, d'un usage ou d'un entretien inapproprié.

Nous remplacerons ou réparerons, à notre gré, tout composant non conforme à la présente garantie dans les 30 jours suivant sa réception à l'usine. THERMOS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PARTICULIERS.

Certains territoires interdisent l'application d'exclusions quant aux dommages accessoires, consécutifs ou particuliers. Par conséquent, il est possible que les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

Ceci est une garantie d'usine.

Ne pas renvoyer le produit au détaillant.

Retourner le produit ou le composant défectueux, avec une explication écrite, directement à :

Thermos L.L.C. - Warranty Service

355 Thermos Road

Batesville, MS 38606, USA

1-800-831-9242

www.lifefactory.com

Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers, et vous pourriez avoir d'autres droits selon votre État ou province de résidence.

LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, DÉCLARATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ OU DE RENDEMENT, QU'ELLES SOIENT ÉCRITES, VERBALES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. DE TELLES GARANTIES, DÉCLARATIONS ET CONDITIONS SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES. LES RECOURS ÉNONCÉS AUX PRÉSENTES CONSTITUENT LES SEULS RECOURS DE L'ACHETEUR ET REPRÉSENTENT L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE THERMOS EN MATIÈRE DE RUPTURE DE GARANTIE.

© Thermos L.L.C., 2021. Tous droits réservés.

LIFEFACTORY est une marque déposée de Thermos L.L.C. aux États-Unis et dans d'autres pays.



lifefactory®


GUÍA DE USOS Y CUIDADOS

325ml & 500ml Copas para vino
300ml & 600ml Vasos para bebidas

ES

Cuidado general:

- Antes de utilizar el vidrio por primera vez, y tan pronto como sea posible después de cada uso, lave todas las piezas con agua tibia y jabón. Enjuague bien todas las piezas y déjelas secar.
- Este producto se puede lavar en la bandeja de arriba del lavaplatos; sin embargo, se recomienda lavarlo a mano, ya que el lavaplatos utiliza detergentes más abrasivos, y el agua caliente puede cambiar la apariencia del producto.
- No almacene alimentos ni bebidas en el recipiente durante más de 24 horas. Después de cada uso, lave todas las piezas con agua tibia y jabón tan pronto como sea posible. Enjuáguelas bien con agua limpia. Permita que todas las piezas se sequen antes de utilizarlas o almacenarlas nuevamente.
- NO utilice limpiadores abrasivos ni cepillos, ya que podrían rayar o astillar el vidrio.
- NO utilice cloro ni limpiadores que contengan cloro en ninguna pieza del producto.
- Por razones de seguridad, no recomendamos retirar la manga del producto. Coloque el producto completo en el lavaplatos o lávelo a mano con agua tibia y jabón. Los restos de agua que queden entre la manga y el vidrio se secarán con el aire.
- Limpie el producto con cuidado para evitar rayar o astillar el vidrio.



Precauciones

- NO deje a los niños sin supervisión con este producto.
- La manga de silicona NO garantiza que la botella no se rompa. Si el vidrio tiene grietas o roturas, deséchelo o recíclelo inmediatamente.
- Las diferencias extremas de temperatura entre el vidrio y el contenido el vidrio pueden ocasionar que el vidrio se agriete o rompa.
- Antes de usar el vidrio, revise que el vidrio no esté agrietado ni roto.
- NO congele ni hierva esta vidrio de vaso.
- Este producto NO debe usarse en el microondas, en la estufa ni en ningún tipo de horno.
- Siempre revise la temperatura del contenido el vidrio antes de consumirlo.
- Tenga cuidado al beber líquidos calientes de vidrio, pues ésta podría calentarse (EL USUARIO PODRÍA QUEMARSE AL TOCARLA). Enjuague la vidrio con agua tibia antes de servir un líquido caliente en ella, para atemperar el vidrio.

Garantía Limitada

Thermos L.L.C. garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha original de compra. La presente garantía no cubre el desgaste normal ni la pérdida de las propiedades de color, o de fallas o daños causados por uso excesivo, negligencia, alteraciones, accidentes o mal uso o mantenimiento.

Nosotros decidiremos reparar o cambiar cualquier pieza del producto que no cumpla con esta garantía dentro de los 30 días posteriores a que se reciba en el departamento de servicio de la fábrica.

THERMOS NO SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O ESPECIALES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de los daños y perjuicios incidentales, indirectos o especiales, así que la exclusión anterior podría no aplicarse en su caso.

Ésta es una garantía de fábrica.

No devuelva este producto al vendedor.

Envíe el producto o pieza defectuosa junto con una explicación por escrito del defecto directamente a:

Thermos L.L.C. - Warranty Service
355 Thermos Road
Batesville, MS 38606, USA
1-800-831-9242
www.lifefactory.com

Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que cambien de un estado a otro, o de una provincia a otra.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE CALIDAD Y RENDIMIENTO, YA SEA ESCRITA, ORAL O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. TALES GARANTÍAS, DECLARACIONES Y CONDICIONES IMPLÍCITAS SON, A TRAVÉS DE LA PRESENTE, EXCLUIDAS. LAS COMPENSACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONSTITUYEN LAS COMPENSACIONES EXCLUSIVAS DEL COMPRADOR Y CONSTITUYEN LA OBLIGACIÓN TOTAL DE THERMOS EN RELACIÓN CON CUAL QUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.

© 2021 Thermos L.L.C. Todos los derechos reservados.

LIFEFACTORY es una marca registrada de Thermos L.L.C. en EE. UU. y otros países.