



CARE AND USE GUIDE

LUNCH KIT WITH ANTIMICROBIAL FLEX-A-GUARD™ LINING

Please follow these simple tips to get the maximum performance and satisfaction from your Thermos® brand product. When used according to our instructions, this product is designed to give you years of trouble-free enjoyment.

CARE AND USE

- Antimicrobial product protection is NOT a substitute for normal cleaning and care.
- For best results, wipe interior and exterior with damp sponge and mild soap after each use.
- For drying, use soft towel or air dry.
- DO NOT submerge entire lunch kit in water while cleaning.
- DO NOT use abrasive cleaners or cloths.
- DO NOT wash in automatic washer.
- DO NOT use in a microwave or any type of oven or on or near other heat source which may damage the product. Material can melt and burn.
- DO NOT place in a freezer.
- Not intended for use by children under 3 years of age.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

Thermos L.L.C. warrants this Genuine Thermos® Brand lunch kit to be free from defects in material or workmanship for a period of two years from the date of original purchase.

Any problem that is caused by abuse or negligence is not covered. Normal wear and color fading are not covered. Thermos' sole obligation under this warranty and any implied warranty is limited to the repair or replacement, at Thermos' option, of any component that fails to conform to this warranty within 30 days after its receipt by our factory service department. IN NO EVENT WILL THERMOS BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of incidental, consequential or special damages, so the preceding exclusion may not apply to you.

This is a factory guarantee.

Please do not return this lunch kit to the retailer.

Send defective unit or component along with written explanation of defect directly to:

Thermos L.L.C. – Warranty Service
355 Thermos Road
Batesville, MS 38606, USA
1-800-831-9242
www.thermos.com

In Canada:

1-800-669-7065
www.thermosbrand.ca

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province.

© 2021 Thermos L.L.C.

THERMOS is a registered trademark in over 115 countries.



GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

SAC-REPAS AVEC DOUBLURE ANTIMICROBIENNE FLEX-A-GUARD™

Suivre ces conseils simples pour obtenir le meilleur rendement et la satisfaction optimale de votre produit de marque Thermos^{MD}. S'il est utilisé conformément à nos instructions, ce produit vous procurera des années de plaisir sans tracas.

ENTRETIEN ET UTILISATION

- La protection antimicrobienne du produit ne remplace PAS le nettoyage et l'entretien réguliers.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, essuyer l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'une éponge humide et d'un savon doux après chaque utilisation.
- Pour sécher, utiliser une linges doux ou laisser sécher à l'air.
- NE PAS immerger entièrement le sac-repas dans l'eau pendant le nettoyage.
- NE PAS utiliser de produits nettoyants ou de chiffons abrasifs.
- NE PAS laver au lave-vaisselle.
- NE PAS utiliser au four micro-ondes ou autre type de four, sur une source de chaleur ou à proximité d'une source de chaleur qui pourrait endommager le produit. Le matériau peut fondre et brûler.
- NE PAS mettre au congélateur.
- Ce produit n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Thermos L.L.C. garantit ce sac-repas de marque Genuine Thermos^{MD} Brand contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à partir de la date d'achat originale.

Les problèmes découlant d'un abus ou d'une négligence ne sont pas couverts. L'usure normale et la décoloration ne sont pas couvertes. L'unique obligation de Thermos au titre de cette garantie et de toute garantie implicite est limitée à la réparation ou au remplacement, à la discrétion de Thermos, de tout composant non conforme à cette garantie, et ce, dans les 30 jours qui suivent sa réception à l'usine. THERMOS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PARTICULIERS.

Certaines juridictions interdisent l'application d'exclusions quant aux dommages accessoires, indirects ou spéciaux. Par conséquent, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Ceci est une garantie d'usine.

Ne pas renvoyer ce sac-repas au détaillant.

Retourner le produit ou le composant défectueux, avec une explication écrite, directement à :

Thermos L.L.C. – Warranty Service

355 Thermos Road

Batesville, MS 38606 USA

1-800-831-9242

www.thermos.com

Au Canada :

1-800-669-7065

www.thermosbrand.ca

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits selon votre province de résidence.

© Thermos L.L.C., 2021.

THERMOS est une marque déposée dans plus de 115 pays.



GUÍA DE USO Y CUIDADO

JUEGO DE LONCHERA DE CON FORRO ANTIMICROBIANO FLEX-A-GUARD™

Siga estos sencillos consejos para obtener el máximo rendimiento y la satisfacción de su producto de la marca Thermos®. Este producto está diseñado para ofrecerle muchos años de uso sin problemas, siempre y cuando lo utilice de acuerdo con nuestras instrucciones.

USO Y CUIDADOS

- La protección antimicrobiana del producto NO es un sustituto para la limpieza y los cuidados habituales.
- Para obtener mejores resultados, limpie el interior y el exterior con una esponja húmeda y un jabón suave después de cada uso.
- Para secar el juego de lonchera, utilice una toalla suave o deje que se seque al aire.
- NO sumerja el juego de lonchera completo en el agua para limpiarlo.
- NO utilice limpiadores ni paños abrasivos.
- NO lave en el lavaplatos.
- NO lo introduzca en el microondas ni en ningún tipo de horno, ni cerca de ninguna otra fuente de calor que pueda dañar el producto. El material puede fundirse y quemarse.
- NO introduzca el producto en el congelador.
- NO está diseñado para que lo utilicen los niños menores de 3 años de edad.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Thermos L.L.C. garantiza durante dos años a partir de la fecha original de compra que los materiales y la fabricación de este juego de lonchera Genuine Thermos® Brand están libres de defectos.

La garantía no cubre ningún problema causado por el mal uso o la negligencia del usuario. El desgaste normal y la pérdida de color no están cubiertos. De acuerdo con esta garantía y cualquier garantía implícita, la única obligación de Thermos es reparar o cambiar cualquier pieza del producto que no cumpla con esta garantía, a criterio de Thermos, dentro de los 30 días posteriores a la recepción en el departamento de servicio de la fábrica. **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA THERMOS SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O ESPECIALES.**

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de los daños accidentales, consecuenciales o especiales, por lo tanto la exclusión precedente puede ser que no sea aplicable para usted.

Ésta es una garantía de fábrica. No devuelva este juego de lonchera al vendedor. Envíe el producto o pieza defectuosa junto con una explicación por escrito del defecto directamente a:

Thermos L.L.C. – Servicio de Garantía
355 Thermos Road
Batesville, MS 38606, USA
1-800-831-9242
www.thermos.com

En Canadá:
1-800-669-7065
www.thermosbrand.ca

Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que cambien de un estado a otro o de una provincia a otra.

© 2021 Thermos L.L.C.

THERMOS es una marca registrada en más de 115 países.