




MONTAGGIO

MD DESIGNLINE - MP PREMIUMLINE
MK KITCHENLINE - ME EASYLINE



① Posizione consigliata per gli allacciamenti elettrici dei pensili (ad es. Microonde, luci, cappa ecc.)

② Posizione consigliata per gli allacciamenti idrici
C = Allacciamento acqua calda
F = Allacciamento acqua fredda
S = Allacciamento per il tubo di scarico

③ Posizione consigliata per gli allacciamenti elettrici della mini cucina (ad es. frigorifero, microonde, lavastoviglie, forno ecc.)

Distanza nell'area installazione:

- Muro - Cassetto	=	130 mm
- Muro - Lavastoviglie	=	65 mm
- Muro - Frigorifero Stengel (MD/MP/MK)	=	15-18 mm
- Muro - Frigorifero Stengel (ME)	=	50 mm
- Muro - Forno / microonde 30 L	=	100 mm
- Muro - Microonde / forno 20 L	=	210 mm
- Muro - Forno 70 L	=	25 mm
- Muro - Ripiano	=	50 mm

- Le minicucine vengono fornite senza pareti posteriori
- Numero degli allacciamenti elettrici in funzione del numero di elettrodomestici
- Tutti gli elettrodomestici dispongono di presa Schuko 230 V
- L'assorbimento massimo degli elettrodomestici è riportato nelle schede tecniche o nelle indicazioni sul nostro catalogo