

BELK-S hipseat 取扱説明書

ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくお使い下さい。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に必ず保管して下さい。


※本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。

※本書に記載されている内容の一部または全部を無断で転載、複写、引用を禁じます。

※本書の内容については、改訂などの諸事情により予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

ご使用時期の目安 対象月齢(適用体重)：新生児(3.2kg)～48ヶ月頃(20kg)



安全にお使いいただくために

「警告」「注意」の表示は、これらの注意事項が守れなかった場合に予想される、事故の大きさにより区別されるもので、大変重要な内容です。必ずお守り下さい。

▲警告 誤った取扱いをすると死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

落下の危険性 / お子様が落下するおそれがあるため、必ず両手で支えてご使用下さい。

各部にあるバックルは確実に留め、ベルト・ストラップの長さを正しく調節して下さい。誤った使用方法によりお子様が落下するおそれがあります。本製品を使用中に、大きく前かがみになったり反ったりしないで下さい。お子様が滑り落ちるおそれがあります。

▲注意 注意事項を守らないと軽傷を負ったり物理的損害が生じるおそれのある内容です。

着脱の注意点 / 着脱は可能な限り低い姿勢で安全な場所で行って下さい。

使用前にバックル等の固定部が確実にとめられている事を確認して下さい。また、バックルの破損等でうまく固定できない場合は直ちに使用を中止して下さい。装着後も各ベルトの緩みがないかを確認して下さい。

使用に際しての注意点 / バックルの開口部にお子様の手指が入らないように注意して下さい。隙間に指が入って抜けなくなったり、ケガの危険性があります。思わずケガや破損を防ぐために、本製品を使用しない時も、バックルは凸凹を確実に差し込んだ状態で保管して下さい。体調がすぐれない時や、身体に痛みを感じたら使用をお控え下さい。首がしつかりすぎる4ヶ月頃までは、授乳や横抱きの補助具としてのみご使用下さい。中材を抜いてのご使用はしないで下さい。また、中材を抜いて他の物を詰めてのご使用も、危険ですのでおやめ下さい。

各部の説明



ウエスト調節ファスナー

- ・ファスナーを開いて使用するとロングサイズになります。
腰ベルトが最大 124 cmになります。
- ・サイズ調整は装着前に行って下さい。
- ・ショートサイズでご使用される際は、ファスナーを完全に閉め、必ず安全ロックをして下さい。

●ショートサイズ




●ロングサイズ



※中材は入れた
状態で使用します。
紛失にご注意下さい。


ウエストポーチ

ウエストポーチのマジックテープを
腰ベルトに巻き付けます



左右どちらでも
取付できます。

ヒップシート



台座取り出し
ファスナー



装着方法

装着手順




① 前・横など、自分の好きな位置
に台座を合わせます。
※体型により多少の差異があります。
一番負担の少ない位置に合わせて
下さい。



② 腰ベルトを締め、マジックテープをしっかりと留めて下さい。




③ 腰バックルをカチッと音がする
まで確実に留め、ストラップを引いて調節して下さい。




④ お子様を乗せます。お子様
が落不しないよう必ず両手
で支えてご使用下さい。
※お子様を降ろす際は、装着時と
逆の手順で行って下さい。

装着ポイント



腰ベルトは横から見た時に
平行になるように装着して下さい。



余ったストラップは
ストラッピングバンドでまとめる事が出来ます。

*ヒップシートを正しく装着しないとお子様をのせた時に前に傾き、ヒップシートの底部で骨盤が圧迫され、不快感の原因となります。

*腰ベルトは緩みのないようにお締め下さい。

*ヒップシートの装着位置はお客様の体型により異なります。ご自身の身体に適した位置でご使用下さい。

保管・点検・お手入れ

保管方法

- ・お子様の手の届く場所に保管しないで下さい。
- ・高温多湿な環境を避けて保管して下さい。
- ・屋外に放置したり、濡れたまま放置しないで下さい。カビなどが発生するおそれがあります。
- ・直射日光の当たる場所に保管しないで下さい。

点検

ご使用の前に、パックル等の部品が破損したり、ベルトや生地などに破れ、ほつれ、キズがないことを確認して下さい。異常がある状態で使用すると事故につながるおそれがあります。

お手入れ

軽度の汚れの場合

温らせた布でたたいて汚れを落として下さい。

洗濯する場合

- ・ヒップシートの中材は取り出し、すべてのパックルとファスナーを留めてから、洗濯ネットに入れ、30度以下の水温で弱流水にて洗濯して下さい。
- ・洗剤を使用する場合には中性洗剤を使用して下さい。
- ・蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないで下さい。漂白剤は使用しないで下さい。
- ・他の物とは分けて洗って下さい。色落ち・移染のおそれがあります。
- ・長時間水に浸しておかないと下さい。収縮や色移りの原因となり、生地が傷む場合があります。
- ・直射日光を避け、風通しの良い日陰でつり干しをして完全に乾かして下さい。
- ・風合いと型崩れを避けるためには洗濯機の使用頻度は控えめにして下さい。
- ・抱っこひもが汚れたまま使用を続けた場合、生地の劣化につながるおそれがあります。



Q&A

Q. 抱っこひもとして使用できるオプションはありますか。

A. BELK-S hipseatは抱っこの補助具です。
抱っこひもとしてご使用の場合は
「BELK-S firstセット」「BELK-S」を
お買い求め下さい。

Q. ヒップシートと子供の肌が触れる部分が赤くなる時があります。

A. お子様の肌に生地の跡がついたり、赤くなる場合は露出部を覆う服を着せるか、タオルを挟むなど、ヒップシートが直接肌に触れないようにして下さい。

Q. 中材を抜いて荷物を入れられますか。

A. 落下の恐れがあり、大変危険です。
お子様の安全の為に必ず
中材を入れた状態で使用して下さい。
小物入れはウエストポーチをご利用下さい。

Q. 腰ベルトが食い込んで痛い、違和感があります。

A. 腰ベルトの装着が緩い、
位置が合っていない可能性があります。
腰ベルトはきつく巻いて下さい。位置が
合っていない場合は上下にずらして調整して下さい。

保証書

保証規定

1. 保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、お買い上げ日より1年間です。
2. 日本国内在住の方が保証対象です。
3. 保証期間内に正しい使用状態(取扱説明書及び本体縫込みラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には無償修理を致します。
※無償修理について お買い上げ7日以内の初期不良のお申し出以外は送料をご負担いただきます。
修理の都合により、製品や部材を交換する場合があります。製造の都合により、交換製品や部材は元の商品と変更になる場合があります。修理後も保証期間に変更はありません。

保証の適用外

1. 保証書が無い場合
2. 保証書にお買い上げ日及び販売店印またはご購入レシートが無い場合
3. 故意、または不注意による故障や破損
4. 間違ったご使用や不当な修理、改造による部品の変形・故障・破損
5. 製品の自然劣化及び洗濯による色落ち、経年変化による色褪せなど外観の変化
6. 地震・落雷・水害・火災・盗難など、自然災害や人災による紛失や破損
7. 中古販売や個人売買などにより購入した場合
8. 本製品以外の諸経費(運賃、代替品等)

保証期間中でも次のような場合は有償での対応となります

1. パッケルの破損
2. その他、当社において有償修理が相当であると合理的に判断した場合

お客様情報

ご住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/>
お名前	TEL
商品名・型番	
ご購入日	販売店名

*この保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについては、カスタマーセンターに直接お問合せ下さい。

*保証書の再発行はできませんので大切に保管して下さい。

発売元 株式会社アスクン BABY&Me

〒141-0031 東京都品川区西五反田七丁目21番11号 第2TOCビル 7階 1・2号
カスタマーセンター: 0800-100-1730 info@babyandme.co.jp

