



BULLDOG LOCK CONFIGURATION

INSTRUCTIONS FOR USING THE TSA CODE-LOCK



The Transport Security Administration (TSA) now allows you to lock your checked baggage with TRAVEL SENTRY™ CERTIFIED locks. The identifiable logo alerts TSA screeners to use secured tools to open your lock without damage to it or to the baggage.

Your resettable combination lock is preset to open at 0-0-0, even though dials might be positioned at other numbers. To modify the combination:

1. Open the lock (using the original code 0-0-0).
2. Press the reset button (A) firmly with a pen (or other sharp object) until you hear a "click". Keep the button pressed in.
3. Set your chosen secret combination by turning the thumbwheels (e.g.: 8-8-8).
4. Push the button (B) and allow the Button (A) to return to its original position.

Your personal code is now set. Note it down in a safe place in case you forget it. If you wish to change the combination, repeat steps 2-4.



BULLDOG CONFIGURATION DE LA SERRURE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SERRURE TSA



Votre serrure à combinaison réglable est livrée pour s'ouvrir avec la combinaison 0-0-0, même si les

1. Ouvrez la serrure (en entrant le code usine 0-0-0).
2. l'aide d'un crayon(ou de tout autre objet pointu), appuyez fermement sur le bouton Reset (A) jusqu'à ce que vous entendiez un "Clic". Maintenez-le enfoncé.
3. Saisissez votre code secret en tournant les molettes (par exemple: 8-8-8).
4. Poussez le bouton (B) afin que le bouton (A) retrouve sa position d'origine.

Votre code est maintenant enregistré. Notez-le dans un endroit sûr pour vous y référer en cas d'oubli.

Si vous voulez changer de combinaison, répétez les étapes 2-4.



BULLDOG SCHLOSSKONFIGURATION

GEBRAUCHSANLEITUNG DES TSA-ZAHLEN-SCHLOSS



Die Behörde für Sicherheit im Transport, TSA genannt (Transportation Security Administration) erlaubt Ihnen heute, Ihre aufgegebenen Gepäckstücke mit einem Zahlen-Schlosses des Typs abzuschließen.

Das leicht erkennbare Logo zeigt den Mitarbeitern der TSA-Behörden, dass sie das Gepäck ohne Beschädigung des Zahlen-Schlosses oder des Gepäckstücks selbst öffnen können.

Ihr Zahlen-Schloss wurde im Werk auf die Kombination 0-0-0 eingestellt, auch wenn es vielleicht andere Zahlen anzeigt. Zum Ändern der Zahlenkombination gehen Sie bittewie folgt vor :

1. Öffnen Sie das Zahlen-Schloss (unter Eingabe des vorgegebenen Zahlenkombination 0-0-0).
2. Drücken Sie mit Hilfe eines Stiftes (oder eines anderen spitzen Gegenstandes) fest auf den Knopf Reset (A) bis Sie einen "Klick" hören. Halten Sie den Knopf Reset (A) gedrückt.
3. Drehen Sie die Rädchenauf Ihre gewünschte Zahlenkombination (zum Beispiel: 8-8-8).
4. Drücken Sie Knopf (B), damit der Knopf (A) wieder in seine Ausgangsstellung gelangt.

Ihre Zahlenkombination ist nun eingegeben. Notieren Sie sie an einem sicheren Ort, falls Sie sie vergessen sollten. Zur erneuten Änderung Ihrer Zahlenkombination, wiederholen Sie die Schritte 2 - 4.