

Istruzioni di Montaggio

1. Collegare la spina e premere l'interruttore per accendere la luce.

Funzionamento Dimmer:

1. Passare lentamente la mano davanti al sensore per accendere e spegnere la luce.

2. Per regolare la luminosità mantenere la mano davanti al sensore fino al livello desiderato.

