




IT'S YOUR JOURNEY



TSA-LOCK INFO REGARDING THE ONYX SUITCASE



High quality TSA-Luggage lock in partnership with "Safe Skies".

- The patented luggage lock accepted and recognized bij almost all countries, customs and airport security services.
- Safe Skies locks allow luggage screeners to safely inspect your luggage without clipping the lock.

INSTRUCTIONS

The original numbers is 0-0-0. To set your personal combination, follow these steps:

1. Turn the reset button (A) from "A" to "B" on the back of the lock.
2. Set your combination by turning the dial (B).
3. Turn the reset button (A) to "A". Then you can open the lock with the new combination.

HOW TO USE THE COMBINATION LOCK

1. Turn the dials to the set combination in the display window. Press the unlock button towards to the direction of the arrows to open the lock.
2. Press down the lock to latch the luggage, then urn the dials randomly to different numbers.

WARNING


If the cylinder is open, please lock it again by rotating it 90° anticlockwise. (any tool wich can be inserted in the cylinder is OK)



IT'S YOUR JOURNEY



TSA-LOCK INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ONYX KOFFER



Hoogwaardig TSA-bagageslot in samenwerking met "Safe Skies".

- Het gepatenteerde bagageslot wordt geaccepteerd en erkend door bijna alle landen, douane- en luchthavenbeveiligingsdiensten.
- Safe Skies-slotten stellen bagagescreener in staat uw bagage veilig te inspecteren zonder het slot te knippen.

INSTRUCTIES

Het oorspronkelijke nummer is 0-0-0. Volg deze stappen om uw persoonlijke combinatie in te stellen:

1. Draai de resetknop (A) op de achterkant van het slot van "A" naar "B".
2. Stel uw combinatie in door aan de draaiknop (B) te draaien.
3. Draai de resetknop (A) terug naar "A". Dan kunt u het slot openen met de nieuwe combinatie.

HOE HET COMBINATIESLOT TE GEBRUIKEN

1. Draai de wijzerplaten naar de ingestelde combinatie in het displayvenster. Druk op de ontgrendelingsknop in de richting van de pijlen om het slot te openen.
2. Druk het slot naar beneden om de bagage vast te zetten en draai de wijzerplaten willekeurig naar verschillende nummers.

WAARSCHUWING


Als de cilinder open is, vergrendel deze dan opnieuw door deze 90° tegen de klok in te draaien. (Elk hulpmiddel dat in de cilinder kan worden gestoken is OK)



IT'S YOUR JOURNEY



INFORMATION TSA-LOCK CONCERNANT LA VALISE ONYX



Serrure de bagage TSA de haute qualité en partenariat avec "Safe Skies".

- La serrure de bagages brevetée est acceptée et reconnue par presque tous les pays, les services de douane et de sécurité des aéroports.
- Les serrures Safe Skies permettent aux inspecteurs de bagages d'inspecter en toute sécurité vos bagages sans couper le verrou.

INSTRUCTIONS

Le numéro original est 0-0-0. Pour définir votre combinaison personnelle, suivez ces étapes:

1. Tournez le bouton de réinitialisation (A) à l'arrière de la serrure de "A" à "B".
2. Réglez votre combinaison en tournant le cadran (B).
3. Tournez le bouton de réinitialisation (A) à "A". Ensuite, vous pouvez ouvrir la serrure avec la nouvelle combinaison. Comment utiliser la serrure à combinaison

Tournez les cadrans sur la combinaison définie dans la fenêtre d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage dans la direction des flèches pour ouvrir la serrure.
2. Appuyez sur la serrure pour verrouiller la valise, puis tournez les cadrans au hasard sur différents numéros.

ATTENTION


Si le cylindre est ouvert, verrouillez-le à nouveau en le tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Tout outil pouvant être inséré dans le cylindre est OK)



IT'S YOUR JOURNEY



TSA-LOCK INFORMATIONEN ZUM ONYX-KOFFER



Hochwertiges TSA-Gepäckschloss in Partnerschaft mit "Safe Skies".

- Das patentierte Gepäckschloss wird von fast allen Ländern, Zoll- und Flughafen sicherheitsdiensten akzeptiert und anerkannt.
- Safe Skies Schlösser ermöglichen es Gepäckkontrollleuten, Ihr Gepäck sicher zu inspizieren, ohne das Schloss zu durchtrennen.

ANWEISUNGEN

Die Originalzahlen sind 0-0-0. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre persönliche Kombination festzulegen:

1. Drehen Sie den Rückstellknopf (A) auf der Rückseite des Schlosses von "A" auf "B".
2. Legen Sie Ihre Kombination fest, indem Sie das Wählrad (B) drehen.
3. Drehen Sie den Rückstellknopf (A) auf "A". Dann können Sie das Schloss mit der neuen Kombination öffnen.

WIE MAN DAS KOMBINATIONS-SCHLOSS VERWENDET

1. Drehen Sie die Räder auf die festgelegte Kombination im Anzeigefenster. Drücken Sie die Entriegelungstaste in Richtung der Pfeile, um das Schloss zu öffnen.
2. Drücken Sie das Schloss nach unten, um das Gepäck zu verriegeln, und drehen Sie dann die Räder zufällig auf verschiedene Zahlen.

WARNUNG

Wenn der Zylinder geöffnet ist, schließen Sie ihn bitte wieder, indem Sie ihn um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen. (Jedes Werkzeug, das in den Zylinder eingeführt werden kann, ist in Ordnung.)

