

## 【お手入れ方法】

【飲みロストローの取り付け方】

1. 飲みロストローの根元部分を図のように両端から指で内側に押し込んで抜いてください。
2. フタ裏側から飲みロストローを差し込んでください。
3. 飲みロストローの先端を引っ張りあげて装着してください。



【ご使用前】

- ご使用前に本体・フタを中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗ってください。臭いが気になる場合は、ぬるま湯に食酢を加えてすすぎ洗いをしてください。
- 漏れの原因となりますので、各部品に付属しているパッキンが装着されているか、よじれがないか確認してからご使用ください。
- 煮沸はしないでください。

【ご使用后】

- 商品のご使用后、すぐに飲みロストロー・中ストローとパッキンを必ず取り外して洗ってください。洗浄後は、きれいに水分を拭き取り十分に乾燥させてください。

## 【お問い合わせ先】

製品の品質管理には 万全の注意を払っておりますが  
万一製品に不具合が生じたときや製品に関する  
ご不明な点・ご質問などがございましたら下記までご連絡ください

カメイ・プロアクト株式会社  
〒105-0001  
東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル5階

TEL：0120-227-130

【受付時間 9：00～17：00 祝祭日を除く月～金】

## 【交換用部品のお求め方法】

1. 公式 HP[ [thermomug.com](http://thermomug.com) ] のオンラインショップからお買い求めください。  
(取り扱い部品に限られている場合がございます。予め、ご了承ください。)
2. 購入販売店へご相談頂くか、弊社までお問合せください。

thermo  
mug

## 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書を読んでから使用してください。

そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


KAMEI PROACT CORPORATION

## 【本体説明】

商品名 アニマルボトルベアー  
容量 0.38L

仕様の一部を予告なしに変更することがあります。  
そのため、説明書のイラストは実際のもものと異なる  
場合がありますがご了承ください。

Designed by thermo mug in Japan  
Made in China




## 【警告】

6歳以上の方のご使用を想定した商品です。  
小さなお子様のご使用の際は、必ず大人の方がサポートしてあげてください。  
高温の飲み物はいれしないでください。やけどやケガの原因となり危険です。

ひもを巻きつけたまま、本体を首にかけたまま遊ばないでください。  
窒息の可能性があります。

電子レンジ・食器洗い機・乾燥機の使用はおやめください。

### 【断面図】



### 【品質表示】

本体箇所	材質	耐熱温度	耐冷温度
フタ	ポリプロピレン	80℃	-30℃
フタ	ABS樹脂	80℃	-30℃
飲みロストロー/パッキン	シリコーンゴム	80℃	-30℃
中ストロー	ポリエチレン	80℃	-30℃
本体	ステンレス鋼		
ケース	アクリル		

### 【保冷効力】 (室温20℃±2℃)

時間	保冷効力
1時間後	12度以下
2時間後	16度以下

※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を本体満水まで満たし、フタをし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから1時間及び2時間放置した場合におけるその水の温度です。

## 【使用上の注意】

- 完全密閉ではありません。水漏れする場合があります。
- 飲み物を入れる際には、A部の約1cm(せん下端)までにしてください。
- バッグに入れる際は、漏れを防ぐために必ず本体を縦置きにした状態で持ち運んでください。
- 飲みロストロー及びパッキンは経年劣化します。ご使用前に劣化がないか必ず確認してからご使用ください。万一劣化した際は、ご使用をおやめください。誤飲の恐れがあります。
- 塗料の表面は舐めたり口に入れないでください。
- 飲みロストローを噛んだり、噛み切ったりしないように注意してください。
- 冷たい飲み物を入れるとボトルの外側に水滴が付くことがあります。
- カバーケースに防水、保温機能はございません。
- 直射日光や湿気がある場所には長時間置かないでください。カバーケースが変色や色移りする可能性があります。
- カバーケースは水や汗、摩擦により色落ち、変色、色移りする可能性があります。
- カバーケースが汚れた際には、水を含ませた布でやさしく拭いて汚れを落としてください。
- カバーケースが水濡れした場合は、カビや色落ち、色移りの原因となりますので十分に乾燥させてください。
- 火のそばに置かないでください。本体が熱を持ってやけどをする恐れがあります。
- 変形や破損、やけどをする恐れがございますので、沸騰している飲み物又は非常に温度の高い飲み物を入れないでください。
- 本体と蓋をしっかりと閉めください。閉まりが弱いと液体が漏れる原因となります。各部品に付属しているパッキンは必ず装着した上でお使いください。
- 強い衝撃・圧力を与えると破損する恐れがあります。ワレやヒビが生じた場合は使用をおやめください。
- 本体は、金属などの硬いものと接触すると痕がつくことがあります。
- 冷凍庫に入れると破損する恐れがありますので、入れないでください。
- 飲み物を入れる以外の用途には使用しないでください。
- 飲み物はできるだけ早くお召上がりください。長時間放置した場合、飲み物腐敗による食中毒の危険性、本体のサビ、変色の原因となります。腐敗ガスが発生し本体内の圧力が上がり蓋が飛んだり破損して飛び散る恐れがあります。
- 特に牛乳・乳飲料・果汁・お茶の葉・果肉の入った飲み物を入れた場合はできるだけ早くお召上がりください。
- みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れないでください。
- ドライアイス・炭酸飲料・アルコール類は入れないでください。
- たわし又は磨き粉などで磨くと傷が付く恐れがあります。
- シンナー・ベンジン等、有機溶媒は使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- お手入れをする際は、つけ置き洗いはしないでください。
- 商品のご使用後は、【お手入れ方法】に沿って必ずお手入れしてください。