


【お手入れ方法】



【ご使用前】

- ご使用の前に本体・中栓を中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗ってください。臭いが気になる場合は、ぬるま湯に食酢を加えてすぎ洗いをしてください。
- 漏れの原因となりますので、各部品に付属しているパッキンが装着されているか、よじれがないか確認してからご使用ください。
- 【ご使用後】
- 商品のご使用後、中栓とパッキンを必ず取り外して洗ってください。洗浄後は、きれいに水分を拭き取り十分に乾燥させてください。

【お問い合わせ先】

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが

万一製品に不具合が生じたときや製品に関する

ご不明な点・ご質問などございましたら下記までご連絡ください

カメイ・プロアクト株式会社

〒105-0001

東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル5階

TEL : 0120-227-130

【受付時間 9:00 ~ 17:00 祝祭日を除く月~金】

【交換用部品のお求め方法】

1. 公式HP[thermomug.com]のオンラインショップからお買い求めください。
(取り扱い部品が限られている場合がございます。予め、ご了承ください。)
2. 購入販売店へご相談頂くか、弊社までお問合せください。

thermo mug

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書を読んでから使用してください。

そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

KAMEI PROACT CORPORATION

【本体説明】

品番 AL21-36


商品名 オールディ

(ステンレス製携帯用魔法瓶)

実容量 0.36L

仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

そのため、説明書のイラストは実際のものと異なる場合がありますがご了承ください。



Designed by thermo mug in Japan
Made in China


【△警告】

電子レンジは使用しないでください。
金属部がスパークし、ケガや故障の原因となります。

食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
熱による部品の変形や故障の原因となります。

乳幼児の手に届くところでの使用、または置かないでください。
部品の誤飲による窒息や、やけど・ケガの原因となり危険です。

【断面図】



飲み物の量は、止水部より約1cm下までの適正量にしてください。
入れすぎると蓋を閉めたときに飲み物があふれ出るなど、
使用中に漏れてやけどや物を汚す原因となります。

【品質表示】

本体箇所	材質	耐熱温度	耐冷温度
フタ・中栓	ポリプロピレン	100°C	-30°C
パッキン	シリコーンゴム	100°C	-30°C
本体（胴部・内瓶）	ステンレス鋼		

【保温効力 / 保冷効力】(室温20°C±2°C)

時間	保温効力	保冷効力
3時間後	72度以上	6度以下
6時間後	59度以上	8度以下

※保温効力とは、室温20±2°Cにおいて製品に熱湯を中栓下端まで満たし、湯温が95±1°Cのときの中栓・フタをし、縦置きにした状態で3時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

※保冷効力とは、室温20±2°Cにおいて製品を4°C以下の水を中栓下端まで満たし、水温が4±1°Cのときの中栓・フタをし、縦置きにした状態で3時間および6時間放置した場合におけるその水の温度です。

【使用上の注意】

- 飲み物を入れる以外の用途には使用しないでください。
- 火のそばに近づけないでください。本体が熱を持ってやけどをする恐れがあります。
- 中栓及びフタは本体にしっかりと閉めてください。閉まりが弱いと液体が漏れる原因となります。各部品に付属しているパッキンは必ず装着した上でお使いください。
- 沸騰している飲み物、または非常に温度の高い飲み物を入れないでください。変形や破損、やけどをする恐れがあります。
- ドライアイス・炭酸飲料・アルコール類は入れないでください。
- 傾けた状態でフタを開閉しないでください。飲み物が溢れ出たり、やけどやモノが汚れる原因となります。
- つけ置き洗いはしないでください。
- 飲み物は適正量までにしてください。
- 熱い飲み物を入れた場合、口部が熱くなりやけどの恐れがありますのでご注意ください。
- バッグに入る際は、万一の漏れを防ぐために本体を縦置きにしてください。
- 強い衝撃・圧力を与えると破損する恐れがあります。ワレやヒビが生じた場合は直ちに使用をやめてください。
- 本体は、金属などの硬いものと接触すると痕がつくことがあります。
- 冷凍庫に入れると破損する恐れがありますので、入れないでください。
- 飲み物はできるだけ早くお召し上がりください。長時間放置した場合、飲み物腐敗による食中毒の危険性、本体のサビ、変色の原因になります。腐敗ガスが発生し蓋が飛んだり破損して飛び散る恐れがあります。
- 特に牛乳・乳飲料・果汁の入った飲み物を入れた場合はできるだけ早くお召し上がりください。
- みそ汁・スープ・お茶の葉・果肉など固形物を多く含んだものは入れないでください。
- たわし又は磨き粉などで磨くと傷が付く恐れがあります。
- シンナー・ベンジン等、有機溶媒は使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 商品の使用後は、【お手入れ方法】に沿って必ずお手入れしてください。