

Pannello frontale
chiuso



Il pannello frontale
si apre tirando





A & C D / Push in / Pull out / Push in / Pull out
C

76 23
Emvi
Saks



Fine

Inizio LED


HEAVY LOAD MOVER

CP 2

Ricevitore



Misure per centrare i piedini della Cassa



A-B-C-D = Punti in cui centrare i piedini