

КОРПУСНА МЕБЕЛ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И УПОТРЕБА

- .Обръщайте внимание на предупрежденията върху опаковката за чупливост и т.н.
- .Отваряйте пакетите внимателно. Следвайте монтажната схема, намираща се в пакетите.
- .Сглобяването на продукта трябва да се извършва върху гладка и чиста повърхност.
- .Сглобяването трябва да се извърши, стъпка по стъпка, според указанията на монтажната схема.
- .Мебелите трябва да са на отстояние най-малко 1 m от източници на топлина като нагреватели, електричество или отоплителни печки.
- .Мебелите не трябва да се съхраняват в прашни, влажни и изложени на пряка слънчева светлина помещения.
- .Пазете продукта от влага и пряка слънчева светлина.
- .Не поставяйте предмети като горещи ютии, тенджери, чайници и др. върху мебелите, тъй като те могат да го повредят.
- .Не позволявайте на деца да си играят с механизмите на мебелите.
- .Не удряйте боядисана и полирана дървесна повърхност с остри, пробиващи и тежки предмети.
- .Използвайте подложки, когато поставяте горещи чаши и чинии върху продукта.
- .При нормална употреба е възможна поява на драскотини по стъклената и дървената повърхност.
- .Възможно е да има разлики в тоналността на естествените дървени повърхности. Причината за това са фактори като структура и вид на дървото, както и климата в стаята. Поради тази причина разликите в тоналността не трябва да се възприемат като производствен дефект.
- .Продуктите със стъклени повърхности трябва да се отварят и затварят бавно и внимателно.
- .Не почиствайте продуктите с абразивни препарати.
- .Почистете продукта с леко влажна кърпа или използвайте мека почистваща кърпа, навлажнена със почистващ препарат за мебели, сапун и вода.
- .Не използвайте почистващи продукти, които съдържат алкохол.
- .Не използвайте киселинни и алкални почистващи препарати или разреждатели.
- .Незабавно избършете разлята течност върху повърхността на вашите мебели и след това подсушете мястото.
- .След почистване оставете мебелите да изсъхнат на стайна температура.
- .В помещения без влага металните части с хром-златно-бронзово покритие не променят цвета. Затова след като сте почистили с влажна, трябва да почистите и със суха кърпа.
- .Не използвайте остри предмети върху повърхностите с метално покритие, тъй като това може да доведе до дълбоки драскотини и наранявания върху тях.