

FR

Cet appareil,
ses piles
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU À DÉPOSER
EN DÉCHÈTRES

Film 4
+ Etui

BAC
DE
TRI

point de collecte sur www.quilabdemadecette.fr. Privilégiez la réparation au lieu de votre appareil !

Silencer

Net Weight: 61g

Size: 180mm x 34mm

Modes: 9 Vibration Modes

Volume: ≤60dB, Quiet Room

Charging Mode: USB Charging

Charging Time: About 3 hours

Usage Time: > 45 mins

Waterproof Level: IPX6

Packing List: Vibrator x 1, USB Charging Cable x 1, User Manual x 1

APP Guide

Tips:

After downloading app for the first time, please allow app to access Bluetooth, location, photos & media, record audio. If the permissions are insufficient, app may not be able to work. We promise not to obtain or disclose your personal information without your permission, all for the best product using experience.

code to download the app (or search for it in the App Store or Google Play).

Scan the QR code to download the APP

up and click "new user registration" to log in to your account.

over button on the vibrator for about 2 secs and keep your phone's Bluetooth on.

the homepage to add a device, scan the QR

the product code "4479" to connect the app.

on modes.

Elimination game, and the device is eliminated.

While using the product <Support

ally search for the music player in
to click on a music player to play
brake as the rhythm changes.

screen, and click the small circle
de of free stroke saving.


According to the shaking rhythm
phone.

download "Love Spouse" and create
need to bind the device. They can
searching for your registered email
coming friends, you can send
interactive mode" or click the "+" in

and share frequencies in
can control this device while into
your device from a distance.


Use Instructions

Operate on the



- 1. Power On** - Press and hold the power button until the indicator lights up and the power is on.
- 2. Mode Switch** - Click it to switch between the 9 modes.
- 3. Power Off** - After use, press the power button for 5 seconds to turn the product off.

Charging Instru



Distance

Whether have registered
connected to the app.

can control

ensure correct connection when charging.

2. The Indicator light flashes when charging, the indicator light stops flashing when fully charged.

3. If the charging cable is missing, please contact your customer service team to request a replacement.

Note

1. Please clean the product before and after use.

2. This product is waterproof, but not recommended for long time.

3. When using, it is recommended to apply lubricants instead of silicone-based lubricants.

4. When the power of the product is insufficient, please recharge it.

5. Please put it away from children, store in a cool, ventilated, dry place and avoid sunlight.

After-sales Service

We hope you have had a happy shopping experience, we'd love to hear your feedback! We provide 12 months for RETURNS & EXCHANGES, excluding human-caused damage.

Please CONTACT US when you encounter any problems or situations:

2. The product is malfunctioning and cannot be used.
3. Missing accessories <charging cable>.
4. Doubts about how to use.

 toyaftersale@hotmail.com

Benutzerhandbuch

ikon
t: 61g
mm x 34mm
ationsmodi
s60dB, Stiller Raum
us: USB-Laden
Etwa 3 Stunden
zeit: > 45 Min.
ies Niveau: IPX6
rator x 1, USB-Ladekabel x 1,
benutzerhandbuch x 1

Leitfaden

ie die App zum ersten Mal heruntergeladen
ben Sie bitte der App den Zugriff auf Bluetooth,
otos und Medien sowie Audioaufnahmen. Wenn
gungen unzureichend sind, kann die App
eise nicht funktionieren. Wir versprechen, dass
nlichen Daten nicht ohne Ihre Erlaubnis
weitergeben, damit Sie das beste Produkt
en.

[Mein Gerät]

- a. Klassischer Modus
Das Gerät vibriert
- b. Spiele-Modus
Das Gerät vibriert
- c. Video-Modus
Spielen Sie ein
Das Gerät benutzt
unterstützt-
- d. Musik-Modus
Die APP sucht
dem Mobiltelefon
klicken, um Mus
sich der Rhythmu
- e. Zeichnen Sie ein
Zeichnen Sie ein
klicken Sie auf
zum Speichern
- f. Schütteln Sie ein
Das Gerät vibriert
und der Amplitu
- g. Interaktiver Modus
Laden Sie Ihr f
herunterzuladen

tion:smodi.

Eliminierungsspiel, und
ost eliminiert wird.

es Video ab, während Sie
Dateien werden

dem Musikplayer auf
einen Musikplayer
vibriert das Gerät, wenn

ie auf dem Bildschirm, und
ein Symbol, um in den Modus
zu gelangen.

des Schüttelrhythmus
is.

ove Spouse"

zu erstellen. Sie brauchen

Konto-ID suchen. Nachdem S
haben, können Sie Einladung
"Interaktiver Modus" klicken o
anklicken.

[Gemeinschaft]
Nutzung von Frequenzen, die
und gemeinsame Nutzung von
Gemeinschaft.

[Weit]
Senden und Empfangen von
der ganzen Welt. Melden Sie
oberen linken Ecke an, um G
die 2 ICONS in der oberen re
und das Geschlecht zu filtern

[Nachricht]
Diese APP unterstützt das Se
Sprache, Emotions und inter

[Mein]
Konformationen, Bedienun
Einstellungen.

Wie kann ich einen

1. Klicken Sie auf "+" in "Nach
E-Mail Ihres Freundes ein
Freundschaftsanfrage (Sie m
bestätigen).

Sie können Sie mit ihnen chatten und interagieren.

Wie verwerfe ich die Funkt Distance Interaktionsfunkt

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl Sie als auch der andere Benutzer über ein registriertes Konto verfügen und mit der App verbunden sind.
2. Fügen Sie Ihren Partner als Freund hinzu.
3. Fügen Sie einen Sprach- oder Video-Interaktions-Modus. Sie können dieses Interaktions-Modus steuern oder kann Ihr Gerät steuern.

Gebrauchsanweisung

Bedienung des Vibrationsmodus

1. **Einschalten** - Halten Sie die Taste gedrückt, die Anzeige leuchtet auf und sich im Standby-Modus.

2. **Muschaller** - Klicken Sie darauf, um zu starten, klicken Sie erneut, um zwischen zu wechseln.

g

er
mä
rte

m
der
e


OP

en lang
efindet

zu
zu

© 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Anleitung zum Aufladen



1. Bitte stecken Sie den Ladestift senkrecht in die DC-Bohrung, um eine korrekte Verbindung Aufladen zu gewährleisten.
2. Die Anzeigeluchte blinkt während des Ladevorgangs.
Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeige auf zu blinken und bleibt an.
3. Wenn das Ladekabel fehlt, wenden Sie sich bitte an unseren Markenkundendienst, um ein Ersatzkabel anzufordern.

Hinweis

1. Bitte reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch.
2. Dieses Produkt ist wasserdicht, aber nicht empfindlich für lange Zeit einweichen.

verwenden.

4. Wenn die Leistung des Produkts unzureichend ist, laden Sie es bitte wieder auf. 5. Bitte halten Sie es von Kindern fern. Das Produkt ist es an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort und vermeiden Sie Sonnenlicht.

Service nach dem Kauf

Wir hoffen, dass Ihr ein gutes Einkaufserlebnis hatten und würden uns über Ihr Feedback freuen! Wir bieten eine Garantie von 12 Monaten für RÜCKGABE & AUSTAUSCH für alle Produktfehler, außer von Menschen verursachte Schäden.

Bitte kontaktieren Sie uns, Sie auf folgende Situationen:

- Das erhaltene Produkt ist nicht brandneu.
- Das Produkt ist defekt und kann nicht verwendet werden.
- Fehlendes Zubehör <Ladekabel>

2. Zweifel an der Verwendung.

 productaftersale@hotmail.com

mm

à Vibrations

à calme

nt : Chargement USB

Environ 3 heures

> 45 minutes

• IPX6

• Lecteur x 1, Câble de Chargement

• USB x 1, Manuel d'utilisation x1

application

gée l'application pour la première fois,

application pour accéder au Bluetooth, à

photos et aux médias, à l'enregistrement

sations sont insuffisantes, l'application

nable de travailler. Nous nous

obtenir ou divulguer vos

nelles sans votre permission, le tout

duit utilisant l'expérience.

1. Scannez le code de recherche "AR (Play).

Scannez le

2. Ouvrez l'app

nouvel utilisateur

à votre compte

3. Maintenez le

pendant environ

Bluetooth de vo

4. Appuyez sur

appareil, scan

"4479" pour co

Scannez

Télécharger l'application (ou

dans l'APP Store ou Google

télécharger l'application

ez sur « enregistrement d'un

tez-vous et connectez-vous

entation du vibreur enfonce

pour l'allumer. Et gardez-le

activé.

d'accueil pour ajouter un

ou entre le code produit

teur à l'application.

pour lier l'appareil

[Mon appareil]

a. Mode classique

L'appareil dispose de 9

b. Mode jeux

L'appareil dispose d'un

L'appareil vibrer au fur e

c. Mode vidéo

Lire une vidéo de passion

>>Support local fichiers u

d. Mode musical

L'APP recherchera auto

mique dans le télépho

lecteur de musique pou

L'appareil vibra à mesur

e. Dessine quelque chose

Tracez une ligne à volon

petit cercle symbole po

de course libre.

f. Secoue le

L'appareil vibrera selon

l'amplitude de votre télé

g. Mode interactif

Invitez vos amis à téléch

compte. Il s'ont pas pé

ajouter vous en tant qu'i

tion.

de fruits et
le fruit est éliminé.

ant le produit

lecteur de
vous cliquez sur un
musique,
ne change.

et cliquez sur le
mode d'économie

recousses et

ouse" et à créer un
appareil. Ils peuvent
votre email

"Mode interactif" ou en cliquant sur
discussion.

【Communauté】
Utilisez des fréquences partagées avec
des fréquences dans la communauté.

【Monde】
Envoyer des SMS et recevoir des me
dans le monde. Connectez-vous au
le coin supérieur gauche pour obtenir
ICÔNES dans le coin supérieur droit
fonctionnalités et filtrer le sexe.

【Messages】
Cette application prend en charge l'
de vidéos, de voix, émoticônes et m

【Le mien】
Informations sur le compte, guide d'u

Comment puis-je ajouter
1. Cliquez sur "+" dans "Messages",
l'e-mail de votre ami, et envoyez une
besoin de vérifier les informations).
2. Une fois que vous amis ont accepté,
pouvez discuter et interagir avec eux

Comment utiliser la fonction
d'interaction longue durée

1. Appuyez sur le bouton de l'application.

2. Ajoutez votre partenaire comme ami.

3. Passez-lui un appel vocal ou vidéo en mode silencieux. Vous pouvez alors contrôler cet appareil tout en interagissant avec votre appareil à distance.

Instructions d'utilisation sans appareil

Opérer sur le vibreur

Trou de chargement

Bouton de mode

1. **Allumer** - Appuyez et maintenez enfoncée la touche **ON/OFF** pendant 2 secondes, le voyant s'allume et le vibreur est en veille.

2. **Commutateur de mode** - Cliquez dessus pour passer à la vibration, cliquez à nouveau pour basculer vers les modes.

3. **Mise hors tension** - Après utilisation, maintenez la touche **ON/OFF** pendant 2 secondes pour éteindre le produit.

1. Veuillez insérer la broche de chargement verticalement dans le trou CC pour assurer une connexion correcte le du chargement.
2. Le voyant clignote lors du chargement. Après complètement chargé, le voyant arrête de clignoter et n'allumé.
3. Si le câble de chargement est manquant, veuillez contacter notre marque équipe du service client pour en de manoir de remplacement.

Note

1. Veuillez nettoyer le produit avant et après chaque utilisation.
2. Ce produit est étanche, mais il n'est pas recommandé de le tremper l'eau pendant longtemps.
3. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer avec une solution à base d'eau, lubrifiants au lieu de lubrifiant à base de silicone.
4. Lorsque la puissance du produit est insuffisante, veuillez rechargez-le.

Service après-vente

Nous espérons que vous avez eu une bonne expérience de notre service après-vente et nous serions ravis d'entendre vos commentaires ! Nous offrons une garantie de 12 mois pour tous les produits et accessoires. Nous sommes prêts pour les retours et les échanges pour tout produit défectueux, à condition que les dommages causés par l'homme. Service après-vente

NOUS CONTACTER lorsque vous rencontrez ce problème :

- le produit reçu n'est pas neuf.
- le produit fonctionne mal et ne peut pas être utilisé.
- les pièces manquantes «cable de chargement».
- les problèmes sur l'utilisation.

productaftersale@hotmail.com

1. Escanee el código QR y busque "Love Spouse".
2. Abra la aplicación y usuario" para recordarlo.
3. Mantenga presionado el vibrador durante ap encenderlo. Y mant teléfono.
4. Toque "+" en la p dispositivo, escanee de producto "4479" aplicación.

- g. Modo interactivo
 - Invita a tus amigos a descargar la aplicación. No necesitan vincular el dispositivo. Simplemente agregate como amigo buscando el código QR.

puede enviar invitaciones haciendo clic en el icono de "Invitar" o en el icono de "Interactivo" o haciendo clic en "+" en el cuadro de la barra superior.

[Comunidad]
Utilice frecuencias compartidas por otros o cree sus propias frecuencias en la comunidad.

[Mundo]
Envíe mensajes de texto y reciba mensajes de texto de otros en todo el mundo. Inicie sesión en el "Centro de tareas" para acceder a la esquina superior izquierda para obtener orientación. 2 ICONOS en la esquina superior derecha para configurar la frecuencia y filtrar por género.

[Mensajes]
Esta aplicación admite el envío de texto, imágenes, audio, video, emojis, emoticonos, voz, emociones y modos interactivos.

[Mio]
Información de cuenta, guía de funcionamiento y configuración.

¿Cómo agregar un amigo?

1. Haga clic en "+" en "Mensajes", ingrese la dirección de correo electrónico de su amigo y envíe una invitación. Si su amigo es un amigo de su amigo (no es necesario verificar la información de contacto), se agregará automáticamente.
2. Después de que sus amigos acepten la invitación, podrá chatear e interactuar con ellos.

¿Cómo uso la función de interacción a larga distancia?

Operar en el vibrador

Agujero de carga

Botón de encendido

haya tenido una feliz experiencia de compra y escuchar sus comentarios. Ofrecemos una garantía de 30 días para DEVOLUCIONES Y CAMBIOS de cualquier producto, excepto daños causados por el uso indebido.

¡GRACIAS! **ACTENOS** cuando encuentre las siguientes condiciones:

- El producto no es nuevo.
- El producto no funciona correctamente y no se puede reparar.
- El producto no es el que se describió en el anuncio.
- El producto no es el que se describió en el anuncio.
- El producto no es el que se describió en el anuncio.

¡GRACIAS! **taftersale@hotmail.com**

**Intelligente
ale d'uso**

Materiale: silicone
Peso netto: 61 g
Dimensioni: 180 mm
Modalità: 9 modalità
Volume: ≤60 dB, st
Modalità di ricarica:
Tempo di ricarica: c
Tempo di utilizzo: >
Livello impermeabile
Lista di imballaggio:

Guida all'A

Suggerimenti:
Dopo aver scaricato
di accedere a Bluetooth
multimediali e regist
sono sufficienti, l'ap
funzionare. Promett
informazioni person
la migliore experien

1. Scansiona il codice QR per accedere all'app. Se sei già registrato, premi il pulsante "Sign In" e inserisci il tuo indirizzo email e la tua password. Se non sei registrato, premi il pulsante "Sign Up" e segui le istruzioni.
2. Apri l'app e fai clic su "registrazione" per creare un nuovo account. Segui le istruzioni e inserisci il tuo indirizzo email e la tua password.
3. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi per attivare la funzione Bluetooth del tuo telefono.
4. Tocca "+" sulla home page dell'app e seleziona "nuovo prodotto". Scansiona il codice QR del tuo prodotto "4479" per collegarlo all'app.

o cerca "Love

II mio dispositivo

a. Modalità classica

Il dispositivo ha 9 modalità di vibrazione

b. Modalità giochi

Il dispositivo è dotato di un gioco per l'fru
frutto e il dispositivo vibrerà mentre il fru
eliminato.

c. Modalità video

Riproduci un video appassionante mentr
<Supporta solo file locali>.

d. Modalità musicale

L'APP cercherà automaticamente il lett
telefono cellulare. Se fai clic su un lett
riprodurre la musica, il dispositivo vibre
ritmo.

e. Disegna qualcosa

Disegna una linea a piacimento sullo sc
piccolo simbolo del cerchio per accede
salvataggio del tratto libero.

f. Scuotilo

Il dispositivo vibrerà in base al ritmo e s
vibrazioni del telefono.

Invita i tuoi amici a scaricare "Love Spouse" e crearsi account. Non è necessario collegare i dispositivi, ti aggiungeremo come amico cercando la tua email registrata. Dopo essere diventati amici, puoi inviare messaggi facendo clic su "Modalità interattiva" o facendo clic sulla casella di chat.

[Comunità]

Usa le frequenze condivise da altri e condividi le frequenze nella comunità.

[Mondo]

Inviare SMS e ricevere messaggi da sconosciuti nel mondo. Accedi al "Centro attività" nell'angolo in alto a sinistra per ottenere foto. Fai clic sulle 2 icone nell'angolo in alto a destra per impostare le frequenze e filtrare il sesso degli utenti.

[Messaggi]

Questa APP supporta l'invio di testo, immagini, video e emoticon e modalità interattive.

[Info]

Informazioni sull'account, guida operativa e impostazioni.

Come faccio ad aggiungere un amico

1. Fai clic su "+" in "Messaggi", inserisci l'ID o l'email dell'amico e invia una richiesta di amicizia (non è necessario verificare le informazioni).

2. Dopo che i tuoi amici hanno accettato la richiesta, puoi chattare e interagire con loro.

Interazione a lunga distanza?

Assicuratevi che sia tu che il tuo partner abbiano un account registrato e che i vostri dispositivi siano connessi all'app. Aggiungi il tuo partner come amico.

Effettua una chiamata vocale o video in modalità Interattiva. Puoi controllare questo dispositivo mentre interagisci e lui può controllare il tuo dispositivo a distanza.

Istruzioni per l'uso senza APP

Azionare il vibratore

Foro di ricarica

Pulsante di accensione

Accensione - Tenere premuto il pulsante per 2 secondi, l'indicatore si accende e il prodotto è in standby.

Cambio modalità - Fare clic su di esso per avviare la vibrazione, fare di nuovo clic per passare tra le 9 modalità.

Spegnimento - Dopo l'uso, tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere il prodotto.

di di ricarica verticalmente nel foro CC per una connessione corretta durante la ricarica. Il luminoso lampeggia durante la ricarica. Dopo completamento, l'indicatore luminoso smette di brillare e rimane acceso.

Il cavo di ricarica, contattare il nostro servizio clienti per richiederne uno sostitutivo.

5. Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.

Il prodotto è impermeabile, ma non è consigliabile immergerlo in acqua per lungo tempo.

In acqua, si consiglia di applicare con lubrificanti a base di silicone.

La potenza del prodotto è insufficiente, ricaricarlo.

Mantenere lontano dalla portata dei bambini, non usare in un luogo fresco, ventilato e asciutto ed evitare sole.

ha avuto una felice esperienza di sentire il tuo feedback? Forniamo i per RESI E CAMBI per eventuali usi i danni causati dall'uomo.

ATTACI quando incontri le seguenti

non è nuovo.

na correttamente e non può essere

cavo di ricarica>.

arlo.

sale@hotmail.com