

Für Motorrad Navi AM500 und AM700

Schaltet sich das Navigationsgerät nicht mehr ein, bitte machen Sie folgendes.

Auf der Rückseite des Geräts ist ein Gummi Knopf um das Gerät zu Reseten, bitte Betätigen Sie den Knopf mit einem spitzen Gegenstand

Sobald Sie den Knopf betätigt haben sollte sich das Gerät wieder von alleine Einschalten, sollte es nicht der Fall sein

bitte das Gerät zum Aufladen einstecken für circa 45 Minuten direkt am Motorrad über die Ladeschale.

Oder zuhause mit einem Adapter weitere Informationen finden Sie [HIER](#)

Das Navigationsgerät braucht 1.5 Ampere - 2.0 Ampere damit das Gerät Aufgeladen werden kann.

Bitte vermeiden Sie eine Aufladung über einem USB Anschluss am PC oder Laptop. (USB Anschluss vom Laptop/PC liefert NUR 0.5 -0.9 Ampere)



RESET KNOPF