


Radarwarner Ausschalten


1. Auf Einstellung(Schraubenschlüssel)draufgehen



Auf Audio und Warnungen



Auf Warnpunkteinstellungen



Hacken Entfernen und auf Zurück Drauftippen

