



# フルスイングセットアップ

## アウトドア



## 限定フライト アルミステッカーが必要です。\*




\*タイトリストRCTゴルフボール使用時にはアルミステッカーは不要です。



# ショートゲーム セットアップ


## パッティング



平らな面が必要、アルミステッカーは不要


## 限定フライト チッピング

アルミステッカーが必要です。



\*タイトリストRCTゴルフボール使用時にはアルミステッカーは不要です。

## フルフライト・チッピング



フルフライト、50ヤード未満