

WEISS TANNIN REMOVER

Der Weiss Tannin Remover hilft dir, dein Holzschmuckstück, dauerhaft schön zu erhalten - um Flecken zu neutralisieren und die natürlich besondere Optik der Holzoberfläche wieder her zu stellen. Nicht nur im Innenbereich sondern auch im Außenbereich einsetzbar!

Wir empfehlen unbedingt, zuerst eine Probe an einer Stelle zu machen, die nicht sichtbar ist, um die Wirkung des Produkts auf Ihrer speziellen Holzart zu testen.

1. Weiss Tannin Remover auf dem Fleck versprühen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Den gelösten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Für die Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, diesen Prozess zu wiederholen, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.
5. Die Fläche vollständig trocknen lassen.

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Trumer Holz GmbH ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt.