

A large, light-colored wooden cube is suspended in the center of a dense forest. Sunlight streams through the trees, creating a warm, golden glow and long shadows on the forest floor. The scene is captured from a low angle, looking up at the cube and the towering trees.

trumer
HOLZ

Waldlicht

Montage- & Gebrauchsanleitung

#inspiredbynature

INHALTSÜBERSICHT

1. Verwendung	3
2. Sicherheitshinweise.....	4
3. Auspacken und Verpackung	4
4. Außerbetriebnahme und Entsorgung.....	4
5. Montageanweisungen	5
6. Technische Daten	7
7. Konformitätserklärung.....	7
8. Garantie und Gewährleistung.....	7

Das gilt zu Beachten:

Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen dem heutigen Stand (07/2023) unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und mögliche Anwendungen informieren. Technische Änderungen, Weiterentwicklungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

Trumer Holz GmbH
Neckreith 7
5163 Palting
www.trumerholz.com

Mit Deiner Unterschrift bei Erhalt der Sendung bestätigst Du die ordnungsgemäße Übernahme der Ware, sowie den ordnungsgemäßen äußerlichen Zustand der Verpackung ohne Mängel. Schadensersatzansprüche sind nach Unterschriftsleistung ausgeschlossen.

KONTAKT:

Mail: shop@trumerholz.com

Telefon: +43 6217 2900 320

1. VERWENDUNG

Diese elegante und formschöne UP-SIDE-DOWN Wandleuchte ist mit zwei fest verbauten LED-Leuchtmittel ausgestattet. Das Trumer Holz Waldlicht ist erhältlich in unterschiedlichen Holzsorten:

Altholz Echt!

Eiche gehackt

Esche gehackt

Fichte gehackt

Fichte gedämpft & gehackt

Lärche gehackt

Thermofichte gebürstet

Thermofichte gehackt

Zirbe glatt & gehobelt

Zirbe gehackt

Vorteile dieser Leuchte:

- Geringe Stromkosten
- Lange Lebensdauer
- Einfache Installation
- Kein augenermüdendes Lichtflackern
- Angenehme Lichttemperatur

Beachte bitte das Typenschild, die Konfiguration kann entsprechend abweichen.

Danke, dass Du Dich für den Kauf dieser energieeffizienten LED-Leuchte entschieden hast. Die Wandleuchte ist im privaten oder gewerblichen Umfeld für den Innen- und für den Außenbereich, *je nach Holzart*, konzipiert worden und darf nicht für andere Zwecke genutzt werden. Ein Produkt mit der Schutzart IP65 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und es ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.

- a) Die Bedienungsanleitung bitte vor der Installation sorgfältig durchlesen. Sie ist als Teil des Produktes zu betrachten. Installiere Deine Wandleuchte erst, wenn Du die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hast. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktiere uns bitte direkt.
- b) Bewahre die Bedienungsanleitung während des gesamten Lebenszyklus des Produktes auf, um später darin nachschlagen zu können. Gib die Anleitung an jeden nachfolgenden Besitzer des Gerätes weiter. Stelle sicher, dass ggf. erhaltene Ergänzungen in die Bedienungsanleitung eingefügt werden.
- c) Bevor du mit der Montage beginnst, versichere Dich, dass die Betriebsspannung derjenigen entspricht, die auf dem Typenschild der Leuchte oder der Zubehörteile angegeben ist.
- d) Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich für die oben angegebenen Produkte bestimmt. Bei Sonderversionen können Abweichungen der technischen Daten, der Montage und der Abmessungen möglich sein.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- a) Ortsübliche Bau- und Brandschutzvorschriften sind unbedingt einzuhalten.
- b) Gewährleiste, dass Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach einer Einweisung von einer befähigten Person das Gerät benutzen können.
- c) Achte darauf, dass weder Kabel noch Möbel, brennbare Materialien oder andere Gegenstände mit der Oberfläche der Leuchte in Kontakt kommen. Das Gerät darf unter keinen Umständen mit Isolierstoffen oder ähnlichen Materialien abgedeckt werden.
- d) Vermeide es, die Wandleuchte in kurzen Intervallen an- und auszuschalten, da sonst die Lebensdauer der Leuchte stark reduziert wird.
- e) Wenn die Netzanschlussleitung des Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- f) Wenn das elektrische LED Lichtmodul oder die Zubehörteile einen Defekt, Risse, Bruchstellen oder andere Beschädigungen aufweisen, darf es nicht mehr betrieben werden. Bitte nur fachgerecht von der Energieversorgung abklemmen, an den Hersteller zurückschicken oder entsorgen. Das Gerät ist gegen erneutes Wiederanschließen entsprechend zu kennzeichnen.
- g) Die Leuchte darf nicht auf feuchtem Untergrund montiert werden.
- h) beachte, dass sich je nach der derzeit vorhandenen Netzspannung die tatsächliche, sowie die aufgrund von Umgebungseinflüssen, auch die abgegebene Leistung des Gerätes ändert.

3. AUSPACKEN UND VERPACKUNG

Packe das Produkt, bestehend aus Wandblende und Wandhalterung vorsichtig aus. Verwende zum Öffnen der Verpackung keine spitzen Gegenstände, die das Holz oder die Wandhalterung beschädigen könnten. Dieses Produkt wurde umweltschonend verpackt. Für die Entsorgung der Verpackung wende Dich bitte an den Recyclinghof Deiner Gemeinde und beachte die jeweiligen örtlichen Vorschriften.

Nähere Informationen gerne auf Anfrage.

4. AUSSERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG

Die von Trumer Holz GmbH bezogenen Waren können ganz nach den gesetzlichen Vorgaben kostenlos in Deinem gemeindlichen Recyclinghof unter Beachtung der örtlichen Vorgaben entsorgt werden. Bitte nutze diese Möglichkeit und wird Deine Elektrogeräte niemals in den Hausmüll. Weitere Informationen gerne auf Anfrage.

Sollte Dein Trumer Holz Waldlicht eines Tages außer Betrieb genommen werden, ist dies durch einen Fachmann nach den geltenden Regeln durchzuführen. Anschließend ist die Leuchte gegen Wiederinbetriebnahme zu sichern.

5. MONTAGEANWEISUNGEN

In den Abbildungen auf den folgenden Seiten wird die Montage der Leuchte erläutert.

LIEFERUMFANG:

2x Schrauben & Dübel

1x Wandblende aus Holz

1x Wandhalterung

1x Inbusschlüssel


5.1 MONTAGE

Platziere die Montage-Wandplatte an der gewünschten Stelle der Wand. Achte auf eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung. Markiere nun die beiden zu bohrenden Löcher.



Bohre nun die beiden Löcher in die Wand und versehe diese mit den beiden Wanddübeln.


Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltenen Wanddübel sind für Ziegel- und Betonwände geeignet.



5.2 ELEKTRISCHE - MONTAGE

Achtung: In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden. Im Zweifelsfall wende Dich bitte an Deine örtlichen Behörden.


Verschraube nun die Wandhalterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben.



5.3 LED-MODUL - MONTAGE

Nachdem Du das LED-Modul mit Deinem Hausstrom verbunden hast, setze das LED-Modul auf die Wandplatte.


Verschraube nun, mit dem im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüssel, das LED-Modul mit der Wandplatte.



5.4 SCHIRM - MONTAGE UND LICHTPEGELEINSTELLUNG

Schiebe nun den Holzschirm von oben auf die LED-Wandhalterung.

Um den Lichtkegel nach unten und / oder oben einzustellen, kannst Du ganz unabhängig voneinander die Flügelblenden bewegen.



6. TECHNISCHE DATEN

Betriebsart: Netzanschluss

Nennleistung: max. 7 Watt

Netzspannung 85-265V

Netzfrequenz: 50/60Hz

Farbtemperatur: 3000Kelvin

Lumen: 600LM

Abmessungen: H: 12,7cm, B: 12,7cm, T: 11,0cm

Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte kann zu geringfügigen Änderungen der technischen Daten führen.

7. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung erhältst Du auf Wunsch gerne direkt bei uns. Unsere Kontaktadresse findest Du auf der zweiten Seite.

8. GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Leuchte hat eine Garantie von 12 Monaten. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das Neugerät erworben wurde. Die Garantie gilt für alle von Trumer Holz produzierten Leuchten. Verschleißartikel oder Mängel, die die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch die Originalrechnung mit Kaufdatum und Gerätemodell nachgewiesen werden. Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Sinne des technischen Fortschritts. Aus diesem Grund muss im Fall einer Reparatur oder eines Austausches die reparierte bzw. ausgetauschte Leuchte in ihrer Ausführung der Originalausführung der reklamierten Leuchte nicht entsprechen. Sie muss in ihren Gebrauchseigenschaften aber gleichwertig bzw. höherwertig sein.

ABWICKLUNG IM GARANTIEFALL

Sende das defekte Gerät bitte mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem gültigen Kaufbeleg an uns zurück. Bitte hab Verständnis, dass nur Reklamationen mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung zügig bearbeitet werden können. Du kannst ein Formblatt anfordern, um Dir die Fehlerbeschreibung zu vereinfachen. Das eingesendete Gerät wird vom Hersteller nur mit ausreichender Transportverpackung, die das Gerät während des Transportes entsprechend schützt, angenommen. Die Inanspruchnahme der Garantie ist für den Verbraucher unentgeltlich. Der Hersteller wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes erfüllen.

Bei einem Austauschgerät können Form und Farbe geringfügig vom ursprünglich erworbenen Gerät abweichen, Holz ist ein Naturprodukt und genau so einzigartig wie Du. Daher kann es auch bei der selben Holzart zu Abweichungen von Form und Farbe kommen. Den Beginn der Garantiezeit bestimmt das ursprüngliche Kaufdatum. Sie verlängert sich nicht, wenn das Gerät vom Hersteller ausgetauscht oder repariert wurde.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht wurden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör entstanden sind, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Unsere Blende besteht aus Holz. Holz ist ein Naturprodukt, daher sind Struktur, Farbe und Maserung bei jeder Blende einzigartig. Solche Abweichungen stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Ein minimales Wachsen, Schwinden, Verziehen oder Verfärben ist auch beim Endprodukt möglich. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse wie Brand, Blitzschlag, Wasser oder jeglichen Transport entstanden sind. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen sind ausgeschlossen. Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, erlischt der Garantieanspruch.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät, durch eine nicht vom Hersteller autorisierte Person geöffnet, verändert, modifiziert, umgebaut oder repariert wurde. Durch diese Herstellergarantie werden Deine gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenem Kaufvertrag nicht eingeschränkt. Von diesem Garantieversprechen bleiben etwaige bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber unberührt. Die Herstellergarantie verletzt Deine gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert Deine Rechtsstellung vielmehr.

Sollte die Kaufsache mangelhaft sein, so kannst Du Dich in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung wenden und zwar unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.