





STAGE sound



Stage Solo

Mini Sound Bar User Manual

Model	Stage Solo
Connection	Bluetooth & 3.5mm Audio Plug & USB-A Plug
Power Supply	USB-A Plug(Not Built in Battery)
Power Input	5V --- 2A Max
Frequency	50Hz - 20KHz
SNR	≥94dB
Net Weight	773g / 27.27 Oz
Dimensions	16 x 2.9 x 3.1(L×H×W) Inch



EN DIAGRAM

- ① RGB Light
- ② Multi-function Button
- ③ AUX Analog Audio In (3.5mm Stereo)
- ④ 3.5mm Headphone Port
- ⑤ USB Cable
- ⑥ 3.5mm AUX Cable

DE DIAGRAMM

- ① RGB-Licht
- ② Multifunktionstaste
- ③ AUX Analoger Audioeingang (3,5-mm-Stereo)
- ④ 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
- ⑤ USB-Kabel
- ⑥ 3,5-mm-AUX-Kabel

FR DIAGRAMME

- ① Lumière RGB
- ② Bouton multifonction
- ③ Entrée audio analogique AUX (stéréo 3,5 mm)
- ④ Prise casque 3,5 mm
- ⑤ Câble USB
- ⑥ Câble auxiliaire 3,5 mm

ES DIAGRAMA

- ① Luz RGB
- ② Botón multifuncional
- ③ Entrada de audio analógico AUX (estéreo de 3,5 mm)
- ④ Puerto de auriculares de 3,5 mm
- ⑤ Cable USB
- ⑥ Cable auxiliar de 3,5 mm

PT DIAGRAMA

- ① Luz RGB
- ② Botão Multi-função
- ③ Entrada de Áudio Analógica AUX (Estéreo de 3,5 mm)
- ④ Porta de Fone de Ouvido de 3,5 mm
- ⑤ Cabo USB
- ⑥ Cabo AUX de 3,5 mm


IT DIAGRAMA

- ① Luce a RGB
- ② Pulsante multifunzione
- ③ Ingresso audio analogico AUX (stereo da 3,5 mm)
- ④ Porta per cuffie da 3,5 mm
- ⑤ Cavo USB
- ⑥ Cavo AUX da 3,5 mm


JP 図示

- ① RGBライト
- ② 多機能ボタン
- ③ AUXアナログオーディオ入力 (3.5 mmステレオ)

- ④ 3.5 mmヘッドフォンポート
- ⑤ USBケーブル
- ⑥ 3.5 mm AUXケーブル



Press



Rotate

EN ALL-IN-ONE CONTROL

Operation	USB Audio Mode	Bluetooth Mode	AUX Mode
Press and hold 2 seconds	Power on/off	Power on/off	Power on/off
Press once	Play/pause	Play/pause	Mute on/off
Press twice	Switch to Bluetooth Mode (Prompt: Pairing)	Switch to Aux Mode (Prompt: Auxiliary in)	Switch to USB Audio Mode (Prompt: USB audio)
Press three times	Change RGB lighting	Change RGB lighting	Change RGB lighting
Press six times	/	Disconnect and reset	/
Rotate clockwise	Volume up	Volume up	Volume up
Rotate anticlockwise	Volume down	Volume down	Volume down

NOTE:

1. The USB cable works not only as power supply for the speakers, but also as separate input for PC data.
2. The USB Audio Mode will only work when connect to laptop or desktop PC.
3. There are 4 lighting modes: Dynamic, RGB Race, Normal, Off.
4. The soundbar is not built with microphone.
5. Please place the soundbar on a flat table to avoid any impact or drop.
6. The soundbar will shutdown automatically after 20 mins if there is no signal or no playback.

DE ALL-IN-ONE-KONTROLLE

Betrieb	USB-Audio-Modus	Bluetooth-Modus	AUX-Modus
2 Sekunden gedrückt halten	Einschalten/ Ausschalten	Einschalten/ Ausschalten	Strom ein/aus
Einmal drücken	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause	Stummschaltung ein/aus
Zweimal drücken	In den Bluetooth Modus wechseln (Aufforderung: Pairing)	In den Aux-Modus wechseln (Aufforderung: Auxiliary in)	In den USB-Audio-Modus wechseln (Aufforderung: USB Audio)
Dreimal drücken	RGB-Beleuchtung ändern	RGB-Beleuchtung ändern	RGB-Beleuchtung ändern
Sechsmal drücken	/	Trennen und Zurücksetzen der Verbindung	/
Im Uhrzeigersinn drehen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
Gegen den Uhrzeigersinn drehen	Lautstärke runter	Lautstärke runter	Lautstärke runter

HINWEIS:

1. Das USB-Kabel dient nicht nur als Stromversorgung für die Lautsprecher, sondern auch als separater Eingang für PC-Daten.
2. Der USB-Audiomodus funktioniert nur bei Anschluss an einen Laptop oder Desktop-PC.
3. Es gibt 4 Beleuchtungsmodi: Dynamisch, RGB-Rennen, Normal, Aus.
4. Die Soundbar ist nicht mit einem Mikrofon ausgestattet.
5. Bitte stellen Sie die Soundbar auf einen flachen Tisch, um Stöße oder Stürze zu vermeiden.
6. Die Soundbar schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab, wenn kein Signal oder keine Wiedergabe vorhanden ist.

FR CONTRÔLE TOUT-EN-UN

Opération	Mode Audio USB	Mode Bluetooth	Mode AUX
Appuyez et maintenez 2 secondes	Marche/arrêt	Marche/arrêt	Marche/arrêt
Appuyez une fois	Lecture/pause	Lecture/pause	Activation/désactivation de la sourdine
Appuyez deux fois	Passer en mode Bluetooth (Invite: Pairing)	Passer en mode Aux (Invite: Auxiliary in)	Passer en mode audio USB (Invite: USB audio)
Appuyez trois fois	Changer l'éclairage RGB	Changer l'éclairage RGB	Changer l'éclairage RGB
Appuyez six fois	/	Déconnecter et réinitialiser	/
Tourner dans le sens horaire	Augmenter le volume	Augmenter le volume	Augmenter le volume
Tourner dans le sens antihoraire	Baisser le volume	Baisser le volume	Baisser le volume

REMARQUE:

1. Le câble USB sert non seulement d'alimentation pour les haut-parleurs, mais aussi d'entrée séparée pour les données du PC.
2. Le mode audio USB ne fonctionnera que lorsqu'il est connecté à un ordinateur portable ou de bureau.
3. Il existe 4 modes d'éclairage : Dynamique, RGB Race, Normal, Off.
4. La barre de son n'est pas construite avec un microphone.
5. Veuillez placer la barre de son sur une table plane pour éviter tout impact ou chute.
6. La barre de son s'éteindra automatiquement après 20 minutes s'il n'y a pas de signal ou pas de lecture.

ES CONTROL TODO EN UNO

Operación	Modo de audio USB	Modo Bluetooth	Modo AUX
Mantenga presionado 2 segundos	Encendido/apagado	Encendido/apagado	Encendido/apagado
Presione una vez	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar	Silenciar/no silenciar
Presione dos veces	Cambiar al Modo Bluetooth (Indicador: Pairing)	Cambiar al Modo AUX (Indicador: Auxiliary in)	Cambiar al modo de audio USB (Indicador: USB audio)
Presione tres veces	Cambiar la iluminación RGB	Cambiar la iluminación RGB	Cambiar la iluminación RGB
Presione seis veces	/	Desconectar y reiniciar	/
Rote en sentido horario	Subir el volumen	Subir el volumen	Subir el volumen
Rote en sentido antihorario	Bajar el volumen	Bajar el volumen	Bajar el volumen

NOTA:

1. El cable USB no sólo funciona como fuente de alimentación para los altavoces, sino también como entrada independiente para los datos del PC.
2. El modo de audio USB sólo funcionará cuando éste conectado a un ordenador portátil o de sobremesa.
3. Hay 4 modos de iluminación: Dinámico, Carrera RGB, Normal, Apagado.
4. La barra de sonido no está incorporada con micrófono.
5. Por favor, coloque la barra de sonido en una mesa plana para evitar cualquier impacto o caída.
6. La barra de sonido se apagará automáticamente después de 20 minutos si no hay señal o no se reproduce.

PT CONTROLE TUDO EM UM

Operação	Modo de Áudio USB	Mode de Bluetooth	Mode de AUX
Pressione e segure durante 2s	Ligar/Desligar	Ligar/Desligar	Ligar/Desligar
Pressione 1 vez	Play/Pause	Play/Pause	Mudo ligado/desligado
Pressione 2 vezes	Mudança para o modo Bluetooth (Avisos de voz: Pairing)	Mudança para o modo AUX (Avisos de voz: Auxiliary in)	Mudança para o modo Áudio USB (Avisos de voz: USB audio)
Pressione 3 vezes	Mudança de luz RGB	Mudança de luz RGB	Mudança de luz RGB
Pressione 6 vezes	/	Desconectar e reset	/
Rodar no sentido horário	Volume +	Volume +	Volume +
Rodar no sentido anti-horário	Volume -	Volume -	Volume -

NOTA:

1. O cabo USB funciona não só como fonte de alimentação para os altifalantes, mas também como entrada separada para os dados do PC.
2. O modo de áudio USB só funcionará quando conectado a um laptop ou computador.
3. Existem 4 modos de luz: Dinâmico, RGB Race, Normal, Desligado.
4. Barra de som Solo não é construída com microfone.
5. Por favor colocar o barra de som Solo sobre uma mesa plana para evitar qualquer impacto ou queda.
6. Barra de som Solo desliga automaticamente após 20 minutos, se não houver sinal ou sem reprodução.

IT CONTROLLO CON UN SOLO PULSANTE

Operazione	Modalità audio USB	Modalità Bluetooth	Modalità AUX
Tenere premuto per 2 secondi	Accensione/ spegnimento	Accensione/ spegnimento	Accensione/ spegnimento
Premere una volta	Riproduzione/pausa	Riproduzione/pausa	Silenziamento / Disattivazione
Premere due volte	Passa alla Modalità Bluetooth (Prompt:Pairing)	Passa alla Modalità AUX (Prompt:Auxiliary in)	Passa alla Modalità audio USB (Prompt:USB audio)
Premere tre volte	Cambia l'illuminazione del RGB	Cambia l'illuminazione del RGB	Cambia l'illuminazione del RGB
Premere sei volte	/	Scollegare e resettare	/
Ruotare in senso orario	Alza il volume	Alza il volume	Alza il volume
Ruotare in senso antiorario	Abbassa il volume	Abbassa il volume	Abbassa il volume

NOTA:

1. Il cavo USB funziona non solo come alimentazione per i diffusori, ma anche come ingresso separato per i dati del PC.
2. La modalità audio USB funziona solo se collegata a un PC portatile o desktop.
3. Sono disponibili 4 modalità di illuminazione: Dinamica, Gara RGB, Normale, Spenta.
4. La soundbar non è dotata di microfono.
5. Posizionare la soundbar su un tavolo piatto per evitare urti o cadute.
6. La soundbar si spegne automaticamente dopo 20 minuti in caso di assenza di segnale o di mancata riproduzione.

JP オールインワンコントロール

オペレーション	USBオーディオモード	Bluetoothモード	AUXモード
2秒押したままにする	オン/オフ	オン/オフ	オン/オフ
1回押す	再生/一時停止	再生/一時停止	マナーモード/マナーモード解除
2回押す	Bluetoothモードに切り替える (プロンプト:Pairing)	AUXモードへの切り替え (プロンプト:Auxiliary in)	USBオーディオモードに切り替える(プロンプト:USB audio)
3回押す	RGB照明の変更	RGB照明の変更	RGB照明の変更
6回押す	/	切断とリセット	/
時計回りに回転	音量を上げる	音量を上げる	音量を上げる
反時計回りに回転	音量を下げる	音量を下げる	音量を下げる

注意事項:

1. USBケーブルはスピーカーの電源としてだけでなく、PCデータの独立した入力としても機能します。
2. USBオーディオモードはノートパソコンとPCに接続している場合に使えます。
3. 4つのLEDモード (ダイナミック、RGBレース、法線、オフ) があります。
4. サウンドバーはマイク付きではありません。
5. 衝撃や落下を避けるため、サウンドバーを平らなテーブルに置いてください。
6. 信号がないか再生されない場合、サウンドバーは20分後に自動的に閉めます。

For more latest products, please visit:

www.coolmetech.com



For any assistance, please Email us:

service@coolmetech.com



Made in China

© 202207071.0