# ExtremeStrip



# ルーフLEDストリップ

ユーザーガイド | モデル:SEI-SEUGLW48AU


### 重要事項:

- インストールして使用する前に、本ユーザーガイドをお読みください。
- ExtremeStripは、LEDCastおよびEcoCastInnovationsを含むECOXGEARオーディオおよびLED照明エコシステムと互換性があります。LEDCastとEcoCastのロゴは、成長を続けるECOXGEARとSoundExtremeのオーディオおよび照明ソリューションファミリーで探してください。
- 製品のコネクタに変更を加えないでください。
- この製品を他のメーカーのLEDコントローラーに接続しない でください。


## 警告:

- この製品を他のメーカーの製品に接続すると、製品に恒久的な損傷を与える可能性があり、保証が無効になります。
- LEDストリップを過度に曲げないでください。

# ExtremeStrip レイアウト\*



## コネクション




ExtremeStrip LEDストリップは、3ピンコネクタで事前に接続されています。ストリップが切断されていない場合、またはストリップを並べ替えたい場合は、ストリップが方向性であることに注意してください。(追加のストリップは別売りです)。



重要: ストリップを再接続するときは、各ストリップの矢印が同じ方向を向いていることを確認し、ストリップの矢印がコントローラーの反対側を向いていることを確認してください。ストリップの矢印は、ストリップが接続されているコントローラーまたは他のLEDCast製品から離れている必要があり、そうしないと機能しません。

# 取り付け手順



1. 各LEDセグメントには、ストリップをボディに取り付けるための 2つのオプションがあります。


- 3M 両面テープ
- ストリップの両端にネジ取り付け穴(ネジ付属)
- 2. 2つのLEDストリップセグメント間の相互接続ケーブルは、設置に必要な長さよりも長くなる場合があります。ケーブルを切断して再接続しないでください。代わりに、余分な長さを車両に巻き付けて、付属の結束バンドでケーブルを固定します。ケーブルが地面に触れたり引きずられたりせず、可動部品に接触しないように安全に固定されていることを確認してください。

# 配線手順

1. LEDCastを搭載したSoundExtreme製品にLEDコントロールケーブルを配線し、ケーブルが可動部品に触れないようにします。ケーブルが必要以上に長い場合でも、ケーブルを切断して再接続しないでください。余分な長さを巻き付け、付属の結束バンドでケーブルを固定します。ケーブルが地面に触れたり引きずられたりせず、可動部品に接触しないように安全に固定されていることを確認してください。



付属のケーブルクリップを使用して、ケーブルの緩い部分がぶら下がらないようにすることもできます。接着剤の裏地を使用してクリップを取り付けます。



2. LED制御ケーブルの3ピンオスコネクタを、LEDCastを搭載したSoundExtreme製品のLED制御出力3ピンメスコネクタに接続します。

重要: ストリップやLEDコントローラーへの潜在的な電気的損傷を避けるために、接続する前にLEDCastを使用している SoundExtreme製品の電源を切ってください。

3. 接続すると、接続されたSoundExtreme製品を介して ExtremeStrip照明効果を変更でき、RFリモコンまたは SoundExtremeスマートフォンアプリで制御できます。

## 仕様

全長 685cm

重量 0.335kg

最大動作電流 1.0A(12V電源)

保存温度 -20°Cから50°C

動作温度 -5°Cから35°C

#### RF警告ステートメント:

このデバイスは、一般的なRFエクスポージャー要件を満たすように評価されています。このデバイスは、制限なく 携帯型露出状態で使用できます。

#### 製品の使用と保護:

すべての手順を確認し、それに従って利用してください。意図したとおりにのみ使用してください。 SoundExtremeユニットは、屋内または屋外、および陸上または水環境で使用することを目的としています。このユ ニットはIP66防水規格に準拠してテストされているため、ユニットはほこりや水にさらされても安全ですが、水中には 沈めないでください。

火災や感電を防ぐため、本機が濡れている場合、または水が入ったと思われる場合は、絶対に電源を入れないでくだ さい。そのような場合は、本機をEnfinity Japanに返送してください。

#### 安全に関する注意と警告:

すべての手順を確認し、それに従って利用してください。意図したとおりにのみ使用してください。

注意: 修理のために開けないでください。有資格の技術者が修理を行います。

注意: ユニットが濡れている間は、LEDCastを搭載したSoundExtreme製品に接続しないでくださ い。電源に接続する前に、すべての接続が乾いていることを確認してください。そうしないと、ユニ

ットに電気的損傷が発生し、保証が無効になる場合があります。

注意: ユニットを廃棄するには、認定されたリサイクル代理店に連絡してください。

#### 安全:

この製品の使用寿命は限られているため、明らかな摩耗の兆候が見られる場合は交換する必要があります。 元の構成部品を改造したり取り外したりしないでください。ユニットが損傷し、水が浸入する可能性があります。水 が浸入するユニットは、火災や感電の危険性があるため、通電しないでください。

SoundExtremeユニットを使用するときは、注意と適切な判断を行ってください。 常にすべきです

1. ユニットへの水の浸入が疑われる場合、またはユニットに激しい衝撃が加わり、ユニットが水に 浸かる可能性がある場合は、ユニットをEnfinity Japanに返送してください。

#### 絶対にしないでください

- デバイスに水が入った疑いがある場合は、SoundExtremeユニットに電源を入れないでください。 1 内部に水が入った状態でデバイスに電力を供給すると、潜在的に危険であり、火災や火花を引き起こ す可能性があります。
- SoundExtremeユニットを落としたり、硬い表面に投げつけたりしてハウジングの完全性を 破壊した場合は、絶対に使用しないでください。ユニットに深刻な衝撃が加わった場合は、ユニ ットをEnfinity Japanに返送して、損傷の可能性を確認してください。
- 絶対に修理しないでください。修理の際はEnfinity Japanまでお送りください。

#### お手入れ、メンテナンス、注意事項:

- ユニットの表面に過度の力を加えないでください。 1.
- 2. ユニットを高温の場所で使用または保管しないでください。
- 紫外線(UV日光)や強い磁場に長時間さらされることは避けてください。

#### 限定メーカー保証:

ExtremeWhipは、最初の購入日から1年間、製造上の欠陥および/または材料の欠陥をカバーする1年間の限定保 証の対象となります。この保証は、乱用、放置、改造、または製造された目的以外の目的で使用された製品には適用 されません。推奨されるケアの詳細については、上記のお手入れとメンテナンスの手順を参照してください。保証 は、認定ディーラーからユニットを購入した元の所有者にのみ有効です。譲渡は保証保護の対象にはなりません。 SoundExtremeは、

在庫切れまたは製造中止の製品を同等の製品と交換する権利を留保します。

製造中止となった製品は、保証交換ができない場合があります。内容物は、メーカー保証の対象外です。保証条件は、 製造元の裁量により、予告なしに改訂される場合があります。製品および保証に関する追加情報については、 www.soundextreme.co.jpをご覧ください。



ExtremeStrip by SOUNDEXTREME SOUNDEXTREMEおよびECOXGEARは、Enfinity社の登録商標です。 米国デザイン、中国製造品

# 含まれているもの











