

CAR-
LOTTA


HOCKER



PRINZEN
KINDER.DE
SCHLAWE KINDERMÖBEL

CARLOTTA

ZUSAMMEN BAUEN



Bestandteile:

2 Seitenteile (1 und 2)

1 Trittplatte (3)


1 Steg (4)

6 Schrauben


6 Quermutterbolzen

4 Filzgleiter und 1 Inbusschlüssel

Zusätzlich benötigen Sie einen einfachen Schraubenzieher.





Stecken Sie 4 Quermutterbolzen in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Platte (2).



Die restlichen 2 Quermutterbolzen gehören in den Steg (4).

Der Schraubschlitz des Quermutterbolzens muss zur Bohrung in der Stirnseite zeigen.






Nutzen Sie den Inbusschlüssel, sowie die Schrauben, um die Seitenteile (1 und 2) mit der Trittplatte (3) zu verbinden.

Die Quermutterbolzen befinden sich nach der Montage an den Unterseiten der Platten und sind nicht zu sehen.

Bitte beachten Sie, dass die Seitenteile mit der Ausfräsung um die Schraublöcher nach außen zeigen.




Danach schrauben Sie den Steg (4)
zwischen die Seitenteile (1 und 2).

NUN BITTE ALLE SCHRAUBEN FEST ANZIEHEN!

Kleben Sie die Filzgleiter auf die Standflächen, fertig ist der Hocker.

ACHTUNG



BITTE ACHTEN SIE AUF IHRE KINDER!

Sie könnten auch von unseren sicheren Möbeln runterfallen oder sich durch unsachgemäße Benutzung verletzen. Stellen Sie den Hocker nicht in der Nähe von Kochstellen oder sonstigen Gefahrenquellen auf. Achten Sie auf den Umgang mit spitzen Gegenständen und heißen Speisen. Die perlige Oberfläche verringert die Gefahr des Ausrutschens bei Wasser und Feuchtigkeit, kann dies aber nicht verhindern.

PFLEGE

Möbel von PRINZENKINDER bestehen aus Holzwerkstoffen und unterliegen der natürlichen Alterung. Farbveränderungen an den Kanten sind nicht auszuschließen, beeinflussen jedoch nicht die Nutzungseigenschaften.

Die offenen Kanten wurden bereits mit ÖL vorbehandelt. Sie sollten diese Kanten alle 3-6 Monate nachbehandeln. Wir empfehlen das von uns verwendete TopOil von Osmo. Dieses Öl ist ungiftig, lebensmittelecht und für Kinderspielzeuge empfohlen.

Sie haben sich für ein Möbelstück aus Wisa-Multiwall entschieden, ein robustes Platten-Material. Verschmutzungen lassen sich gut beseitigen. Zur Reinigung empfehlen wir ein herkömmliches Reinigungsmittel oder bei stärkeren Verunreinigungen eine Scheuermilch.





Viel Spaß mit Ihrem neuen PRINZENKINDER Möbel.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Weitere Produkte in unserem shop www.prinzenkinder.de:

Carl - der Hochstand

Dete - die Kindergarderobe

Jo - der Sandkasten



www.facebook.com/prinzenkinder.de

PRINZENKINDER

Advokatenweg 38

06114 Halle/Saale

info@prinzenkinder.de

www.prinzenkinder.de

Tel. +49 345 69492008