



onyx cookware

BLUETOOTH MEAT THERMOMETER  
USER MANUAL



**EN TABLE OF CONTENTS**

Product structure diagram	4
Instructions	6
Care and maintenance	7
Cautions	7
Technical specifications	8

**IT SOMMARIO**

Schema del prodotto	24
Istruzioni	26
Cura e manutenzione	27
Avvertenze	27
Specifiche tecniche	28

**DK INDHOLDSFORTEGNELSE**

Produktets opbygning	9
Instruktioner	11
Rengøring og vedligeholdelse	12
Advarsler	12
Tekniske specifikationer	13

**NL INHOUDSTAFEL**

Structuurschema van het product	29
Instructies	31
Reiniging en onderhoud	32
Voorzorgsmaatregelen	32
Technische specificaties	33

**DE INHALTSVERZEICHNIS**

Abbildung des Produktaufbaus	14
Anleitung	16
Pflege und Wartung	17
Vorsichtsmaßnahmen	17
Technische Daten	18

**SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

Produktstrukturschema	34
Anvisningar	36
Vård och underhåll	37
Varningar	37
Tekniska specifikationer	38

**FR TABLE DES MATIÈRES**

Schéma de la structure du produit	19
Instructions	21
Entretien et maintenance	22
Avertissement	22
Particularités techniques	23


**NO INNHOLDSFORTEGNELSE**

Produktstrukturdiagram	39
Instruksjoner	41
Stell og vedlikehold	42
Forsiktig	42
Tekniske spesifikasjoner	43

## EN PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM



### GET COOKING WITHIN 60 SECONDS – INTUITIVE AND EASY

We are not joking when we say you can get started within 60 seconds. When you have the app installed, all you have to do is scan a QR code on the case and begin cooking. If you are already familiar with phone apps you will surely figure this one out quickly. Using a meat thermometer has never been easier and adding multiple thermometers to the same app is as easy as adding the first one.



# EN PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

## PROBE INFORMATION



## EN INSTRUCTIONS

### DOWNLOAD THE APP

Search "ToGrill" in the Appstore or Google Play, or scan the following QR code with your phone. Download and install the app for free.



APP DOWNLOAD

### ACTIVATION & PARING OF THE PROBE

- 1 Take the probe out of the dock and wait for paring.  
Make sure you have Bluetooth activated on your phone

- 2
  - Launch the "ToGrill" app.
  - Enable phone permissions.
  - Follow the instructions in the app to activate the probe.

**Use ToGrill APP to Scan**

- Use ToGrill app to scan (Scan the QR code located inside the charging dock lid or the "DEVICE ACTIVATION" QR code.

- 3 Choose the probe you have on the app.

- 4 Paring succes!



DEVICE ACTIVATION

## EN CARE AND MAINTENANCE

---


- ✔ Do not put the probe in dishwasher.
- ✔ Do not use steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids for cleaning.
- ✔ Carefully clean the probe after each time you use it to make sure there is not dust, oil or any other dirt on the charring electrode.
- ✔ Carefully clean the dock with a cloth if needed.

## CAUTIONS

- ⚠ Avoid putting the needle part of the probe directly in fire flames.
- ⚠ Keep the probes away from children.
- ⚠ This product is intended for normal domestic household use only. Do not use the device for other than intended use.
- ⚠ Be careful when removing the probe after cooking. The metal and handle part can be hot.

## EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensions dock: 140 x 40 x 28 mm
- Dimensions probe: 128 x 5,5  $\varnothing$  mm
- Battery capacity: 2 x AAA batteries
- Working time: 72 hours
- Charging time: 30 min
- Measurement range: 0~100°C / 32~212°F
- Measurement accuracy:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Probe wireless range: 15M (Closed oven lid)



### How to get rid of the product again:

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.



The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.




If you have any questions or need help with your Meat thermometer, please contact [service@onyxcookware.eu](mailto:service@onyxcookware.eu)



**FÅ SAT MADEN OVER PÅ UNDER 60 SEKUNDER - INTUITIVT OG NEMT**

Vi spørger ikke, når vi siger, at du kan komme i gang inden for 60 sekunder. Når du har installeret appen, skal du blot scanne en QR-kode på æsken og begynde at lave mad. Hvis du allerede er fortrolig med telefonapps, vil du helt sikkert finde ud af denne hurtigt. Det har aldrig været nemmere at bruge et stegetermometer, og det er lige så nemt at tilføje flere termometre til den samme app som at tilføje det første.



# DK PRODUKTETS OPBYGNING

## SONDE INFORMATION


**Opladningsstatus:**  
**LED BLINKER:** Oplader  
**LED SLUKKET:** Fuldt opladet

**Dock strømstatus:**

**Hvid:** Tilstrækkelig strøm

**Rød:** Lav strøm

Se dock-strømstatus / Start opladning af sonden



**Keramisk håndtag:**

Kan modstå varme op til 500°C/932°F

Opladningselektrode '-'

Opladningselektrode '+'

Sikkerhedslinje

**Sensor:**

Måleområde

0-100°C / 32-212°F

Nøjagtighed

±1°C



Denne del skal indsættes i kødet.

## DK INSTRUKTIONER

### DOWNLOAD APPEN

Søg **"ToGrill"** i Appstore eller Google Play, eller scan følgende QR-kode med din telefon. Download og installer appen gratis.



APP DOWNLOAD

### AKTIVERING & PARKOBLING AF SONDEN

- 1 Tag sonden ud af docken og vent på parkobling.  
Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon

- 2
  - Start "ToGrill" appen.
  - Aktiver telefon tilladelser.
  - Følg instruktionerne i appen for at aktivere sonden.

**Use ToGrill APP to Scan**

- Brug ToGrill app til at scanne (scan QR-koden inde i opladningsdock låget eller "DEVICE ACTIVATION" QR-koden.

- 3 Vælg den sonde, du har i appen.

- 4 Parkobling succes!



DEVICE ACTIVATION

## DK RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

✓ Læg ikke sonden i opvaskemaskinen.

✓ Brug ikke ståluld, slibende rengøringsmidler eller ætsende væsker til rengøring.

✓ Rengør omhyggeligt sonden efter hver gang, du bruger den, for at sikre, at der ikke er støv, olie eller andet snavs på opladningselektroden.

✓ Rengør omhyggeligt docken med en klud, hvis det er nødvendigt.

## ADVARSLER

⚠ Undgå at placere nåledelen af sonden direkte i åben ild.


⚠ Hold sonden væk fra børn.

⚠ Dette produkt er beregnet til normalt husstandsbrug. Brug ikke enheden til andet end tilsigtet brug.

⚠ Vær forsigtig, når du fjerner sonden efter madlavning. Metal- og håndtagsdelen kan være varm.

## DK TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Dimensioner dock: 140 x 40 x 28 mm
- Dimensioner sonde: 128 x 5,5  $\varnothing$  mm
- Batterikapacitet: 2 x AAA batterier
- Arbejdstid: 72 timer
- Opladningstid: 30 min
- Måleområde: 0~100°C / 32~212°F
- Målenøjagtighed:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Sondens trådløse rækkevidde: 15M (Lukket ovnlåg)



**Når du skal skille dig af med produktet igen:**

Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) - WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.



Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp med dit kødtermometer, bedes du kontakte [service@onyxcookware.dk](mailto:service@onyxcookware.dk)

## DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS

### INNERHALB VON 60 SEKUNDEN MIT DEM KOCHEN BEGINNEN - INTUITIV UND EINFACH

Wir scherzen nicht, wenn wir sagen, dass Sie innerhalb von 60 Sekunden loslegen können. Wenn Sie die App installiert haben, müssen Sie nur noch einen QR-Code auf der Hülle scannen und mit dem Kochen beginnen. Wenn Sie bereits mit Telefon-Apps vertraut sind, werden Sie dies sicherlich schnell herausfinden. Die Verwendung eines Fleischthermometers war noch nie so einfach und das Hinzufügen mehrerer Thermometer zu derselben App ist so einfach wie das Hinzufügen des ersten.

Gummimatte mit Magnet

Dock-Verriegelung

Batterieabdeckung  
2 x AAA-Batterien




LED

Keramikgriff


Geräteaktivierungs-QR-Code

Sensor

Ladestation



# DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS SONDENINFORMATIONEN



## DE ANLEITUNG

### DIE APP HERUNTERLADEN

Suchen Sie **"ToGrill"** im Appstore oder bei Google Play oder scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Telefon. Laden Sie die App kostenlos herunter und installieren Sie sie.



APP DOWNLOAD

### AKTIVIERUNG & KOPPLUNG DER SONDE

1 Nehmen Sie die Sonde aus der Dockingstation und warten Sie auf die Kopplung. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist

- 2
- Starten Sie die "ToGrill" App.
  - Aktivieren Sie die Telefongenehmigungen.
  - Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Sonde zu aktivieren.

**Use ToGrill APP to Scan**

- Verwenden Sie die ToGrill-App zum Scannen (Scannen Sie den QR-Code im Deckel der Ladestation oder den "DEVICE ACTIVATION" QR-Code).

3 Wählen Sie die Sonde, die Sie in der App haben.

4 Kopplung erfolgreich!



DEVICE ACTIVATION



## DE PFLEGE UND WARTUNG

---


- ✓ Legen Sie die Sonde nicht in die Spülmaschine.
- ✓ Verwenden Sie keine Stahlwolle, scheuernde Reinigungsmittel oder ätzende Flüssigkeiten zur Reinigung.
- ✓ Reinigen Sie die Sonde nach jedem Gebrauch sorgfältig, um sicherzustellen, dass keine Staub, Öl oder andere Verschmutzungen auf der Ladeelektrode sind.
- ✓ Reinigen Sie die Dockingstation bei Bedarf vorsichtig mit einem Tuch.

## VORSICHTSMAßNAHMEN

- ⚠ Vermeiden Sie es, den Nadelteil der Sonde direkt in offene Flammen zu halten.
- ⚠ Halten Sie die Sonden von Kindern fern.
- ⚠ Dieses Produkt ist ausschließlich für den normalen häuslichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- ⚠ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Sonde nach dem Kochen entfernen. Der Metall- und Griffteil kann heiß sein.

## DE TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Dock: 140 x 40 x 28 mm
- Abmessungen Sonde: 128 x 5,5  $\varnothing$  mm
- Batteriekapazität: 2 x AAA-Batterien
- Arbeitszeit: 72 Stunden
- Ladezeit: 30 Minuten
- Messbereich: 0~100°C / 32~212°F
- Messgenauigkeit:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Funkreichweite der Sonde: 15M (geschlossener Ofendeckel)



### So entsorgen Sie das Gerät:

Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.





Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.



Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei Ihrem Fleischthermometer benötigen, wenden Sie sich bitte an [service@onyxcookware.de](mailto:service@onyxcookware.de)

### COMMENCEZ À CUISINER EN 60 SECONDES - INTUITIF ET FACILE

Nous ne plaisantons pas lorsque nous disons que vous pouvez commencer en 60 secondes. Lorsque vous avez installé l'application, tout ce que vous avez à faire est de scanner un code QR sur le boîtier et de commencer à cuisiner. Si vous connaissez déjà les applications téléphoniques, vous comprendrez sûrement celle-ci rapidement. Utiliser un thermomètre à viande n'a jamais été aussi facile et ajouter plusieurs thermomètres à la même application est aussi simple que d'ajouter le premier.



# FR SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU PRODUIT

## INFORMATIONS SUR LA SONDE


**État de charge :**  
**LED CLIGNOTANTE :** En charge  
**LED ÉTEINTE :** Complètement chargée

**État de l'alimentation du socle :**

**Blanc :** Puissance suffisante

**Rouge :** Faible puissance

Voir l'état de l'alimentation du socle /  
Commencer à charger la sonde



**Poignée en céramique :**

Peut résister à des températures allant jusqu'à 500°C/932°F

Électrode de charge '-'

Électrode de charge '+'

Ligne de sécurité

**Capteur :**

Plage de mesure  
0-100°C / 32-212°F  
Précision  
±1°C



Cette partie doit être insérée dans la viande.

**TÉLÉCHARGER L'APPLICATION**

Cherchez "ToGrill" dans l'App-store ou Google Play, ou scannez le code QR suivant avec votre téléphone. Téléchargez et installez l'application gratuitement.

**APP DOWNLOAD****ACTIVATION & APPARIEMENT DE LA SONDE**

**1** Retirez la sonde du socle et attendez l'appariement.  
Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone

- 2**
- Lancez l'application "ToGrill".
  - Activez les permissions du téléphone.
  - Suivez les instructions de l'application pour activer la sonde.

**Use ToGrill APP to Scan**

- Utilisez l'application ToGrill pour scanner (Scannez le code QR situé à l'intérieur du couvercle du socle de charge ou le code QR "DEVICE ACTIVATION").

**DEVICE ACTIVATION**

**3** Choisissez la sonde que vous avez sur l'application.

**4** Appariement réussi !

✓ Ne mettez pas la sonde au lave-vaisselle.

✓ N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyeurs abrasifs ou de liquides corrosifs pour le nettoyage.

✓ Nettoyez soigneusement la sonde après chaque utilisation pour vous assurer qu'il n'y a pas de poussière, d'huile ou d'autres saletés sur l'électrode de charge.

✓ Nettoyez soigneusement le socle avec un chiffon si nécessaire.

## AVERTISSEMENT

⚠ Évitez de mettre la partie aiguille de la sonde directement dans les flammes.


⚠ Tenez les sondes à l'écart des enfants.

⚠ Ce produit est destiné à un usage domestique normal uniquement. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu.

⚠ Sois prudent lors de la dépose de la sonde après la cuisson. La partie métallique et la poignée peuvent être chaudes.

## FR PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Dimensions du socle : 140 x 40 x 28 mm
- Dimensions de la sonde : 128 x 5,5  $\varnothing$  mm
- Capacité de la batterie : 2 x piles AAA
- Durée de fonctionnement : 72 heures
- Temps de charge : 30 min
- Plage de mesure : 0~100°C / 32~212°F
- Précision de mesure :  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Portée sans fil de la sonde : 15M (couvercle du four fermé)



### Comment se débarrasser du produit:

Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.



Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide avec votre thermomètre à viande, veuillez contacter [service@onyxcookware.fr](mailto:service@onyxcookware.fr)

### INCOMINCIA A CUCINARE IN 60 SECONDI - INTUITIVO E FACILE

Non scherziamo quando diciamo che puoi iniziare entro 60 secondi. Dopo aver installato

l'applicazione, tutto ciò che devi fare è scansionare un codice QR sulla custodia e iniziare a cucinare. Se hai già familiarità con le app del telefono, sarà molto semplice. Usare un termometro per carne non è mai stato così facile e aggiungere più termometri alla stessa applicazione è facile come aggiungere il primo.





**Stato di ricarica:**  
**LED LAMPEGGIANTE:** In carica


**LED SPENTO:** Completamente carico

**Stato di alimentazione del dock:**

**Bianco:** Alimentazione sufficiente

**Rosso:** Bassa alimentazione

Visualizza lo stato di alimentazione  
 del dock / Inizia a caricare la sonda



**Manico in ceramica:**  
 Resiste al calore fino a  
 500°C/932°F

Elettrodo di carica '+'

Elettrodo di carica '-'

Linea di sicurezza

**Sensore:**  
 Intervallo di misurazione  
 0-100°C / 32-212°F  
 Precisione  
 ±1°C



Questa parte  
 deve essere  
 inserita nella  
 carne.

## IT ISTRUZIONI

### SCARICA L'APP

Cerca **"ToGrill"** nell'Appstore o su Google Play, oppure scansiona il seguente codice QR con il tuo telefono. Scarica e installa l'app gratuitamente.



APP DOWNLOAD

## ATTIVAZIONE E ACCOPPIAMENTO DELLA SONDA

- 1 Togliere la sonda dal dock e attendere l'accoppiamento.  
Assicurati di avere il Bluetooth attivato sul tuo telefono

- 2
  - Avvia l'app "ToGrill".
  - Abilita le autorizzazioni del telefono.
  - Seguire le istruzioni nell'app per attivare la sonda.

**Use ToGrill APP to Scan**

- Utilizzare l'app ToGrill per scansionare (Scansionare il codice QR situato all'interno del coperchio del dock di ricarica o il codice QR "DEVICE ACTIVATION").



DEVICE ACTIVATION

- 3 Scegli la sonda che hai sull'app.
- 4 Accoppiamento riuscito!

## IT CURA E MANUTENZIONE

---


- ✓ Non mettere la sonda in lavastoviglie.
- ✓ Non utilizzare lana d'acciaio, detersivi abrasivi o liquidi corrosivi per la pulizia.
- ✓ Pulire attentamente la sonda dopo ogni utilizzo per assicurarsi che non ci siano polvere, olio o altri residui sull'elettrodo di carica.
- ✓ Pulire attentamente il dock con un panno, se necessario.

## AVVERTENZE

- ⚠ Evitare di mettere la parte dell'ago della sonda direttamente nelle fiamme.
- ⚠ Tenere le sonde lontane dai bambini.
- ⚠ Questo prodotto è destinato solo per l'uso domestico normale. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.
- ⚠ Prestare attenzione quando si rimuove la sonda dopo la cottura. La parte metallica e il manico possono essere caldi.

## IT SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni del dock: 140 x 40 x 28 mm
- Dimensioni della sonda: 128 x 5,5  $\varnothing$  mm
- Capacità della batteria: 2 x batterie AAA
- Tempo di funzionamento: 72 ore
- Tempo di ricarica: 30 minuti
- Intervallo di misurazione: 0~100°C / 32~212°F
- Precisione di misurazione:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Portata wireless della sonda: 15 metri (coperchio del forno chiuso)



### Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).


Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegna questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

Se hai domande o hai bisogno di aiuto con il tuo termometro per carne, contatta [service@onyxcookware.it](mailto:service@onyxcookware.it)

## BEGIN BINNEN 60 SECONDEN MET KOKEN – INTUÏTIEF EN GEMAKKELIJK



We maken geen grapje als we zeggen dat u binnen een minuut aan de slag kunt. Als u de app hebt geïnstalleerd, hoeft u alleen maar een QR-code op de behuizing te scannen en te beginnen met koken. Als u al kunt omgaan met apps op uw telefoon, hebt u dit zo gedaan.

Het was nog nooit zo eenvoudig om een vleesthermometer te gebruiken. Daarnaast is het toevoegen van meerdere thermometers aan dezelfde app, net zo gemakkelijk als de eerste toevoegen.



# NL STRUCTUURSCHEMA VAN GET PRODUCT

## SONDE INFORMATIE



**DOWNLOAD DE APP**

Zoek "ToGrill" in de Appstore of Google Play, of scan de volgende QR-code met uw telefoon. Download en installeer de app gratis.

**APP DOWNLOAD****ACTIVERING & KOPPELING VAN DE SONDE**

- 1 Haal de sonde uit het dock en wacht op koppeling.  
Zorg ervoor dat Bluetooth is geactiveerd op uw telefoon

- 2
  - Start de "ToGrill" app.
  - Schakel telefoonmachtigingen in.
  - Volg de instructies in de app om de sonde te activeren.

**Use ToGrill APP to Scan**

- Gebruik de ToGrill-app om te scannen (scan de QR-code in het deksel van het oplaadstation of de "DEVICE ACTIVATION" QR-code).

- 3 Kies de sonde die je in de app hebt.

- 4 Koppeling succesvoll

**DEVICE ACTIVATION**

## NL REINIGING EN ONDERHOUD

- ✓ Plaats de sonde niet in de vaatwasser.
- ✓ Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen voor het reinigen.
- ✓ Reinig de sonde na elk gebruik zorgvuldig om ervoor te zorgen dat er geen stof, olie of ander vuil op de oplaadelektrode zit.
- ✓ Reinig het dock indien nodig voorzichtig met een doek.


## VOORZORGSMATREGELEN

- ⚠ Vermijd het plaatsen van het naaldgedeelte van de sonde direct in vuurvlammen.
- ⚠ Houd sondes uit de buurt van kinderen.
- ⚠ Dit product is bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan bedoeld.
- ⚠ Wees voorzichtig bij het verwijderen van de sonde na het koken. Het metalen en handvatgedeelte kan heet zijn.



## NL TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen dock: 140 x 40 x 28 mm
- Afmetingen sonde: 128 x 5,5  $\varnothing$  mm
- Batterijcapaciteit: 2 x AAA-batterijen
- Werktijd: 72 uur
- Oplaadtijd: 30 min
- Meetbereik: 0~100°C / 32~212°F
- Meetnauwkeurigheid:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Draadloos bereik van de sonde: 15M (gesloten ovenklep)



### Het product afvoeren:

Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).




Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.



Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw vleesthermometer, neem dan contact op met [service@onyxcookware.nl](mailto:service@onyxcookware.nl)



## KOM IGÅNG MED MATLAGNING PÅ 60 SEKUNDER – INTUITIVT OCH ENKELT

Vi skämtar inte när vi säger att du kan komma igång inom 60 sekunder. När du har installerat appen behöver du bara skanna en QR-kod på lådan och börja laga mat. Om du redan är bekant med telefonappar kommer du snabbt att förstå hur den här fungerar. Det har aldrig varit enklare att använda en kötttermometer och det är lika enkelt att lägga till flera termometrar i samma app som att lägga till den första.



# SE PRODUKTRUKTURSHEMA

## SONDINFORMATION



**LADDA NER APPEN**

Sök efter "ToGrill" i App Store eller Google Play, eller skanna följande QR-kod med din telefon. Ladda ner och installera appen gratis.

**APP DOWNLOAD****AKTIVERING & PARKOPPLING AV SONDEN**

- 1 Ta ut sonden ur dockan och vänta på parkoppling.  
Kontrollera att du har Bluetooth aktiverat på din telefon

- 2
  - Starta "ToGrill"-appen.
  - Aktivera telefonbehörigheter.
  - Följ instruktionerna i appen för att aktivera sonden.

**Use ToGrill APP to Scan**

- Använd ToGrill-appen för att skanna (Skanna QR-koden som finns inne i laddningsdockans lock eller "DEVICE ACTIVATION" QR-koden.

- 3 Välj sonden du har i appen.

- 4 Parkoppling lyckades!

**DEVICE ACTIVATION**

- ✓ Lägg inte sonden i diskmaskinen.
- ✓ Använd inte stålull, slipande rengöringsmedel eller frätande vätskor för rengöring.


- ✓ Rengör sonden noggrant efter varje användning för att säkerställa att det inte finns damm, olja eller annan smuts på laddningselektroden.
- ✓ Rengör dockan noggrant med en trasa vid behov.

## VARNINGAR

- ⚠ Undvik att sätta nåldelen av sonden direkt i lågor.
- ⚠ Håll sondaerna borta från barn.
- ⚠ Denna produkt är avsedd för normalt hushållsbruk endast. Använd inte enheten för annat än avsett ändamål.
- ⚠ Var försiktig när du tar bort sonden efter tillagning. Metall- och handtagsdelen kan vara varm.

## SE TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Dimensioner docka: 140 x 40 x 28 mm
- Dimensioner sond: 128 x 5,5  $\emptyset$  mm
- Batterikapacitet: 2 x AAA-batterier
- Arbetstid: 72 timmar
- Laddningstid: 30 min
- Mätområde: 0~100°C / 32~212°F
- Mätnoggrannhet:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Sondens trådlösa räckvidd: 15M (Stängt ugnslucka)



### Så här kasserar du produkten:

Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen.


Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med din kötttermometer, kontakta [service@onyxcookware.se](mailto:service@onyxcookware.se)

## NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM



### BEGYNN Å STEKE PÅ MINDRE ENN 60 SEKUNDER - INTUITIVT OG ENKELT

Vi tuller ikke når vi sier at du kan begynne på mindre enn 60 sekunder. Når du har installert appen, trenger du bare å skanne QR-koden på esken og så kan du begynne å steke. Dersom du allerede er kjent med apper på telefonen, skjønner du raskt denne. Det har aldri vært enklere å bruke et kjøtttermometer, og det er like enkelt å legge til flere i samme app som det var med det første.



# NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

## SONDEINFORMASJON





## NO INSTRUKSJONER

### LAST NED APPEN

Søk etter "ToGrill" i Appstore eller Google Play, eller skann følgende QR-kode med telefonen din. Last ned og installer appen gratis.



APP DOWNLOAD

### AKTIVERING OG PARKOBLET AV SONDEN

- 1 Ta sonden ut av docken og vent på parkobling.  
Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen din

- 2
  - Start "ToGrill" appen.
  - Aktiver telefonens tillatelser.
  - Følg instruksjonene i appen for å aktivere sonden.

**Use ToGrill APP to Scan**

- Bruk ToGrill-appen for å skanne (Skann QR-koden som ligger inne i lokket på ladestasjonen eller "DEVICE ACTIVATION" QR-koden.



DEVICE ACTIVATION

- 3 Velg sonden du har i appen.
- 4 Parkobling vellykket!

## NO STELL OG VEDLIKEHOLD

---


- ✓ Ikke legg sonden i oppvaskmaskinen.
- ✓ Bruk ikke stålull, slipende rengjøringsmidler eller etsende væsker til rengjøring.
- ✓ Rengjør sonden nøye etter hver gang du bruker den for å sikre at det ikke er støv, olje eller annen smuss på ladeelektroden.
- ✓ Rengjør docken forsiktig med en klut om nødvendig.

## FORSIKTIG

- ⚠ Unngå å sette nåldelen av sonden direkte i åpne flammer.
- ⚠ Hold sondene borte fra barn.
- ⚠ Dette produktet er beregnet for normalt husholdningsbruk. Bruk ikke enheten til annet enn tiltenkt bruk.
- ⚠ Vær forsiktig når du fjerner sonden etter matlaging. Metallet og håndtaket kan være varmt.

## NO TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Dimensjoner dock: 140 x 40 x 28 mm
- Dimensjoner probe: 128 x 5,5  $\varnothing$  mm
- Batterikapasitet: 2 x AAA-batterier
- Driftstid: 72 timer
- Ladetid: 30 min
- Måleområde: 0~100°C / 32~212°F
- Målenøyaktighet:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Sondens trådløse rekkevidde: 15M (lukket ovnslokk)



### Slik avhendes produktet:

Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr - WEEE.




Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer.



Avhend dette produktet til offentlig kildesortering.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med kjøtt-termometeret ditt, vennligst kontakt [service@onyxcookware.no](mailto:service@onyxcookware.no)

onyx  cookware

 [service@onyxcookware.eu](mailto:service@onyxcookware.eu)