

Vejledning til rengøring og vedligeholdelse af flader med Topcement/Microcement

Topcement/Microcement opnår fuld hærdning efter 28 døgn efter påført topbehandling. Der er øget risiko for skader i de første 2 uger. Gulve er let tilgængelige efter 2 døgn.

Daglig vedligeholdelse

Vi anbefaler Topcement ECOCLEAN til daglig rengøring. Brug aldrig hårde vaskemidler eller afkalkningsmidler. Alkaliske produkter som ammoniak, klor, blegemiddel mv. beskadiger microcementens beskyttende lag. Lad aldrig sæbe – af enhver art – ligge for længe på overfladen.

Afkalkning foretages med Topcement ECOCLEAN PRO.

Vedligehold i øvrigt

Vi anbefaler løbende vedligeholdelse af microcement med Topcement CERACIMENT, der efterlader et beskyttende lag. Vi anbefaler brug af moppe på gulve og klud på lodrette flader. Hyppigheden af anvendelse med Topcement CERACIMENT afhænger af omfanget af fladens anvendelse/brug (trafik, støv, kalk mv.). Vi anbefaler ikke anvendelse oftere end 1 gang månedligt.

På flader behandlet med vores metalbelægnings (glimmer, oxidering mv.) anbefales Topcement CERACIMENT PRO. Dette gør sig tillige gældende på flader med meget høj trafik eller støvforekomst. Vi anbefaler ikke anvendelse oftere end 1 gang månedligt.

Flader udendørs, der er behandlet med MICROSTONE, kan rengøres med højtryksrensere på lav-mellem styrke.

Daglig anvendelse

For at sikre længst mulig levetid på dine flader med Topcement/Microcement anbefaler vi bl.a.:

- Undgå længere opbevaring af våde tæpper, håndklæder etc.
- Undgå permanent vand på fladen
- Hold overfladen fri for sten eller sand, der kan efterlade ridser
- For at flytte møbler; "løft og slip"
- Beskyt med fx filt- eller gummidutter på metalben, skarpe overflader, etc.
- Tab af hårde eller skarpe genstande kan give skade på belægningen