

GARANZIA

Aqua Spirit garantisce che questo prodotto è esente da difetti di lavorazione e materiali per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni di normale uso ricreativo. Qualsiasi modifica alla scheda o agli accessori, o l'uso al di fuori dello scopo previsto, invaliderà la garanzia.

Questa garanzia non copre i danni causati da:

- Manutenzione impropria
- Montaggio o smontaggio impropri del prodotto
- Uso improprio
- Modifiche apportate alla scheda
- Riparazioni non autorizzate
- Superamento del carico utile massimo

La garanzia di qualsiasi apparecchiatura riparata o sostitutiva è valida solo a partire dalla data di acquisto originale. La ricevuta di acquisto originale deve essere conservata per convalidare tutte le richieste di garanzia.



Il manuale è disponibile in altre lingue. Si prega di scansionare il QR-CODE sopra per scaricarlo.

Bitte scannen Sie den QR-Code für die deutschen Bedienungsanleitungen.

AQUA SPIRIT

INFLATABLE STAND UP PADDLE BOARD



MANUALE D'USO



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato l'Aqua Spirit Paddle Board.

Si prega di leggere l'intero manuale e seguire attentamente le istruzioni di montaggio e funzionamento prima di iniziare il paddle boarding. Assicurati di aver impostato correttamente il prodotto e di avere una conoscenza approfondita di come funziona la tavola da paddle prima di iniziare, altrimenti potresti causare lesioni gravi o mortali.

Questo manuale fornisce istruzioni su come impostare, riparare e conservare la vostra tavola da paddle. Questo manuale non sostituisce un corso sul paddle boarding né fornisce istruzioni dettagliate su come paddle boarding. Se è la prima volta che usi una tavola da paddle, e per la tua sicurezza, ti consigliamo di cercare queste conoscenze specialistiche da una persona rispettabile e/o da un'azienda su come pedalare in sicurezza. In caso di dubbio, contatta la tua scuola di surf certificata locale, che sarà in grado di fornirti conoscenze più dettagliate prima di pagaiare.

Il produttore non è responsabile per modifiche non approvate al paddle board e/o per qualsiasi uso per il quale non è stato progettato.

Le avvertenze, le istruzioni e i consigli discussi in questo manuale non coprono tutte le condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Prima di utilizzare la tavola da paddle, l'utente deve comprendere che è necessario utilizzare sempre il buon senso e la cautela durante l'utilizzo del prodotto. È necessario seguire le normative e i consigli di sicurezza locali per la propria sicurezza e per le persone intorno a te.

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI

SICUREZZA PERSONALE

Gli utenti di questo prodotto devono essere consapevoli del fatto che lo stand up paddle boarding può essere pericoloso e richiede estrema cautela per qualsiasi utente, indipendentemente dalla sua esperienza. L'uso improprio o negligente di questo prodotto può causare lesioni o morte.

Si prega di consultare il medico o il medico prima di iniziare il paddle boarding. Questo sport è fisicamente impegnativo e richiede la persona in buona salute.

NON utilizzare questo prodotto sotto l'effetto di droghe o alcol. Gli utenti dovrebbero sapere come nuotare e indossare un dispositivo di galleggiamento certificato e un guinzaglio durante l'utilizzo di questo prodotto.

Non trasportare oggetti appuntiti durante il funzionamento di questa scheda. Evitare che la tavola entri in contatto con oggetti appuntiti, rocce, banchi di sabbia e barriere coralline.

Si prega di ispezionare il paddle board e gli accessori prima di ogni utilizzo per assicurarsi che sia privo di danni o guasti.

Non utilizzare se si sospetta un danno alla scheda. Si prega di consultare la sezione riparazioni di questo manuale.

Non superare la portata massima consigliata per il paddle board. Sulla bacheca dovrebbe essere presente un solo utente.

Assicurarsi che la tavola sia completamente gonfia e controllare la pressione della tavola. Mantenere sempre una distanza di sicurezza dalla riva quando si utilizza questo prodotto. Si consiglia 150 m.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone di età pari o superiore a 14 anni. Si consiglia cautela. Un adulto deve supervisionare l'uso di questo prodotto in ogni momento e aver letto questo manuale.

Gli utenti sono responsabili della propria sicurezza e di quella degli altri quando utilizzano questa tavola da paddle. Non utilizzare questo prodotto in prossimità di altre imbarcazioni o imbarcazioni.

Controllare le informazioni e i consigli meteorologici locali prima dell'uso.

- NON UTILIZZARE in corrente offshore
- NON UTILIZZARE nell'eolico offshore
- NON USARE in acque bianche
- NON UTILIZZARE in onde che si infrangono

Was ist das?



SPECIFICHE ISUP:

Il carico utile massimo è di 150 kg.

La pressione massima dell'aria è di 15 psi.

INIZIARE

CONTENUTI

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 ISUP Tempo-blu | 7 Custodia per telefono impermeabile |
| 2 Pompa a mano a doppia azione | 8 Materassino fasciatoio |
| 3 Pagaia in alluminio a 3 alberi | 9 Portapalette |
| 4 Pinna centrale | 10 Borsa per bottiglia d'acqua |
| 5 Zaino | 11 Tracolla |
| 6 Guinzaglio | 12 Kit di riparazione |

(immagine solo per riferimento)



POMPA

La tua scheda viene fornita con una pompa ad alta pressione. Questa pompa a pressione pompa un volume d'aria basso ad ogni movimento di pompaggio. Ci vuole più tempo per riempire la tavola di aria, ma permette alla tavola di raggiungere una pressione dell'aria più alta. Questo è buono per ottenere le massime prestazioni dalla tavola.

Montare la pompa ruotando il tubo nel manometro.

• Se la pompa inizia a cigolare o si irrigidisce, lubrificare la pompa. Per lubrificare la pompa è sufficiente aprire la parte superiore e posizionare alcune gocce di olio/grasso sulla guarnizione e sul tubo.

• Si prega di pulire periodicamente il filtro dell'aria, anch'esso situato all'interno della parte superiore della pompa.

INFLAZIONE DELLA TAVOLA

Rimuovere la tavola da paddle dalla scatola su una superficie piana e liscia.

Apri la tavola fino a quando non è distesa con il lato superiore rivolto verso l'alto.

Rimuovere il cappuccio della valvola dell'aria e spingere la valvola dell'aria verso il basso ruotando allo stesso tempo leggermente in senso orario

Questo metterà la valvola dell'aria in posizione SU.

• Quando la valvola dell'aria è SU, l'aria può fluire solo nella scheda. Quando è in posizione GIÙ, l'aria può fluire dentro e fuori la tavola.

Fissare il tubo della pompa alla valvola dell'aria con un movimento di mezza torsione in senso orario.

Inizia a pompare aria nella scheda facendo scorrere la maniglia della pompa su e giù. Cerca di mantenere una postura corretta e fare leva mentre pompaggi.

Continua a gonfiare la tavola fino a raggiungere i 13-15psi consigliati.

ÿ NON UTILIZZARE UN COMPRESSORE D'ARIA.

ÿ PRESSIONE MASSIMA DELL'ARIA PER QUESTO PRODOTTO: 15psi. Non superare questo limite, gonfiare eccessivamente questa scheda potrebbe danneggiarla e invalidare la garanzia.

Rimuovere la pompa con un mezzo giro in senso antiorario e avvitare il cappuccio della valvola dell'aria.

ÿ La pressione dell'aria nella scheda può variare nel tempo e dipende dalla temperatura. Se si verifica una piccola diminuzione della pressione per un certo numero di giorni, pompare leggermente la scheda fino a raggiungere la psi consigliata.


ÿ Non pompare la tavola ad alta pressione e lasciarla esposta al sole caldo, sgonfiare leggermente la tavola e controllare la pressione della tavola. Il calore del sole dovrebbe aumentare la pressione della tavola.

INSTALLAZIONE DELL'ALETTA

È più facile inserire la grande pinna centrale quando la tavola è gonfiata. Si prega di seguire prima i passaggi "BORDO DI INFLAZIONE".

Capovolgi la tavola in modo che le pinne siano rivolte verso l'alto e verso di te.

Una volta che la tavola è gonfiata, fai scorrere l'aletta centrale grande nella base della pinna e inserisci il perno a pressione.



PAGAIA SUP

La tua tavola da paddle è disponibile in tre pezzi. Per costruire la paletta, tieni premuto il pulsante mentre fai scorrere i pezzi insieme finché non scattano in posizione. L'ultima sezione (in alto) della pagaia è regolabile.

Per trovare l'altezza ideale per la tua pagaia, inizia costruendo la pagaia in modo che quando alzi la mano verso il cielo, la parte superiore della pagaia sia in linea con il tuo polso. Da questo punto, regola la sezione superiore verso l'alto o verso il basso finché la lunghezza non è comoda per te.

Una pagaia più lunga è più adatta per un movimento di pagaiato fluido e più facile. Una pagaia più corta è buona per le prestazioni o la guida in competizione.

DEFLAZIONE DELLA TAVOLA

Prima di sgonfiare la tavola, pulire e ispezionare la tavola dopo ogni utilizzo. Rimuovere l'aletta centrale e il cappuccio della valvola prima di iniziare a sgonfiare la tavola.

LENTAMENTE E DELICATAMENTE premere sulla testa della valvola per iniziare a espellere l'aria dalla tavola a pale. Aumentare la pressione che si applica alla valvola mentre la tavola si sgonfia.

NON sgonfiare la scheda troppo rapidamente in quanto ciò potrebbe causare danni alla valvola e far esplodere l'anello di tenuta.

Una volta che la pressione sulla tavola è diminuita, ruota la valvola nella posizione GIÙ che aprirà la valvola e permetterà all'aria di fuoriuscire mentre arrotoli la tavola.

PIEGHEVOLE LA SCHEDA

Assicurati di controllare che la tavola (così come gli accessori) siano completamente asciutti e privi di detriti prima di iniziare a piegare la tavola.

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE

Avere una tavola da paddle stand up gonfiabile rende la portabilità e lo stoccaggio molto facili.


Prima di riporlo, pulisci la tavola con un tubo e lasciala asciugare completamente per evitare la formazione di muffa. Cerca di evitare che l'umidità penetri all'interno della tavola da paddle.

Conserva la tavola in un luogo pulito e asciutto. Evita di riporre la tua tavola alla luce diretta del sole.

Se devi riporre la tavola gonfia tra un uso e l'altro, collega la pompa per assicurarti che la tavola stia trasportando la pressione dell'aria corretta.

Non arrotolare la tavola troppo stretta quando la riponi sgonfia.

Se le alette si piegano, mettile in acqua bollente e usa il calore (es. asciugacapelli) per piegarle di nuovo in posizione.



RIPARAZIONI

Un kit di riparazione è incluso con la tua tavola da paddle. L'usura generale e le piccole riparazioni possono essere riparate dall'utente con il kit fornito.

Se la tua scheda necessita di riparazione, usa le patch nel kit di riparazione e segui questi passaggi:

Sgonfiare completamente la tavola, adagiarla in piano e attendere che si asciughi.

Taglia un cerotto che è 2 pollici più grande dello strappo/strappo tutto intorno. Arrotonda gli angoli del cerotto.

Utilizzare alcol per pulire l'area di riparazione.

Applicare tre mani di colla vinilica (non inclusa) sulla toppa e sulla tavola. Lasciare che l'adesivo diventi appiccicoso lasciandolo asciugare per 5 minuti.

Quando sia la toppa che la tavola sono appiccicose, applicare con cura la toppa sull'area da riparare con una pressione decisa, iniziando da un angolo e procedendo verso l'esterno

L'adesivo reagirà rapidamente, quindi assicurati che il posizionamento sia preciso e accurato. Usa il rullo per assicurarti che il cerotto sia piatto e uniforme.

Attendere 24 ore prima di rigonfiare la tavola.