



## Handleiding

### BeLuxe™



## Inhoudsopgave

Waarschuwing bij ingebruikname	3
Gebruik smartwatch	3
App installeren	3
Smartwatch en app met elkaar verbinden	3
Persoonlijk profiel & doelen instellen in de app	5
Dragen	5
Aan- en uitzetten	5
Opladen	6
Bediening	6
Meeteenheden instellen	6
Schermbelichting automatisch aan instellen	7
Meldingen & Notificaties smartphone instellen	8
Continue hartslagmeting instellen	9
Herinnering om te bewegen instellen	9
Alarm instellen	9
Helderheid display instellen	10
Wijzerplaat instellen	10
Meldingen & Notificaties smartphone bekijken	10
Muziekbediening smartphone	10
Camerabediening smartphone	11
Gezondheidsfuncties gebruiken	11
Sportfuncties gebruiken	11
Resetten naar fabrieksinstellingen	12
Problemen	12

## Waarschuwing bij ingebruikname

Ondanks dat de smartwatch bepaalde gezondheidswaarden meet, is het geen medisch apparaat en mag het ook niet zodanig gebruikt worden. Overleg bij medische aandoeningen altijd met je huisarts.

## App installeren

De smartwatch werkt i.c.m. de **FunDo Health** app die in de Google Play store (Android 5.0 en hoger) of App store (IOS 10.0 en hoger) gratis gedownload kan worden.


Scan onderstaande QR-code voor het downloaden van de app.



## Smartwatch en app met elkaar verbinden


Voordat de smartwatch gebruikt kan worden moet deze eerst via bluetooth verbonden worden met de app. Op deze manier kan alle informatie tussen de smartwatch, smartphone en app met elkaar gesynchroniseerd worden.

Het is van groot belang om de app alle **toestemmingen** te geven waar om gevraagd wordt bij de installatie. Wanneer dit niet gebeurt dan heeft dit invloed op de **werking** van de smartwatch.

- Open de app op de smartphone
- Selecteer het icoon met het horloge 
- Kies "Add device"
- Selecteer "**QW13pro**" (dit is de fabrieksnaam van de smartwatch)


Als de verbinding tussen de app en smartwatch succesvol gemaakt is dan:


- Is in de app te zien dat de smartwatch en app met elkaar verbonden zijn (De tekst "Connected" + QW13pro is zichtbaar in de app onder het horloge icoon).
- Loopt de tijd van de smartwatch gelijk aan de tijd van de smartphone.



## Persoonlijk profiel & doelen instellen in de app

Voor een juiste meting van alle waarden is het belangrijk dat het persoonlijk profiel goed en volledig ingevuld is.

- Selecteer het icoon met het poppetje 
- Selecteer "Personal information"
- Vul Geslacht, Geboortedatum, Lengte en Gewicht in
- Selecteer "Target step" en kies een persoonlijk doel voor het aantal te nemen stappen per dag



## Dragen

1. Draag de smartwatch achter het polsbeentje.
2. Zorg dat het bandje strak genoeg om de pols zit.
3. Zorg dat de sensoren aan de onderkant van de smartwatch goed contact kunnen maken met de huid.

## Aan- en uitzetten

- Inschakelen: Druk de knop aan de zijkant 2 seconden in.
- Uitschakelen: Druk de knop aan de zijkant 2 seconden in + selecteer "Power off" + selecteer nogmaals "Power off".

## Opladen

- Laad de smartwatch voor gebruik eerst volledig op ( $\pm$  2 uur).
- Verbind de contactpunten van de USB-oplaadkabel met de contactpunten van de smartwatch achterop het horloge.
- Verbind de USB-oplaadkabel met een USB-oplader of USB-poort van de computer.

## Bediening

- Druk kort op knop aan de zijkant om het display aan of uit te zetten.
- Veeg (horizontaal of verticaal) over het display om de verschillende menu opties te openen.
- Selecteer het menu om het submenu te openen.
- Veeg van links naar rechts om het (sub)menu te sluiten of druk op de knop aan de zijkant om terug te keren naar het beginscherm.

## Meeteenheden instellen


De gemeten eenheden kunnen verschillend worden weergegeven.


- Open de app.
- Selecteer het icoon met het horloge .
- Selecteer "Unit settings".
- Stel de gewenste meeteenheden in.



## Scherm automatisch aan instellen


Om de batterij te sparen gaat het display automatisch uit. Je kan instellen dat het display automatisch weer aan gaat bij het draaien van de pols.


- Open de app.
- Selecteer het icoon met het horloge .
- Zet het schuifje naar rechts bij "Raise hand".



## Meldingen & Notificaties smartphone instellen

Je kan zelf bepalen welke meldingen (oproepen, sms) & notificaties (apps) je wilt ontvangen op de smartwatch. Dit kan je instellen in de app.


- Open de app.
- Selecteer het icoon met het horloge .
- Selecteer "Notification settings".
- Zet het schuifje naar rechts om een melding/notificatie te ontvangen of naar links om dit uit te zetten.





## Continue hartslagmeting instellen


De smartwatch kan 24 uur per dag automatisch de hartslag meten en de gemeten waarden registreren.

- Open de app.
- Selecteer het icoon met het horloge .
- Selecteer "Continuous heart rate measurement"
- Zet het schuifje naar rechts om deze functie aan te zetten of naar links om het uit te zetten




## Herinnering om te bewegen instellen

De Sedentaire functie zorgt ervoor dat je automatisch wordt herinnerd om op tijd te bewegen.

- Open de app.
- Selecteer het icoon met het horloge .
- Zet het schuifje naar rechts achter "Sedentary reminder" om deze functie aan te zetten of naar links om het uit te zetten

## Alarm instellen

In de app kan je 1 of meerdere alarmen instellen ter herinnering zodat je bepaalde zaken niet vergeet.

- Open de app.
- Selecteer het icoon met het horloge .
- Selecteer "Alarm clock".
- Stel met + een nieuw alarm in.

## Helderheid display instellen

- Veeg vanuit het beginscherm van boven naar beneden over het display.
- Druk een aantal keer op het zonnetje tot de gewenste display helderheid.
- Druk op de knop aan de zijkant om naar het beginscherm te gaan.

## Wijzerplaat instellen

- Druk 3 seconden onderop het display tot de huidige weergave kleiner wordt.
- Veeg horizontaal over het display om een andere wijzerplaat te selecteren.
- Druk 1x kort op het display om de gewenste wijzerplaat in te stellen.

## Meldingen & Notificaties smartphone bekijken

- Veeg vanuit het beginscherm van links naar rechts over het display om deze functie te openen op de smartwatch.
- Veeg van beneden naar boven over het display om de meldingen te selecteren.
- Druk 1x op het display om de melding te lezen.
- Veeg van links naar rechts over het display om 1 stap terug te gaan in het menu of druk 1x op de knop aan de zijkant om naar het beginscherm te gaan.

## Muziekbediening smartphone

Het is mogelijk om de muziekspeler app op de smartphone te bedienen via de smartwatch.

- Veeg vanuit het beginscherm van beneden omhoog.
- Selecteer "Music".
- Kies voor Play/stop of voor volgende/vorige nummer.
- Veeg van links naar rechts over het display om 1 stap terug te gaan in het menu of druk 1x op de knop aan de zijkant om naar het beginscherm te gaan.

## Camerabediening smartphone

Met de smartwatch is het mogelijk om de camera van de smartphone te bedienen.

- Veeg vanuit het beginscherm van beneden omhoog.
- Selecteer "RC camera".
- Druk op het display van de smartwatch om een foto te nemen.

## Gezondheidsfuncties gebruiken

De smartwatch meet en registreert diverse gezondheidsfuncties. Het aantal stappen en slaap wordt automatisch gemeten. De overige functies moeten handmatig geactiveerd worden voor een meting.

- Veeg vanuit het beginscherm van rechts naar links om de gezondheidsfuncties te openen en blijf doorgeven tot de gewenste functie.
- Druk op "Start" om een meting te starten.
- Veeg van links naar rechts over het display om 1 stap terug te gaan in het menu of druk 1x op de knop aan de zijkant om naar het beginscherm te gaan.

## Sportfuncties gebruiken

De smartwatch heeft diverse sportfuncties die jou inzicht geven in je sportieve prestaties.

- Veeg vanuit het beginscherm van beneden omhoog.
- Selecteer "Sport".
- Selecteer de gewenste activiteit.
- Druk op het midden van het display om de activiteit te starten.
- Veeg van links naar rechts over het display om de activiteit te stoppen ofte pauzeren.

## Resetten naar fabrieksinstellingen

Wanneer de smartwatch niet goed werkt of opnieuw ingesteld moet worden, dan kan deze gereset worden naar de fabrieksinstellingen.

- Veeg vanuit het beginscherm van beneden omhoog.
- Selecteer "Reset".
- Bevestig het resetten met het blauwe vinkje of annuleer met het rode kruisje.

## Problemen

Indien je problemen ervaart met de smartwatch, doorloop dan onderstaand stappenplan:

1. Kijk [hier](#) voor onze Veelgestelde Vragen pagina om een antwoord te vinden op jouw vraag.
2. Neem bij aanhoudende problemen [contact](#) met ons op en lever ons de gevraagde/ zo veel mogelijk informatie aan voor een zo duidelijk mogelijk beeld.